



| код элемента | назначение | информация  |
|--------------|------------|---|
| 0004         | null       | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /    |
| 1320         | null       | компьютер управления двигателем                           |
| 1630         | null       | компьютер автоматической коробки передач /                |
| 2100         | null       | концевой выключатель фонарей стоп-сигнала                 |
| 4410         | null       | контактор уровня тормозной жидкости                       |
| 7000         | null       | датчик скорости переднего левого колеса                   |
| 7005         | null       | датчик скорости переднего правого колеса                  |
| 7010         | null       | датчик скорости левого заднего колеса                     |
| 7015         | null       | датчик скорости заднего правого колеса                    |
| 7020         | null       | компьютер управления антиблокировочной тормозной системой |
| BM34         | null       | коммутационный блок двигателя - 34 предохранителей        |
| BSI1         | null       | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)               |
| CA00         | null       | контактор блокировки рулевого управления                  |