



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов // интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6208	null	левая скоба замка с электропривоом
6209	null	правая скоба замка с электроприводом
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	замок в сборе задней правой двери
6241	null	переключатель люка топливного бака
6243	null	привод левой боковой сдвижной двери
6248	null	привод правой боковой сдвижной двери
6272	null	приводной механизм открывания левого замочного механизма
6273	null	приводной механизм открывания правого замочного механизма
6295	null	левый датчик системы предотвращения защемления
6296	null	правый датчик системы предотвращения защемления
62B4	null	датчик наружной ручки задней левой двери
62B5	null	датчик наружной ручки задней правой двери
62C1	null	задний контактор управления правой сдвижной боковой двери
62C2	null	задний контактор управления левой сдвижной боковой двери
7800	null	calculateur controle de stabilite
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BCM7	null	блок многофункционального переключателя панели управления
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BMF4	null	модуль макси предохранителей
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E190	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 190)
E210	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)
E608	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 608)
E626	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 626)
E690	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 690)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EB03B	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 03
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM60C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60C)
EZ02A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 02
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC21C	null	точка соединения с массой кузова номер 21C
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC60C	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60E	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC70C	null	точка соединения с массой кузова номер 70C
MC70D	null	точка соединения с массой кузова номер 70D
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке