

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
10C2	null	резервная антенна аутентификации/идентификации идентификатора "свободные руки"/
62B6	null	компьютер открытия элемента без помощи рук с правой стороны или сзади
62B7	null	компьютер открытия элемента без помощи рук с левой стороны
63C3	null	команда блокировки "Hands Free" багажника, дверей и крышек
8235	null	кнопка запуска двигателя
8241	null	внутренняя антенна 1 панели управления
8242	null	внутренняя центральная антенна
8243	null	внутренняя антенна багажника
8247	null	наружная антенна задней левой двери
8248	null	наружная антенна задней правой двери
8249	null	наружная антенна багажника
8250	null	модуль наружной ручки передней левой двери
8251	null	модуль наружной ручки передней правой двери
8258	null	внутренняя антенна багажника 2
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E822	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 822)
E823	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 823)
E824	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 824)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10C)
EM11C	null	соединение EM11C
EM60D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60D)
EM80C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 80C)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC60D	null	точка соединения с массой кузова номер 60D
MC60F	null	точка соединения с массой кузова номер 60F
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке