

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
6404	null	блок подсветки и запоминания положения наружного зеркала пассажира
6410	null	электропривод и обогрев левого наружного зеркала
6415	null	электропривод и обогрев правого наружного зеркала
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E285	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 285)
E318B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 318)
E360	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 360)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E924	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924)
E925	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925)
E946	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 946)
EM01	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47C)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM61	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 61)
EM65	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 65)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47C	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC53A	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке