



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6570	null	компьютер подушек безопасности и преднатяжителей
7215	null	многофункциональный дисплей /
7533	null	задняя камера помощи в панорамном обзоре / камера визуальной помощи при движении задним ходом 180°
8404	null	антенна
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8443	null	левый передний низкочастотный динамик
8445	null	передний правый твитер
8448	null	передний правый низкочастотный динамик
8450	null	задний левый высокочастотный динамик
8453	null	низкочастотный громкоговоритель (бумер) задний левый /
8455	null	задний правый высокочастотный динамик
8458	null	низкочастотный громкоговоритель (бумер) задний правый /
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
8482	null	микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона
84A1	null	разъем USB на центральной передней консоли
84A2	null	дополнительный разъем проигрывателя Mp3
84A7	null	кнопка вызова технической помощи
84A8	null	кнопка экстренного вызова
84B1	null	стандартный динамик экстренного вызова
84C4	null	блок автономной телекоммуникационной системы
84C6	null	многофункциональная панель управления
84C9	null	верхняя многофункциональная лицевая панель
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E265B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265B)
E801A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 801)
E840A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840)
E843A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 843A)
E843B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 843B)
E845	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 845)
E846	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 846)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E938A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM55B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)
EM56D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 56)
EM84A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 84A)
EZ13A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 13A
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC55C	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC56A	null	точка соединения с массой кузова номер 56A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке