

D4EM0WP0	ПРОЦЕДУРА ТЕЛЕКОДИРОВАНИЯ : ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК (BSI)
1. Замечания Чтение параметров телекодирования с помощью диагностического прибора не требует введения кода доступа автомобиля, указанного в конфиденциальной карте клиента. Код доступа послепродажного обслуживания необходим для выполнения следующих изменений : • Параметров конфигурации • Списка компьютеров	
2. Диагностическое оборудование Прибор "LEXIA" : 4171-T. Прибор "PROXIA" : 4165-T.	
3. Процедура телекодирования	
3.1. Следовать процедуре, предлагаемой диагностическим прибором "LEXIA" Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору : • Из меню диагностического прибора выбрать • Выбрать автомобиль • "TEST GLOBAL" (ОБЩАЯ ПРОВЕРКА) • "CALCULATEUR BSI" (КОМПЬЮТЕР BSI) • "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" Выбрать одно из следующих подменю : • "ОПЦИИ КЛИЕНТА" • "КОНФИГУРАЦИЯ"(смотреть примечание) • "УСТАНОВЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ" ПРИМЕЧАНИЕ : Код VIN находится в этом подменю.	
3.2. Следовать процедуре, предлагаемой диагностическим прибором " LEXIA" Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору : • "ТЕЛЕЗАГРУЗКА/ТЕЛЕКОДИРОВАНИЕ" • "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" • Выбрать автомобиль Выбрать одно из следующих подменю : • "ОПЦИИ КЛИЕНТА" • "КОНФИГУРАЦИЯ"(смотреть примечание) • "УСТАНОВЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ" • "КОД VIN"	
3.3. "ОПЦИИ КЛИЕНТА" ОБЯЗАТЕЛЬНО : Параметр "ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ" должен быть подтвержден только для автомобилей в демонстрационном зале. В данном меню находятся все опции, необходимые клиенту в зависимости от особенностей автомобиля.	