

код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
6100	null	концевой выключатель заднего левого стеклоподъемника
6105	null	концевой выключатель заднего правого стеклоподъемника
6133	null	электропривод стеклоподъемника задней левой двери (с функцией противозащемления)
6134	null	электропривод стеклоподъемника задней правой двери (с функцией противозащемления)
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
E917	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917)
E918	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918)
E924A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 924A)
E925A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 925A)
E940	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 940)
EC05	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 05
EJ36	null	сращивание линии "+ центрального силового переключателя" 3 с базовой платой предохранителей и реле салона
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM47	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
EM70	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)
EM72	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 72)
EM72A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 72A)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC55E	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке