

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
8404	null	антенна
8406	null	усилитель антенны /
8410	null	автомагнитола /
8430	null	задний левый динамик
8435	null	Задний правый динамик
8440	null	передний левый высокочастотный динамик
8444	null	передний левый сабвуфер
8445	null	передний правый твитер
8449	null	передний правый сабвуфер
8482	null	микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона
84A2	null	дополнительный разъем проигрывателя Mp3
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CV00	null	подрулевой переключатель
E904A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904A)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
EB01A	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 01 A
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
EM37B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37B)
EM38A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 38A)
EM50A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 50A)
EM50B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 50)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC35B	null	точка "массы" на кузове 35B
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
MC38A	null	точка соединения с массой кузова номер 38
MC70	null	точка соединения с массой кузова номер 70
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке