

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1004	null	блок интерфейса включения стартера
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1020	null	генератор
1158	null	блок управления предварительного и последующего нагрева
1208	null	Топливный насос высокого давления /
1211	null	топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива
1220	null	датчик температуры охлаждающей жидкости
1229	null	электроклапан регулирования давления турбокомпрессора
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1276	null	электрический подогреватель топлива /
1283	null	насос для подачи добавки
1297	null	клапан рециркуляции отработавших газов с электроприводом
12B1	null	модуль насоса введения карбомида с датчиком уровня
12B4	null	инжектор карбамида
12B6	null	датчик положения впускного распределительного вала
12C5	null	подогреватель 1 системы рециркуляции паров масла
1310	null	воздушный расходомер
1313	null	датчик частоты вращения двигателя
1320	null	компьютер управления двигателем
1321	null	топливный датчик высокого давления
1324	null	электрический дозатор воздуха во впускной системе со встроенным датчиком положения
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1334	null	форсунка цилиндра № 4
1341	null	датчик дифференциального давления сажевого фильтра /
1356	null	датчик разрежения в тормозной системе /
1374	null	датчик положения турбокомпрессора
13A3	null	датчик давления и температуры воздуха во впускной системе
13C1	null	выходной датчик NOx
13C3	null	датчик давления и температуры топлива
13C5	null	датчик температуры отработавших газов после и перед каталитическим нейтрализатором
1405	null	Датчик мертвой точки
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электровентилем
1535	null	блок выхода охлаждающей жидкости / с электроприводом
1559	null	электромагнитный клапан масляного насоса
1604	null	датчик положения рабочей части привода сцепления
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
4051	null	датчик наличия воды в топливе /
4104	null	датчик давления моторного масла
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E100	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 100)
E300	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 300)
E400	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 400)
E782	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 782)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 900C)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 901C)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 903)
E904	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 904)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 905)
E909	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 909)
E979	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 979)
E980	null	сращивание информационного провода (или эквивалентного 980)
EB10	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 10
EC10	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 10
EC16	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 16
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
EM35A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35A)

EM37A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37A)
EM37B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37B)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC37A	null	точка соединения с массой кузова номер 37A
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01