

код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем
1506	null	сопротивление / двухскоростного вентилятора
1509	null	реле питания высокой скорости электровентилятора
1510	null	электровентилятор системы охлаждения /
E151	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 151)
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10