



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1010	null	стартер
1020	null	генератор
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1320	null	компьютер управления двигателем
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
7306	null	контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E892	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 892)
E934	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E936A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 936)
E936B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 936)
E937A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 937)
E938A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E949	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 949)
E953	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 953)
EC01A	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 01A
EM11B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 11B)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM51A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM51G	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51)
MC11B	null	точка соединения с массой кузова номер 11B
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01