

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
2610	null	левая фара
2615	null	правая фара
2630	null	задний левый фонарь на кузове
2633	null	правый плафон подсветки регистрационного знака
2635	null	задний правый фонарь на кузове
2636	null	левый плафон подсветки регистрационного знака
5007	null	датчик дождя и освещенности /
6600	null	корректор световых пучков фар
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BCM0	null	блок многофункционального переключателя
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E276	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276)
E904A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904A)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
EM20	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 20)
EM37A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37A)
EM37B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37B)
EM37D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37)
EM38A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 38A)
EM50A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 50A)
EM50B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 50)
EM75A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 75A)
EM75B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 75)
EZ14A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 14
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC20	null	точка соединения с массой кузова номер 20
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
MC37A	null	точка соединения с массой кузова номер 37A
MC38A	null	точка соединения с массой кузова номер 38
MC60A	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC70B	null	точка "массы" на кузове 70B
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке