



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
12A6	null	блок выхода охлаждающей жидкости
1320	null	компьютер управления двигателем
1510	null	электровентилятор системы охлаждения /
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электровентилятором
7215	null	многофункциональный дисплей /
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E135	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 135)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EB14	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 14
EM46B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке