

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|--|
| 0004 | null | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов / |
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 2407 | null | блок передней левой фары |
| 2408 | null | блок передней правой фары |
| 2610 | null | левая фара |
| 2615 | null | правая фара |
| 2630 | null | задний левый фонарь на кузове |
| 2631 | null | задний правый фонарь на двери багажного отделения / на крышке багажника |
| 2632 | null | задний левый фонарь на двери багажного отделения / на крышке багажника |
| 2633 | null | правый плафон подсветки регистрационного знака |
| 2635 | null | задний правый фонарь на кузове |
| 2636 | null | левый плафон подсветки регистрационного знака |
| 6606 | null | блок динамической регулировки фар |
| 7573 | null | многофункциональная видекамера |
| AE00 | null | электрическая блокировка рулевого колеса |
| BB00 | null | сервисная аккумуляторная батарея |
| BSGS | null | коммутационный блок сигнализации / |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) |
| CP02 | null | заднее правое гнездо питания 12В |
| CV00 | null | подрулевой переключатель |
| E902A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A) |
| E902B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B) |
| E903A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A) |
| E903B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B) |
| E917 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917) |
| E917A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A) |
| E918 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918) |
| E918A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A) |
| E934A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| EC11A | null | сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 11A |
| EM01 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 01) |
| EM02 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 02) |
| EM05 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 05) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с) |
| EM11C | null | соединение EM11C |
| EM20A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 20A) |
| EM21 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 21) |
| EM30 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 30) |
| EM46A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A) |
| EM46C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46C) |
| EM46D | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D) |
| EM47A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A) |
| EM60D | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 60D) |
| MC10A | null | точка соединения с массой кузова номер 10A |
| MC11C | null | точка соединения с массой кузова номер 11 |
| MC21A | null | точка соединения с массой кузова номер 21A |
| MC21D | null | точка соединения с массой кузова номер 21D |
| MC46A | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC46B | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC46D | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC47D | null | точка соединения с массой кузова номер 47 |
| MC53A | null | точка соединения с массой кузова номер 53 |
| MC53B | null | точка соединения с массой кузова номер 53B |
| MC60E | null | точка соединения с массой кузова номер 60 |
| MC63B | null | точка соединения с массой кузова номер 63 |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |