

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|--|
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 2610 | null | левая фара |
| 2615 | null | правая фара |
| 6600 | null | корректор световых пучков фар |
| 6606 | null | блок динамической регулировки фар |
| AE00 | null | электрическая блокировка рулевого колеса |
| BB00 | null | сервисная аккумуляторная батарея |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) |
| CONN | null | детали разъемов |
| E900C | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C) |
| E900J | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900) |
| E901C | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C) |
| E901J | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901) |
| E902A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A) |
| E902B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B) |
| E903A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A) |
| E903B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B) |
| E917A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A) |
| E918A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A) |
| EC11A | null | сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 11A |
| EM01 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 01) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с) |
| EM11C | null | соединение EM11C |
| EM20A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 20A) |
| EM46D | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D) |
| EM47A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A) |
| MC10A | null | точка соединения с массой кузова номер 10A |
| MC11C | null | точка соединения с массой кузова номер 11 |
| MC13 | null | точка соединения с массой кузова номер 13 |
| MC20A | null | точка соединения с массой кузова номер 20A |
| MC21A | null | точка соединения с массой кузова номер 21A |
| MC46D | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC47D | null | точка соединения с массой кузова номер 47 |
| MC53A | null | точка соединения с массой кузова номер 53 |
| MM01A | null | точка "массы" двигателя № 01A |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |