

автомобиль : C5		номер VIN: VF7DC6FZC76385105 / OPR : 9564	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3AZD4P0		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ	

## Жгут 10 PR

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E210	210	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E210	
-	210A	E210		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	210B	E210		Компьютер управления двигателем	1320
-	210C	E210		Контактор педали тормоза	2100
-					
E260	9006	Компьютер управления двигателем	1320	E260	
-	9006A	E260		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9006C	E260		диагностический разъем	C001
-	9006D	E260		корректор правой фары	6615
-	9006E	E260		Корректорлевой Фары	6610
-					
E276	276	электрогидравлический модуль подвести	7740	E276	
-	276A	E276		Корректорлевой Фары	6610
-	276B	E276		корректор правой фары	6615
-					
E441A	4441	компьютер антиблокировочной системы	7020	E441A	
-	4441A	E441A		передний левый контакт износа тормозных колодок	4430
-	4441B	E441A		передний правый контакт износа тормозных колодок	4431
-					
E441B	M4432	"Масса"	MC14	E441B	
-	M4430	E441B		передний левый контакт износа тормозных колодок	4430
-	M4431	E441B		передний правый контакт износа тормозных колодок	4431
-					
E900	9000E	подрулевой модуль управления (COM 2000)	CV00	E900	
-	9000B	E900		электрогидравлический модуль подвести	7740
-	9000D	E900		компьютер системы динамической стабилизации	7800
-					
E901	9001E	подрулевой модуль управления (COM 2000)	CV00	E901	
-	9001B	E901		электрогидравлический модуль подвести	7740
-	9001D	E901		компьютер системы динамической стабилизации	7800
-					
E903	6610	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E903	
-	6610A	E903		корректор правой фары	6615
-	6610B	E903		Корректорлевой Фары	6610
-					
EB01	BB01	аккумуляторная батарея	BB00	EB01	
-	BB02	EB01		модуль предварительного обогрева	1150
-	BB03	EB01		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	BB04	EB01		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-					
EC06	CM06	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC06	
-	C1320	EC06		Компьютер управления двигателем	1320
-	CM06A	EC06		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	CM06C	EC06		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	CM06D	EC06		компьютер автоматической коробки передач	1630

## Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EC16	C161	интеллектуальный	BS11	EC16	

		сервисный модуль			
-	C1005	EC16		реле запрета запуска двигателя	1005
-	C1601	EC16		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	C1602	EC16		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	C164A	EC16		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-	C164B	EC16		реле управления приводного механизма блокировки рычага переключения скоростей	1642
-					
EC17	C160	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EC17	
-	7710	EC17		подрулевой модуль управления (COM 2000)	CV00
-	C1384	EC17		контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)	7306
-	C2100	EC17		Контактор педали тормоза	2100
-	C6702	EC17		Контакт системы остановки	2101
-	C7309	EC17		контакт системы безопасности круизконтроля (тормоза)	7308
-	CH02A	EC17		диагностический разъем	C001
-					
EM01A	M001A	"Масса"	MC10	EM01A	
-	M1329	EM01A		насос системы подачи воздуха	1241
-	M250A	EM01A		звуковой сигнализатор высокой частоты	2522
-	M250B	EM01A		звуковой сигнализатор низкой частоты	2521
-	M2610	EM01A		левая фара	2610
-	M2615	EM01A		правая фара	2615
-	M8601	EM01A		контакт противогоночной системы	8601
-					
EM01B	M001B	"Масса"	MC11	EM01B	
-	M10B	EM01B		компьютер антиблокировочной системы	7020
-	M4410	EM01B		контакт уровня тормозной жидкости	4410
-	M700	EM01B		компьютер антиблокировочной системы	7020
-	M8095	EM01B		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	M8099	EM01B		система обогрева жидкости	1190
-	MP1	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2	EM01B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MPSF	EM01B		сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34
-	MPSF1	EM01B		сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34
-					
EM01C	M001C	"Масса"	MC11	EM01C	
-	M1635	EM01C		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	M163A	EM01C		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M163B	EM01C		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M163C	EM01C		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	M1640	EM01C		контакт положения рычага переключения	1600
-					
EM02B	M002B	"Масса"	MC21	EM02B	
-	M2610	EM02B		левая фара	2610
-	M2615	EM02B		правая фара	2615
-	M288B	EM02B		правый боковой повторитель	2345
-	M402	EM02B		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	M5110	EM02B		датчик уровня очистительной жидкости	5110
-	M542	EM02B		насос омывателей фар	5405
-	M7109	EM02B		датчик ограничитель хода усилителя рулевого колеса	7113
-	M7715	EM02B		электрогидравлический модуль подвести	7740

## Жгут 10 PR (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM30	M809A	"Масса"	MC31	EM30	
-	7711	EM30		подрулевой модуль управления (COM 2000)	CV00
-	M001	EM30		диагностический разъем	C001
-	M1235	EM30		насос топливной системы	1211
-	M1283	EM30		Насос системы присадок	1283
-	M1601	EM30		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M1638	EM30		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M287B	EM30		левый боковой повторитель	2340
-					
EM31	ME31	"Масса"	MC30A	EM31	
-	M003	EM31		диагностический разъем	C001
-	M1601	EM31		группа управления автоматической коробкой передач	1603
-	M9002	EM31		сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34
-	ME128	EM31		компьютер системы подачи добавки в топливо	1282
-	ME30	EM31		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1

## Жгут 16 GMV DW10 без кондиционера

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E101	1599D	Компьютер управления двигателем	1320	E101	
-	1599A	E101		вентилятор	1510
-	1599B	E101		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	1599C	E101		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509
-					
E102	B160	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E102	
-	B1508	E102		реле вентилятора	1500
-	B1509	E102		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509

## Жгут 16 GMV (все типы) с кондиционером

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E101	1514E	Компьютер управления двигателем	1320	E101	
-	1514A	E101		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509
-	1514B	E101		вентилятор	1510
-	1514C	E101		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	1514D	E101		сопротивление 2 двухскоростного вентилятора	1519
-					
E102	B160	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E102	
-	B150	E102		реле питания вентилятора на низкой скорости	1508
-	B159	E102		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509

## Жгут 20 MOT DW10TD (RHY)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E123	1203	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E123	
-	12031	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	12032	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	12033	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203A	E123		воздушный расходомер	1310
-	1203B	E123		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	1203C	E123		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1203D	E123		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-	1203E	E123		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-					
EC23A	C2000	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC23A	
-	C1150	EC23A		модуль предварительного обогрева	1150
-					
EM12B	MC01	"Масса"	MM01	EM12B	
-	M1276	EM12B		Система подогрева топлива	1276
-	M8020	EM12B		компрессор системы охлаждения	8020
-	MP1	EM12B		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2	EM12B		Компьютер управления двигателем	1320

## Жгут 20 MOT DW10ATED (RHZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E123	1223	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E123	
-	1223A	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	1223B	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	1223C	E123		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-					
E125A	730	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E125A	
-	730A	E125A		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	730B	E125A		электроклапан РВГ + заслонка	1263

-	730C	E125A		электромагнитный клапан регулирования давления турбонаддува	1233
-	730D	E125A		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	730E	E125A		электроклапан системы обогрева выпускаемой жидкости	1289
-	730F	E125A		электроклапан обогрева выпускаемого воздуха	1285
-					
E131A	1331	Компьютер управления двигателем	1320	E131A	
-	1331A	E131A		Датчик высокого давления дизельного топлива	1321
-	1331C	E131A		датчик давления входящего воздуха	1312
-	1380	E131A		датчик положения педали акселератора	1261
-	8092B	E131A		датчик давления в системе охлаждающей жидкости	8009
-					
E138A	M138	Компьютер управления двигателем	1320	E138A	
-	1379	E138A		датчик положения педали акселератора	1261
-	8094	E138A		датчик давления в системе охлаждающей жидкости	8009
-	M1221	E138A		терморезистор топлива	1221
-	M1310	E138A		воздушный расходомер	1310
-	M1312	E138A		датчик давления входящего воздуха	1312
-					
EC23A	C2000	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC23A	
-	C1150	EC23A		модуль предварительного обогрева	1150
-	C1276	EC23A		Система подогрева топлива	1276
-	C1310	EC23A		воздушный расходомер	1310
-	C1320	EC23A		Компьютер управления двигателем	1320
-	C4050	EC23A		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-					
EM12B	MC01	"Масса"	MM01	EM12B	
-	M1150	EM12B		модуль предварительного обогрева	1150
-	M1276	EM12B		Система подогрева топлива	1276
-	M13A	EM12B		Компьютер управления двигателем	1320
-	M13B	EM12B		Компьютер управления двигателем	1320
-	M13C	EM12B		Компьютер управления двигателем	1320
-	M13D	EM12B		Компьютер управления двигателем	1320
-	C4015	EM12B		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	M8020	EM12B		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC131	EM12B		воздушный расходомер	1310

## Жгут 20 MOT DW12TED4 (4HX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E123	1223	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E123	
-	1223A	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-	1223C	E123		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	509	E123		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E125A	730	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E125A	
-	730A	E125A		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	730B	E125A		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-	730C	E125A		электромагнитный клапан регулирования давления турбонаддува	1233
-	730D	E125A		воздушный расходомер	1310
-	730E	E125A		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	730F	E125A		электроклапан swirl	1264
-					
E135	1352	Компьютер управления двигателем	1320	E135	
-	1352A	E135		Датчик номера цилиндра	1115
-	1352B	E135		Датчик перепада давления в сажевом фильтре	1341
-					
EC23A	C2000	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC23A	
-	1310	EC23A		воздушный расходомер	1310
-	C1150	EC23A		модуль предварительного обогрева	1150
-	C4050	EC23A		датчик наличия воды (водоотделитель в	4050

топливном фильтре)				
-				
EM12B	MC01	"Масса"	MM01	EM12B
-	M1150	EM12B		модуль предварительного обогрева
-	M1276	EM12B		Система подогрева топлива
-	M13A	EM12B		Компьютер управления двигателем
-	M13B	EM12B		Компьютер управления двигателем
-	M4015	EM12B		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)
-	M8020	EM12B		компрессор системы охлаждения
-	MC131	EM12B		воздушный расходомер

## Жгут 20 MOT ES9J4S (FX)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E113	1356	Компьютер управления двигателем	1320	E113	
-	1356A	E113		датчик цилиндра 1	1116
-	1356B	E113		датчик цилиндра 2	1117
-					
E113A	1352	Компьютер управления двигателем	1320	E113A	
-	1352A	E113A		датчик цилиндра 1	1116
-	1352B	E113A		датчик цилиндра 2	1117
-					
E121	1320	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E121	
-	1150A	E121		Катушка зажигания цилиндра 1	1131
-	1150B	E121		Катушка зажигания цилиндра 2	1132
-	1150C	E121		Катушка зажигания цилиндра 3	1133
-					
E128	1351	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E128	
-	1351A	E128		Верхний задний кислородный зонд	1355
-	1351B	E128		Верхний передний кислородный датчик	1353
-	1351C	E128		Нижний задний кислородный зонд	1354
-	1351D	E128		Нижний передний кислородный датчик	1352
-					
E132	1355	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E132	
-	1355A	E132		электроклапан прокачки адсорбера	1215
-	1355B	E132		электромагнитный клапан регулятора фаз газораспределения 1	1243
-					
EM13	M13	"Масса"	MM01	EM13	
-	M805	EM13		компрессор системы охлаждения	8020
-	MC1	EM13		Компьютер управления двигателем	1320
-	MC2	EM13		Компьютер управления двигателем	1320

## Жгут 20 MOT EW7J4 (6FZ) - EW10J4 (RFN)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E120A	1352	Компьютер управления двигателем	1320	E120A	
-	1352A	E120A		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1352B	E120A		Датчик номера цилиндра	1115
-	1352C	E120A		Датчик позиции заслонки	1316
-					
E122A	6785	Компьютер управления двигателем	1320	E122A	
-	D1313	E122A		Датчик частоты вращения коленвала	1313
-	D1350	E122A		передний кислородный зонд	1350
-	M678A	E122A		Датчик номера цилиндра	1115
-	M678B	E122A		Датчик позиции заслонки	1316
-	M678C	E122A		логический электроклапан (РВГ)	1253
-					
E123A	1364B	Компьютер управления двигателем	1320	E123A	
-	1364	E123A		датчик давления входящего воздуха	1312
-	1364A	E123A		датчик температуры впускаемого воздуха	1240
-	D1351	E123A		задний кислородный зонд	1351
-					
E132A	1225	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E132A	
-	1150	E132A		катушка зажигания	1135
-	1225G	E132A		сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки	1270

-	1254	E132A		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1320A	E132A		форсунка цилиндра 1	1331
-	1320B	E132A		форсунка цилиндра 2	1332
-	1320C	E132A		форсунка цилиндра 3	1333
-	1320D	E132A		форсунка цилиндра 4	1334
-	1351A	E132A		передний кислородный зонд	1350
-	1351B	E132A		задний кислородный зонд	1351
-	1355	E132A		электроклапан прокатки адсорбера	1215
-					
EM01	MM01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1270	EM01		сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки	1270
-	M162	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M805	EM01		компрессор системы охлаждения	8020
-	MP1	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	MP2	EM01		Компьютер управления двигателем	1320

## Жгут 20 MOT EW10D (RLZ)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E115	1150	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E115	
-	1150A	E115		катушка зажигания	1135
-	1150B	E115		катушка зажигания	1135
-					
E140	1203	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E140	
-	1203A	E140		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203B	E140		Компьютер управления двигателем	1320
-	1203C	E140		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E150	M1320	Компьютер управления двигателем	1320	E150	
-	D134	E150		датчик взрывного сгорания	1120
-	M1325	E150		Датчик высокого давления бензина	1325
-					
EM02	M13	"Масса"	MC10	EM02	
-	M100	EM02		Компьютер управления двигателем	1320
-	M120	EM02		Компьютер управления двигателем	1320
-	M805	EM02		компрессор системы охлаждения	8020

## Жгут 46 HAV

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E546A	6546A	переключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира	6569	E546A	
-	6546B	E546A		переключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира	6569
-	6546C	E546A		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-					
E547A	6547A	переключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира	6569	E547A	
-	6547B	E547A		переключатель нейтрализации подушки безопасности пассажира	6569
-	6547C	E547A		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-					
E620	620	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620	
-	620A	E620		замочный механизм передней левой двери	6202
-	620B	E620		замочный механизм передней правой двери	6207
-	620C	E620		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	620D	E620		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	620E	E620		привод блокировки крышки топливного бака	6265
-					
E621	621	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E621	
-	621A	E621		замочный механизм передней левой	6202

				двери	
-	621B	E621		замочный механизм передней правой двери	6207
-	621C	E621		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	621D	E621		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	621E	E621		привод блокировки крышки топливного бака	6265
-					
E622	622	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E622	
-	622A	E622		замочный механизм передней левой двери	6202
-	622B	E622		замочный механизм передней правой двери	6207
-	622C	E622		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	622D	E622		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-					
EA01	A01	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EA01	
-	A3015	EA01		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	A6440	EA01		Зеркало заднего вида с хромированным покрытием	6440
-	A8100	EA01		передний прикуриватель	8100
-					
EM01D	M51	"Масса"	MC51	EM01D	
-	M3015	EM01D		верхняя консоль + интегрированные функции	3015
-	M631A	EM01D		контактор ремня безопасности водителя	4730
-	M70	EM01D		EM11B (60 P/C)	
-	M72	EM01D		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-					
EM02	M650	"Масса"	MC54	EM02	
-	M4400	EM02		контакт стояночного тормоза	4400
-	M71	EM02		EM11C (65 P/P)	
-	M73	EM02		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	M8100	EM02		передний прикуриватель	8100
-	MCP01	EM02		передний разъем 12 В	CP01

## Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM03	M48/M54	"Масса"	MC54	EM03	
-	M1640	EM03		система выбора программы автоматической коробки передач	1640
-	M3036	EM03		светильник правого нижнего отделения	3036
-	M3037	EM03		светильник левого нижнего отделения	3037
-	M6800	EM03		контакт люка	6800
-	M76	EM03		реле регулировки сиденья водительского сиденья - механизм регулировки водительского сиденья	6360 - 6302
-	M77	EM03		реле регулировки пассажирского сиденья - механизм регулировки пассажирского сиденья	6365 - 6303
-					
EM05	M05	"Масса"	MC60A	EM05	
-	M2630	EM05		задний левый фонарь на кузове	2630
-	M2635	EM05		задний правый фонарь на кузове	2635
-	M3106	EM05		левый задний светильник багажного отделения	3106
-	M3107	EM05		правый задний светильник багажного отделения	3107
-	M6551	EM05		модуль левой верхней боковой подушки безопасности	6551
-	M6552	EM05		модуль правой верхней боковой подушки безопасности	6552
-	M7500	EM05		калькулятор системы помощи при парковке	7500
-	M8605	EM05		сирена противоугонной сигнализации	8605
-					
EV01	V01	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EV01	
-	V1640	EV01		система выбора программы автоматической коробки передач	1640
-	V810B	EV01		передний прикуриватель	8100
-	V841B	EV01		автомагнитола	8410
-					
EX02	XC2G	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	EX02	
-	XC2C	EX02		привод люка с механизмом импульсного управления	6811
-	XC2E	EX02		реле регулировки сиденья водительского сиденья	6360

-	XC2F	EX02		реле регулировки пассажирского сиденья	6365
---	------	------	--	--	------

## Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EB01A	B01	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EB01A	
-	B7201	EB01A		модуль контроля цветного дисплея	7201
-	B802A	EB01A		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	B802B	EB01A		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	B8500	EB01A		компьютер навигационной системы	8500
-					
EM22	M300	"Магса"	MC35A	EM22	
-	M230	EM22		переключатель сигнала опасности	2300
-	M3057	EM22		подсветка левого вентиляционного отверстия	3057
-	M3059	EM22		подсветка центрального вентиляционного отверстия	3059
-	M6564	EM22		модуль подушки безопасности пассажира	6564
-	M7201	EM22		модуль контроля цветного дисплея	7201
-	M7215	EM22		многофункциональный экран	7215
-	M7745	EM22		рычаг переключения высоты автомобиля	7745
-	M7801	EM22		переключатель отключения системы контроля стабильности	7801
-	M8025	EM22		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	M802A	EM22		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	M8603	EM22		контакт разблокировки багажного отделения - переключатель противоголоной сигнализации	6237 - 8603
-	MC04A	EM22		панель приборов	0004
-	MC04B	EM22		панель приборов	0004
-					
EM23	M300A	"Магса"	MC35B	EM23	
-	M3054	EM23		подсветка пепельницы	3054
-	M3058	EM23		подсветка правого вентиляционного отверстия	3058
-	M310	EM23		выключатель лампы освещения перчаточного ящика	3110
-	M6220	EM23		контакт блокировки дверей	6220
-	M8500	EM23		компьютер навигационной системы	8500
-					
EVV1	R0004	панель приборов	0004	EVV1	
-	R3057	EVV1		подсветка левого вентиляционного отверстия	3057
-	R3058	EVV1		подсветка правого вентиляционного отверстия	3058
-	R3059	EVV1		подсветка центрального вентиляционного отверстия	3059
-	R6220	EVV1		контакт блокировки дверей	6220
-	R7745	EVV1		рычаг переключения высоты автомобиля	7745
-	R802A	EVV1		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	R8603	EVV1		контакт разблокировки багажного отделения - переключатель противоголоной сигнализации	6237 - 8603

## Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EX01	XE91	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EX01	
-	XE004	EX01		панель приборов	0004
-	XE04B	EX01		панель приборов	0004
-	XE721	EX01		модуль контроля цветного дисплея	7201
-	XE72B	EX01		многофункциональный экран	7215
-	XE802	EX01		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-					
EX12	9004B	панель приборов	0004	EX12	
-	9004A	EX12		многофункциональный экран	7215
-	9004D	EX12		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	9004E	EX12		компьютер навигационной системы	8500
-	9004G	EX12		модуль контроля цветного дисплея	7201
-					
EX13	9005B	панель приборов	0004	EX13	
-	9005A	EX13		многофункциональный экран	7215
-	9005D	EX13		передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)	8025
-	9005E	EX13		компьютер навигационной системы	8500
-	9005G	EX13		модуль контроля цветного дисплея	7201

## Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11B	M70	"Масса"	MC31	EM11B	
-	M3040	EM11B		подсветка нижней части передней левой двери	3040
-	M6032	EM11B		блок передней левой двери	9030
-	M6202	EM11B		замочный механизм передней левой двери	6202

## Жгут 62 PR/G

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11D	M73	"Масса"	MC31	EM11D	
-	M6105	EM11D		задний контакт заднего левого стеклоподъемника	6100
-	M6131	EM11D		привод + модуль заднего левого стеклоподъемника	6132
-	M6217	EM11D		группа замочных механизмов задней левой двери	6212

## Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11C	M71	"Масса"	MC54	EM11C	
-	M3040	EM11C		подсветка нижней части передней правой двери	3045
-	M6005	EM11C		контакт правого стеклоподъемника на правой двери	6005
-	M6031	EM11C		блок передней правой двери	9050
-	M6207	EM11C		замочный механизм передней правой двери	6207

## Жгут 67 PR/D

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM11E	M73	"Масса"	MC54	EM11E	
-	M6105	EM11E		задний контакт заднего правого стеклоподъемника	6105
-	M6131	EM11E		привод + модуль заднего правого стеклоподъемника	6131
-	M6217	EM11E		группа замочных механизмов задней правой двери	6217

## Жгут 76 VL

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM06	M011	"Масса"	MC59A	EM06	
-	M214	EM06		Контактор педали тормоза	2100
-	M2633	EM06		правый светильник номерного знака	2633
-	M2636	EM06		левый светильник номерного знака	2636
-	M3020	EM06		задний плафон освещения	3020
-	M5215	EM06		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M6216	EM06		контакт открывания багажного отделения	6282
-	M6222	EM06		замочный механизм багажного отделения	6222
-	M811	EM06		заднее стекло с обогревом	8120

## Жгут 97 DEP

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E515	7515	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E515	
-	7515A	E515		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7515B	E515		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7515C	E515		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7515D	E515		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510
-					
E516	7516	калькулятор системы помощи при парковке	7500	E516	
-	7516A	E516		задний правый внешний датчик контроля препятствия	7512
-	7516B	E516		задний правый внутренний датчик контроля препятствия	7513
-	7516C	E516		задний левый внутренний датчик контроля препятствия	7511
-	7516D	E516		задний левый внешний датчик контроля препятствия	7510