

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
6202	null	узел замка передней двери со стороны водителя
6207	null	замок передней пассажирской двери
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	замок в сборе задней правой двери
6222	null	узел замка крышки багажника или двери багажника
6265	null	электропривод блокировки лючка заправочной горловины топливного бака
6282	null	контактор открытия крышки багажника/контактор приоткрытия крышки багажника
BCM1	null	блок левого многофункционального переключателя
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E265	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265)
E622	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 622)
E623	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 623)
E624	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 624)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM47B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47B)
EM47C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47C)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EM55B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)
EM55D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер EM55D)
EM55E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55E)
EM63A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 63A)
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47C	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC53C	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55
MC56A	null	точка соединения с массой кузова номер 56A
MC63A	null	точка соединения с массой кузова номер 63