

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0011 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

| Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4 | |
|--|--|
| Код ошибки | P0011 |
| Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания | Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Соответствие |
| Описание диагностики | Расхождение выше порогового значения между положением регулятора фаз газораспределения впускного распредвала и заданным положением |
| Условия активации диагностики | Должны выполняться следующие условия - Основное "пробуждение" - Температура моторного масла составляет от 0°C до 130°C - Заданная величина смещения впускного распредвала не соответствует крайнему значению - Регулировка регулятора фазы газораспределения впускного распредвала закончена - Код (коды) неисправности P11A8 отсутствуют - Условия, касающиеся давления и температуры масла, соблюдены - Отсутствие ошибки датчика впускного распредвала (при работающем двигателе) |
| Условия исчезновения кодов ошибок | Расхождение между измеренным положением регулятора фазы газораспределения впускного распредвала и заданным значением |
| Аварийные режимы при наличии ошибки | Использование специального заданного значения для впускного распредвала |
| | Отключение диагностики на катализаторе Выключение функции продувки адсорбера |
| Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений | Световой сигнализатор MIL |
| Основные возможные претензии клиентов | Глохнет после запуска |
| | Нестабильная работа на холостом ходу |
| | Потеря мощности |
| | Выброс вредных веществ в атмосферу превышает норму |
| Подозрительные зоны | Повышенный расход топлива |
| | Давление масла недостаточно |
| | Перекрытие/блокировка контура Регуляторы фаз газораспределения распредвалов заблокированы |