

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
5007	null	датчик дождя и освещенности /
5015	null	двигатель переднего стеклоочистителя
5115	null	насос стеклоомывателя передний и задний
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BCM0	null	блок многофункционального переключателя
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E904A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904A)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
EM10	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10)
EM37B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37B)
EM37C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37C)
EM38A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 38A)
EM50A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 50A)
EZ14A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 14
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC15	null	точка соединения с массой кузова номер 15
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
MC37A	null	точка соединения с массой кузова номер 37A
MC38A	null	точка соединения с массой кузова номер 38
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке