

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1010	null	стартер
1020	null	генератор
1115	null	датчик цилиндра /
1120	null	датчик детонации /
1135	null	катушка зажигания
1211	null	топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива
1215	null	Электромагнитный клапан прокачки адсорбера
1220	null	датчик температуры охлаждающей жидкости
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1262	null	Блок дроссельной заслонки с электроприводом
1268	null	электроклапан регулировки фаз газораспределения 2
1313	null	датчик частоты вращения двигателя
1320	null	компьютер управления двигателем
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1334	null	форсунка цилиндра № 4
1352	null	нижний передний кислородный датчик
1353	null	верхний передний кислородный датчик
1356	null	датчик разрежения в тормозной системе /
13A3	null	датчик давления и температуры воздуха во впускной системе
13B6	null	реле управления вакуумным насосом
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электроклапаном
1630	null	компьютер автоматической коробки передач /
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
4110	null	манометрический контактор системы смазки двигателя
7126	null	компьютер электрического рулевого усилителя /
7306	null	контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)
7800	null	calculateur controle de stabilite
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E115	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 115)
E132	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 132)
E135	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 135)
E703A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 703)
E784A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 784A)
E809A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 809A)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EC03A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 03A
EM10B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10B)
EM35B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35B)
EM37C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37C)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC35	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC37C	null	точка соединения с массой кузова номер 37
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
MM02	null	точка "массы" двигателя № 02