

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1320	null	компьютер управления двигателем
7800	null	calculateur controle de stabilite
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
8025	null	панель кондиционера (при наличии отдельной панели)
8027	null	переключатель дополнительной системы кондиционирования воздуха
8040	null	управление скоростью вентилятора салона (если выполнено отдельно)
8042	null	задний вентилятор
8046	null	сопротивление управления скоростью вентилятора (при наличии отдельного сопротивления)
8048	null	реле вентилятора
8049	null	Сопротивление подогрева воздуха в салоне
8050	null	электродвигатель вентилятора
8070	null	электропривод заслонки впуска воздуха
VB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
VCP3	null	коммутационный блок и защита 3 реле
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C001	null	диагностический разъем
C005	null	инструментальный разъем
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E276	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276)
E800	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 800)
E809	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 809)
E900A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E902A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
EM10A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM46B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))
EM46D	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM46E	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46E)
EM46H	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер EM46H)
EM51B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM51C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EV01	null	срачивание "+ габаритных фонарей", защищенного предохранителем номер 01
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC13A	null	точка соединения с массой кузова номер 13A
MC46	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC46C	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51D	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке