

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
1320	null	компьютер управления двигателем
1641	null	селектор программ механической коробки передач с электронным управлением
1660	null	компьютер механической автоматизированной коробки передач
1662	null	датчик частоты вращения на входе роботизированной механической коробки передач /
1663	null	привод включения передач
1664	null	Исполнительный механизм выбора передачи
1665	null	привод сцепления
1666	null	ручки переключения передач на рулевом колесе
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
E784	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 784)
E900C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E900F	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 900F)
E901C	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E901F	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E904A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 904A)
E905A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 905A)
EB22	null	срачивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 22
EM14B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 14B)
EM35A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 35A)
EM37A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 37A)
EZ14A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 14
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC14	null	точка соединения с массой кузова номер 14
MC35A	null	точка соединения с массой кузова номер 35
MC37	null	точка соединения с массой кузова номер 37
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01