

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1320	null	компьютер управления двигателем /
7800	null	calculateur controle de stabilite
7825	null	датчик скорости заднего правого колеса
8006	null	датчик температуры испарителя
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
8020	null	компрессор кондиционера
8033	null	датчик солнечного освещения
8045	null	модуль управления вентилятором
8049	null	Сопротивление подогрева воздуха в салоне
8050	null	электродвигатель вентилятора
8063	null	электропривод правой заслонки смешивания воздуха /
8064	null	Электропривод левой смесительной заслонки
8070	null	электропривод заслонки впуска воздуха
8071	null	электропривод заслонки распределения воздуха /
8080	null	компьютер кондиционера /
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSP3	null	коммутационный блок и защита 3 реле
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900N	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901N	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E938A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EC06A	null	сращивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 06
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM46C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46C)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
EM51C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51C)
EZ16	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер N16
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC46C	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47B	null	точка соединения с массой кузова номер 47B
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC51C	null	точка соединения с массой кузова номер 51