

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1320	null	компьютер управления двигателем /
4410	null	контактор уровня тормозной жидкости
7051	null	включение противобуксовочной системы ПЛЮС /
7126	null	компьютер электрического рулевого усилителя /
7326	null	кнопка активации/отключения системы контроля движения на спуске
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
7810	null	датчик скорости переднего левого колеса
7815	null	датчик скорости переднего правого колеса
7820	null	датчик скорости левого заднего колеса
7825	null	датчик скорости заднего правого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E265A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 265A)
E742A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 742)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E904	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 904)
E905	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 905)
EB04A	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 04A
EM35B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 35B)
EM37A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37A)
EM37B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 37B)
M7025	null	точка "массы" M7025
MC35B	null	точка "массы" на кузове 35B
MC37A	null	точка соединения с массой кузова номер 37A
MC37B	null	точка соединения с массой кузова номер 37B