

## ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1726 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

<b>Компьютер автоматизированной механической коробки передач</b>	
Код ошибки	P1726
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка сигнала положения управления коробки передач в оси включения передачи Короткое замыкание с «массой»
Описание диагностики	Напряжение сигнала менее 0,4 В
	Время возникновения кода неисправности равно 1 с
Условия возникновения кода ошибки	Должны выполняться следующие условия - Зажигание включено - Не работает стартер - Отсутствие переключения передач
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	Правильное напряжение питания составляет от 8 В до 16 В (Клемма 3 28-клеммного разъема)
	Отсутствие одного или нескольких кодов дефектов P1586 - P1587
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие неисправности в течение 1 секунды
Аварийные режимы при наличии ошибки	Двигатель работает или находится в фазе Stop and Start - Переключение передач нарушено (Более продолжительное переключение передач) - Не могут включиться высшие передачи по отношению к 3-й передаче - Включение ручного режима - Команда включения нейтрали принимается при остановке автомобиля - Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена
	Двигатель остановлен и не находится в фазе Stop and Start - Запрет переключения передач (до выключения зажигания) - Команда включения нейтрали селектором реализуется с выключением сцепления - Возможен запуск двигателя
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Световой сигнализатор MIL
	Сигнализатор "SERVICE"
	Индикатор спортивного режима
	Индикатор режима "снег"
Основные возможные претензии клиентов	Сигнализаторы автоматизированной коробки передач с ручным управлением 6 скоростей или автоматической коробки передач (Оранжевый треугольник PRND)
	Индикация "-" на панели приборов
Подозрительные зоны	Трудность/невозможность переключения передачи коробки передач
	Потеря мощности
	Отсутствие автоматической остановки двигателя
Подозрительные зоны	Датчик переключения передач
	12-клеммный разъем компьютера автоматизированной коробки передач с ручным управлением
	12-канальный жгут проводов компьютера автоматизированной коробки передач
	Компьютер автоматизированной механической коробки передач

(\*) В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.