



код элемента	назначение	информация
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
2200	null	контакт фонарей заднего хода
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7507	null	передний внутренний левый датчик помощи при парковке /
7509	null	передний внутренний правый датчик помощи при парковке /
7510	null	задний наружный левый датчик помощи при парковке /
7511	null	задний внутренний левый датчик помощи при парковке /
7512	null	задний наружный правый датчик помощи при парковке /
7513	null	задний внутренний правый датчик помощи при парковке /
7518	null	передний левый средний датчик приближения к препятствию
7519	null	передний правый средний датчик приближения к препятствию
7523	null	camera aide visuel au recul
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
CV00	null	подрулевой переключатель
E751A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 751A)
E751B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 751B)
E752A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 752A)
E752B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 752B)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E907	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 907)
E908	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 908)
E912A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 912)
E912B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 912)
E913A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 913)
E913B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 913)
E917A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EM10A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM11A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11A)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)
EM53E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 53)
EM60B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60B)
EM63B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 63B)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11A	null	точка соединения с массой кузова номер 11A
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC53	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MC60B	null	точка соединения с массой кузова номер 60
MC60E	null	точка соединения с массой кузова номер 60
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке