



код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем /
BM34	null	коммутационный блок двигателя - 34 предохранителей
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C001	null	диагностический разъем
EM11	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11)
IC02	null	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (/)
MC11	null	точка соединения с массой кузова номер 11