

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|---|
| 0004 | null | панель приборов // интеллектуальная панель приборов / |
| 1032 | null | блок защиты и управления различными видами электрического питания |
| 7215 | null | многофункциональный дисплей / |
| 8430 | null | задний левый динамик |
| 8435 | null | Задний правый динамик |
| 8440 | null | передний левый высокочастотный динамик |
| 8444 | null | передний левый сабвуфер |
| 8445 | null | передний правый твитер |
| 8449 | null | передний правый сабвуфер |
| 8480 | null | радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики |
| 8482 | null | микрофон радионавигации / микрофон радиотелефона |
| 84A1 | null | разъем USB на центральной передней консоли |
| 84A2 | null | дополнительный разъем проигрывателя Mp3 |
| 84C6 | null | многофункциональная панель управления |
| 84C7 | null | CD-проигрыватель |
| 84D1 | null | адаптер цифровой антенны |
| 84D2 | null | адаптер антенны AM-FM 1 |
| 84D3 | null | адаптер антенны AM-FM 2 |
| 84D8 | null | РАЗЪЕМ USB |
| 8501 | null | антенна GPS / |
| AE00 | null | электрическая блокировка рулевого колеса |
| BB00 | null | сервисная аккумуляторная батарея |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) |
| CV00 | null | подрулевой переключатель |
| E840A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840) |
| E840B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840) |
| E840C | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840) |
| E840D | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 840) |
| E902A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A) |
| E902B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902B) |
| E903A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A) |
| E903B | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903B) |
| E917A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 917A) |
| E918A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 918A) |
| E934A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934) |
| E935A | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935) |
| EM01 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 01) |
| EM02 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 02) |
| EM05 | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 05) |
| EM10C | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 10c) |
| EM11C | null | соединение EM11C |
| EM46D | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D) |
| EM47A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A) |
| EZ03A | null | соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 03 |
| MC10A | null | точка соединения с массой кузова номер 10A |
| MC11C | null | точка соединения с массой кузова номер 11 |
| MC13 | null | точка соединения с массой кузова номер 13 |
| MC46D | null | точка соединения с массой кузова номер 46 |
| MC47D | null | точка соединения с массой кузова номер 47 |
| MC51A | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MC51B | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MC51C | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MM01A | null | точка "массы" двигателя № 01A |
| PSF1 | null | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке |