



код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1020	null	генератор
1115	null	датчик цилиндра /
1120	null	датчик детонации /
1131	null	катушка зажигания цилиндра № 1
1132	null	катушка зажигания цилиндра № 2
1133	null	катушка зажигания цилиндра № 3
1211	null	топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива
1220	null	датчик температуры охлаждающей жидкости
1261	null	датчик положения педали акселератора /
1262	null	Блок дроссельной заслонки с электроприводом
1295	null	электроклапан сброса давления в турбокомпрессоре
12B9	null	датчик положения выпускного распределительного вала
12C2	null	пропорциональный электроклапан регулирования фаз газораспределения впускного распредвала
12C3	null	пропорциональный электроклапан регулирования фаз газораспределения выпускного распредвала
12C5	null	подогреватель 1 системы рециркуляции паров масла
12C9	null	турбокомпрессор /
12D4	null	пропорциональный электроклапан продувки адсорбера
1312	null	датчик давления впуска воздуха /
1313	null	датчик частоты вращения двигателя
1320	null	компьютер управления двигателем /
1325	null	датчик высокого давления топлива /
1331	null	форсунка цилиндра № 1
1332	null	форсунка цилиндра № 2
1333	null	форсунка цилиндра № 3
1341	null	датчик дифференциального давления сажевого фильтра /
1356	null	датчик разрежения в тормозной системе /
1380	null	управляемый термостат /
13A3	null	датчик давления и температуры воздуха во впускной системе
13B8	null	выходной кислородный датчик ON / OFF
13C0	null	пропорциональный кислородный датчик /
13C8	null	регулятор высокого давления топлива /
1522	null	компьютер управления 2-скоростным электроклапаном
1550	null	водяной насос охлаждения турбокомпрессора
1559	null	электромагнитный клапан масляного насоса
1630	null	компьютер автоматической коробки передач /
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
4104	null	датчик давления моторного масла
4120	null	датчик уровня масла в двигателе /
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7800	null	calculateur controle de stabilite
8007	null	реле давления/датчик давления хладагента
BFD8	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E013	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 0013)
E131	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 131)
E132	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 132)
E133	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 133)
E134	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 134)
E742	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 742)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EB12	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 12
EJ01	null	соединение "+" центрального переключателя мощности защищено предохранителем номер 01
EM12A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12A)
EM46D	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46D)

EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM53C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 53)
MC12B	null	точка соединения с массой кузова номер 12
MC46D	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC53C	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
MM02	null	точка "массы" двигателя № 02