

автомобиль : JUMPER III		номер VIN: VF7YEZMFC12291888 / OPR : 13098	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
U9GESTE01		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ	

## E101A 20 MOT

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
38	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)
39	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">1332</a>	форсунка цилиндра n°2
40	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">1333</a>	форсунка цилиндра n°3

## E102A 20 MOT

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
7	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)	<a href="#">E102A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)
8	<a href="#">E102A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)	<a href="#">1369</a>	регулятор расхода дизельного топлива
9	<a href="#">E102A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)	<a href="#">1357</a>	пропорциональный кислородный датчик

## E101A 20 MOT

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
25	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">1389</a>	Блок дроссельной заслонки с электроприводом
32	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">1310</a>	воздушный расходомер
38	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)
60	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">1357</a>	пропорциональный кислородный датчик
61	<a href="#">E101A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">1229</a>	электроклапан регулировки турбины с изменяемой геометрией

## E102A 20 MOT

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
31	<a href="#">E102A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)	<a href="#">2200</a>	контакт фонарей заднего хода
36	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)	<a href="#">E102A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)
50	<a href="#">E102A</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)	<a href="#">4121</a>	блок уровня моторного масла

## E101 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
85	<a href="#">E101</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">7105</a>	калькулятор усилителя рулевого колеса с варьируемым коэффициентом прилагаемого усилия
86	<a href="#">E101</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)	<a href="#">8099</a>	сигнализатор системы дополнительного обогрева /
87	<a href="#">IC01</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов панели управления /	<a href="#">E101</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 101)

## E102 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
98	<a href="#">E102</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)	<a href="#">PRF1</a>	плата реле плавкого предохранителя двигателя
99	<a href="#">E102</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)	<a href="#">PRF1</a>	плата реле плавкого предохранителя двигателя
100	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке	<a href="#">E102</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 102)

## E104 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
111	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E104</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 104)

148	<a href="#">E104</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 104)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
161	<a href="#">E104</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 104)	<a href="#">1203</a>	инерционный переключатель /

## E111 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
179	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке	<a href="#">E111</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 111)
181	<a href="#">E111</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 111)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
182	<a href="#">E111</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 111)	<a href="#">IC08</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов блока электровентиляторов охлаждения двигателя

## E114 71G AR/G

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
22	<a href="#">BMF2</a>	модуль макси предохранителей	<a href="#">E114</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 114)
24	<a href="#">E114</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 114)	<a href="#">7775</a>	maxi-fusible calculateur suspension
25	<a href="#">E114</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 114)	<a href="#">7772</a>	плата плавких предохранителей компьютера подвески

## E122 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
6	<a href="#">E122</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 122)	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке
7	<a href="#">E122</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 122)	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке
9	<a href="#">IC09</a>	соединение главного жгута проводов с дополнительным жгутом проводов двигателя	<a href="#">E122</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 122)

## E123 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
143	<a href="#">E123</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 123)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
163	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке	<a href="#">E123</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 123)
164	<a href="#">E123</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 123)	<a href="#">ICK5A</a>	соединение главного жгута проводов с дополнительным главным жгутом проводов

## E125 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
189	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке	<a href="#">E125</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 125)
198	<a href="#">E125</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 125)	<a href="#">ICK5B</a>	соединение главного жгута проводов с дополнительным главным жгутом проводов
204	<a href="#">E125</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 125)	<a href="#">1203</a>	инерционный переключатель /

## E140 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
200	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E140</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 140)
201	<a href="#">E140</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 140)	<a href="#">8088</a>	щиток управлений дополнительного обогрева /
202	<a href="#">E140</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 140)	<a href="#">IC26A</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов климатической установки

## E141 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
101	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке	<a href="#">E141</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 141)
116	<a href="#">E141</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 141)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
121	<a href="#">E141</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 141)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /

130	<a href="#">E141</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 141)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
-----	----------------------	---	----------------------	-----------------------------------

## E144A 60 P/C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
4	<a href="#">E144A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 144)	<a href="#">6036</a>	плата управления стеклоподъемником/ наружным зеркалом двери водителя
29	<a href="#">E144A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 144)	<a href="#">6036</a>	плата управления стеклоподъемником/ наружным зеркалом двери водителя
30	<a href="#">E144A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 144)	<a href="#">6036</a>	плата управления стеклоподъемником/ наружным зеркалом двери водителя
35	<a href="#">IC70B</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя	<a href="#">E144A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 144)

## E145 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
160	<a href="#">E145</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 145)	<a href="#">4050</a>	датчик наличия воды (сепаратор топлива)
165	<a href="#">E145</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 145)	<a href="#">1310</a>	воздушный расходомер
166	<a href="#">E145</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 145)	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)
167	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E145</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 145)

## E146 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
168	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /	<a href="#">E146</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 146)
175	<a href="#">E146</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 146)	<a href="#">1009</a>	реле запуска (I)
176	<a href="#">E146</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 146)	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)

## E151 46 HAB

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
110	<a href="#">E151</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 151)	<a href="#">IC71B</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира
111	<a href="#">E151</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 151)	<a href="#">IC70B</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
112	<a href="#">E151</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 151)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7
113	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E151</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 151)

## E152 46 HAB

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
159	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E152</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 152)
160	<a href="#">E152</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 152)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7
161	<a href="#">E152</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 152)	<a href="#">IC91</a>	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона

## E155 46 HAB

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
44	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E155</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 155)
74	<a href="#">E155</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 155)	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
75	<a href="#">E155</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 155)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7

## E156 46 HAB

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
43	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E156</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 156)
76	<a href="#">E156</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 156)	<a href="#">IC71A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира

77	<a href="#">E156</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 156)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7
----	----------------------	---	----------------------	--------------------------

## E160 46 HАВ

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
120	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E160</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 160)
122	<a href="#">E160</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 160)	<a href="#">2300</a>	выключатель сигнала опасности
124	<a href="#">E160</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 160)	<a href="#">ICJ5</a>	соединение жгута проводов салона с дополнительным жгутом проводов салона

## E162 46 HАВ

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
101	<a href="#">E162</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 162)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7
102	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E162</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 162)
103	<a href="#">E162</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 162)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7
109	<a href="#">E162</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 162)	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
114	<a href="#">E162</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 162)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7
115	<a href="#">E162</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 162)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7

## E166 46 HАВ

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
78	<a href="#">E166</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 166)	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
79	<a href="#">E166</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 166)	<a href="#">8440</a>	передний левый высокочастотный динамик
80	<a href="#">IC91</a>	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона	<a href="#">E166</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 166)

## E167 46 HАВ

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
81	<a href="#">E167</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 167)	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
82	<a href="#">IC91</a>	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона	<a href="#">E167</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 167)
83	<a href="#">E167</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 167)	<a href="#">8440</a>	передний левый высокочастотный динамик

## E168 46 HАВ

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
72	<a href="#">E168</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 168)	<a href="#">8445</a>	передний правый высокочастотный динамик
84	<a href="#">IC91</a>	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона	<a href="#">E168</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 168)
95	<a href="#">E168</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 168)	<a href="#">IC71A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира

## E169 46 HАВ

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
73	<a href="#">E169</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 169)	<a href="#">8445</a>	передний правый высокочастотный динамик
85	<a href="#">E169</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 169)	<a href="#">IC71A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира
86	<a href="#">IC91</a>	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона	<a href="#">E169</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 169)

## E170 46 HАВ

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
134	<a href="#">E170</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 170)	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
135	<a href="#">E170</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 170)	<a href="#">ICJ5</a>	соединение жгута проводов салона с дополнительным жгутом проводов салона

136	<a href="#">IC91</a>	соединение жгута проводов панели управления со жгутом проводов салона	<a href="#">E170</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 170)
-----	----------------------	---	----------------------	---

## E190 60 P/C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
31	<a href="#">6036</a>	плата управления стеклоподъемником/ наружным зеркалом двери водителя	<a href="#">E190</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 190)
32	<a href="#">E190</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 190)	<a href="#">6410</a>	наружное зеркало со стороны водителя (зеркало с электроприводом / зеркало с электроподогревом)
34	<a href="#">E190</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 190)	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя

## E213 71 AR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
6	<a href="#">E213</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 213)	<a href="#">8027</a>	переключатель дополнительной системы кондиционирования
7	<a href="#">E213</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 213)	<a href="#">8049</a>	сопротивление электродвигателя вентилятора дополнительной системы отопления /
8	<a href="#">ICM2B</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего жгута	<a href="#">E213</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 213)

## E259 71D AR/D

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
54	<a href="#">E259</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 259)	<a href="#">ICW4</a>	внутреннее соединение W4
57	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7	<a href="#">E259</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 259)
53	<a href="#">E259</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 259)	<a href="#">2635</a>	задний правый фонарь на кузове

## E220 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
76	<a href="#">E220</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 220)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
78	<a href="#">E220</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 220)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
93	<a href="#">E220</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 220)	<a href="#">ICT5</a>	внутреннее соединение T5
94	<a href="#">ICJ5</a>	соединение жгута проводов салона с дополнительным жгутом проводов салона	<a href="#">E220</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 220)

## E251 71D AR/D

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
15	<a href="#">E251</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 251)	<a href="#">3020</a>	задний светильник
18	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7	<a href="#">E251</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 251)
29	<a href="#">E251</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 251)	<a href="#">3021</a>	задний центральный плафон /
44	<a href="#">E251</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 251)	<a href="#">ICV9</a>	внутреннее соединение V9

## E214 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
82	<a href="#">E214</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 214)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
87	<a href="#">80C7</a>		<a href="#">E214</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 214)
88	<a href="#">E214</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 214)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
104	<a href="#">E214</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 214)	<a href="#">ICM9</a>	внутреннее соединение M9

## E218 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
1	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)	<a href="#">2603</a>	
17	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)

18	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
20	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
22	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
24	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
155	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)	<a href="#">80F1</a>	плата плавких предохранителей 1 дополнительного кондиционера
156	<a href="#">E218</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 218)	<a href="#">80F2</a>	плата плавких предохранителей 2 дополнительного кондиционера

## E217 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
54	<a href="#">E217</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 217)	<a href="#">2640</a>	передний левый габаритный фонарь
56	<a href="#">E217</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 217)	<a href="#">2645</a>	передний правый габаритный фонарь
58	<a href="#">2604</a>		<a href="#">E217</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 217)
62	<a href="#">E217</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 217)	<a href="#">ICM4B</a>	внутреннее соединение M4
63	<a href="#">E217</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 217)	<a href="#">ICM4B</a>	внутреннее соединение M4
68	<a href="#">E217</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 217)	<a href="#">ICM3C</a>	внутреннее соединение M3
69	<a href="#">E217</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 217)	<a href="#">ICM3C</a>	внутреннее соединение M3

## E216 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
59	<a href="#">E216</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 216)	<a href="#">2604</a>	
60	<a href="#">E216</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 216)	<a href="#">2604</a>	
61	<a href="#">2603</a>		<a href="#">E216</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 216)

## E235 59 CLM/C1

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
6	<a href="#">ICP1</a>	внутреннее соединение P1	<a href="#">E235</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 235)
7	<a href="#">E235</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 235)	<a href="#">8071</a>	моторедуктор (/) распределительной заслонки
8	<a href="#">E235</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 235)	<a href="#">8065</a>	электродвигатель / заслонки смешивания воздушных потоков
9	<a href="#">E235</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 235)	<a href="#">8070</a>	моторедуктор впускной воздушной заслонки

## E253 71D AR/D

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
32	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7	<a href="#">E253</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 253)
33	<a href="#">E253</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 253)	<a href="#">ICH1A</a>	внутреннее соединение H1
36	<a href="#">E253</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 253)	<a href="#">ICW2</a>	внутреннее соединение W2

## E215 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
80	<a href="#">E215</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 215)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
89	<a href="#">80C6</a>		<a href="#">E215</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 215)
90	<a href="#">E215</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 215)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
105	<a href="#">E215</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 215)	<a href="#">ICM9</a>	внутреннее соединение M9

## E219 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
75	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)	<a href="#">E219</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 219)
84	<a href="#">E219</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 219)	<a href="#">80C6</a>	
86	<a href="#">E219</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 219)	<a href="#">80C7</a>	
91	<a href="#">E219</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 219)	<a href="#">80C7</a>	
92	<a href="#">E219</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 219)	<a href="#">80C6</a>	

## E302 50 P/B

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
21	<a href="#">E302</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 302)	<a href="#">8410</a>	автомагнитола /
25	<a href="#">E302</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 302)	<a href="#">84B4</a>	выносной блок мультимедийной системы
26	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E302</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 302)

## E303 50 P/B

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
67	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E303</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 303)
72	<a href="#">E303</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 303)	<a href="#">8410</a>	автомагнитола /
88	<a href="#">E303</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 303)	<a href="#">8100</a>	передний прикуриватель
89	<a href="#">E303</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 303)	<a href="#">CP01</a>	передний разъем 12 В
121	<a href="#">E303</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 303)	<a href="#">ICE4</a>	внутреннее соединение E4
134	<a href="#">E303</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 303)	<a href="#">ICM5</a>	внутреннее соединение M5

## E304 50 P/B

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
20	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E304</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 304)
22	<a href="#">E304</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 304)	<a href="#">8410</a>	автомагнитола /
23	<a href="#">E304</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 304)	<a href="#">84B4</a>	выносной блок мультимедийной системы

## E306 50 P/B

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
17	<a href="#">E306</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 306)	<a href="#">8410</a>	автомагнитола /
29	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E306</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 306)
34	<a href="#">E306</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 306)	<a href="#">CT00</a>	контактное кольцо рулевого колеса
99	<a href="#">E306</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 306)	<a href="#">CT00</a>	контактное кольцо рулевого колеса
111	<a href="#">E306</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 306)	<a href="#">84B4</a>	выносной блок мультимедийной системы

## E307 50 P/B

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
24	<a href="#">E307</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 307)	<a href="#">84B4</a>	выносной блок мультимедийной системы
27	<a href="#">E307</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 307)	<a href="#">8410</a>	автомагнитола /
28	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E307</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 307)

## E391 71G AR/G

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
-----------	-----------	------------	------------	------------

36	<a href="#">E391</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 391)	<a href="#">ICM3B</a>	внутреннее соединение M3
37	<a href="#">E391</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 391)	<a href="#">ICW6</a>	внутреннее соединение W6
42	<a href="#">ICV6</a>	внутреннее соединение V6	<a href="#">E391</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 391)

## E395 71G AR/G

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
19	<a href="#">E395</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 395)	<a href="#">ICW7</a>	внутреннее соединение W7
20	<a href="#">E395</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 395)	<a href="#">ICW7</a>	внутреннее соединение W7
21	<a href="#">ICM3C</a>	внутреннее соединение M3	<a href="#">E395</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 395)

## E202 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
64	<a href="#">E202</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 202)	<a href="#">PT00</a>	розетка трансформатора
65	<a href="#">E202</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 202)	<a href="#">2604</a>	
66	<a href="#">ICM5</a>	внутреннее соединение M5	<a href="#">E202</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 202)

## E203 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
40	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)	<a href="#">ICM2A</a>	внутреннее соединение M2
49	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)	<a href="#">8013</a>	электромагнитный клапан дополнительной системы отопления /
51	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)	<a href="#">8078</a>	электродвигатель заднего вентилятора /
39	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)
120	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)	<a href="#">PT00</a>	розетка трансформатора
149	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)	<a href="#">8056</a>	реле управления второй группой сопротивлений /
158	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)	<a href="#">ICM2A</a>	внутреннее соединение M2
160	<a href="#">E203</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 203)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)

## E205 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
162	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)	<a href="#">E205</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 205)
163	<a href="#">E205</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 205)	<a href="#">ICL3</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны водителя со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья водителя /
165	<a href="#">E205</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 205)	<a href="#">ICL5</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны переднего пассажира со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья переднего пассажира /

## E206 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
112	<a href="#">E206</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 206)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
114	<a href="#">ICJ5</a>	соединение жгута проводов салона с дополнительным жгутом проводов салона	<a href="#">E206</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 206)
134	<a href="#">E206</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 206)	<a href="#">PT00</a>	розетка трансформатора
170	<a href="#">E206</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 206)	<a href="#">ICM4A</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего правого жгута

## E207 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
11	<a href="#">E207</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 207)	<a href="#">ICM3A</a>	внутреннее соединение M3

		эквипотенциального 207)		
13	<a href="#">E207</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 207)	<a href="#">PT00</a>	розетка трансформатора
15	<a href="#">E207</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 207)	<a href="#">ICM4A</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего правого жгута
115	<a href="#">ICJ5</a>	соединение жгута проводов салона с дополнительным жгутом проводов салона	<a href="#">E207</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 207)

## E208 46 HАC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
12	<a href="#">E208</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 208)	<a href="#">ICM3A</a>	внутреннее соединение M3
14	<a href="#">E208</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 208)	<a href="#">PT00</a>	розетка трансформатора
16	<a href="#">E208</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 208)	<a href="#">ICM4A</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего правого жгута
116	<a href="#">ICJ5</a>	соединение жгута проводов салона с дополнительным жгутом проводов салона	<a href="#">E208</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 208)

## E210 46 HАC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
26	<a href="#">ICJ5</a>	соединение жгута проводов салона с дополнительным жгутом проводов салона	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)
27	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
29	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
33	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
43	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
52	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
142	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)	<a href="#">8058</a>	реле управления r2 и r3
145	<a href="#">E210</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)	<a href="#">8019</a>	реле управления низкой скоростью системы подачи воздуха

## E412 59 CLM

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
36	<a href="#">8040</a>	управление скоростью вентилятора салона (если выполнено отдельно)	<a href="#">E412</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 412)
39	<a href="#">E412</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 412)	<a href="#">8046</a>	сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если раздельно)
71	<a href="#">E412</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 412)	<a href="#">8050</a>	электродвигатель вентилятора салона (если выполнен отдельно)

## E413 46 HАB

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
87	<a href="#">E413</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
88	<a href="#">E413</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)	<a href="#">IC71A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира
89	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E413</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)
90	<a href="#">E413</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7
91	<a href="#">E413</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)	<a href="#">ICV7</a>	внутреннее соединение V7

## E413A 59 CLM

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
28	<a href="#">E413A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)	<a href="#">8025</a>	передняя панель климатической установки (если выполнена отдельно)
47	<a href="#">IC26A</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов климатической установки	<a href="#">E413A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)
48	<a href="#">E413A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)	<a href="#">ICM6</a>	внутреннее соединение M6
50	<a href="#">E413A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 413)	<a href="#">8000</a>	переключатель системы охлаждения

## E414 46 HАB

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
36	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E414</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 414)
92	<a href="#">E414</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 414)	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
96	<a href="#">E414</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 414)	<a href="#">IC71A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира

## E414A 59 CLM

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
2	<a href="#">8025</a>	передняя панель климатической установки (если выполнена отдельно)	<a href="#">E414A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 414)
3	<a href="#">E414A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 414)	<a href="#">8061</a>	реле группы обогрева система кондиционирования
5	<a href="#">E414A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 414)	<a href="#">IC26B</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов климатической установки

## E415 59 CLM

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
4	<a href="#">8050</a>	электродвигатель вентилятора салона (если выполнен отдельно)	<a href="#">E415</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 415)
74	<a href="#">E415</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 415)	<a href="#">8061</a>	реле группы обогрева система кондиционирования
75	<a href="#">E415</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 415)	<a href="#">IC26A</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов климатической установки

## E416 59 CLM

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
34	<a href="#">8040</a>	управление скоростью вентилятора салона (если выполнено отдельно)	<a href="#">E416</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 416)
40	<a href="#">E416</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 416)	<a href="#">8046</a>	сопротивление регулятора скорости системы подачи воздуха (если раздельно)
41	<a href="#">E416</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 416)	<a href="#">8000</a>	переключатель системы охлаждения
54	<a href="#">E416</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 416)	<a href="#">8091</a>	реле включения дополнительного / автономного отопления

## E417 59 CLM

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
42	<a href="#">E417</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 417)	<a href="#">8000</a>	переключатель системы охлаждения
43	<a href="#">E417</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 417)	<a href="#">3051</a>	подсветка системы кондиционирования (управление системой обогрева)
44	<a href="#">IC26A</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов климатической установки	<a href="#">E417</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 417)

## E418 59 CLM

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
52	<a href="#">E418</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 418)	<a href="#">8000</a>	переключатель системы охлаждения
55	<a href="#">IC26A</a>	соединение главного жгута проводов со жгутом проводов климатической установки	<a href="#">E418</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 418)
56	<a href="#">E418</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 418)	<a href="#">8091</a>	реле включения дополнительного / автономного отопления

## E443 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
30	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E443</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 443)
56	<a href="#">E443</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 443)	<a href="#">4430</a>	передний левый контакт износа тормозных колодок
57	<a href="#">E443</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 443)	<a href="#">4431</a>	передний правый контакт износа тормозных колодок

## E450 80 AR/SP

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
1	<a href="#">ICW9</a>	внутреннее соединение W9	<a href="#">E450</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 450)

2	<a href="#">E450</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 450)	<a href="#">7510</a>	датчик приближения к препятствию (задний левый наружный)
3	<a href="#">E450</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 450)	<a href="#">7513</a>	датчик приближения к препятствию (задний правый внутренний)
4	<a href="#">E450</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 450)	<a href="#">7512</a>	датчик приближения к препятствию (задний правый наружный)
5	<a href="#">E450</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 450)	<a href="#">7511</a>	датчик приближения к препятствию (задний левый внутренний)

## E451 80 AR/SP

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
6	<a href="#">E451</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 451)	<a href="#">7512</a>	датчик приближения к препятствию (задний правый наружный)
7	<a href="#">E451</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 451)	<a href="#">7510</a>	датчик приближения к препятствию (задний левый наружный)
8	<a href="#">E451</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 451)	<a href="#">7511</a>	датчик приближения к препятствию (задний левый внутренний)
12	<a href="#">ICW9</a>	внутреннее соединение W9	<a href="#">E451</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 451)
14	<a href="#">E451</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 451)	<a href="#">7513</a>	датчик приближения к препятствию (задний правый внутренний)

## E457 71 AR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
12	<a href="#">E457</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 457)	<a href="#">8105</a>	задний прикуриватель
16	<a href="#">ICM2B</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего жгута	<a href="#">E457</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 457)
17	<a href="#">E457</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 457)	<a href="#">CP04</a>	розетка на / В центральная задняя

## E458 71 AR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
13	<a href="#">E458</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 458)	<a href="#">8105</a>	задний прикуриватель
18	<a href="#">E458</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 458)	<a href="#">CP04</a>	розетка на / В центральная задняя
19	<a href="#">ICM2B</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего жгута	<a href="#">E458</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 458)

## E460 71 AR C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
16	<a href="#">E460</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 460)	<a href="#">6279</a>	контакт правой боковой сдвижной двери
20	<a href="#">E460</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 460)	<a href="#">6278</a>	контакт левой боковой сдвижной двери
22	<a href="#">ICW2</a>	внутреннее соединение W2	<a href="#">E460</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 460)

## E461 71 AR C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
11	<a href="#">E461</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 461)	<a href="#">6278</a>	контакт левой боковой сдвижной двери
15	<a href="#">E461</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 461)	<a href="#">6279</a>	контакт правой боковой сдвижной двери
23	<a href="#">ICW2</a>	внутреннее соединение W2	<a href="#">E461</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 461)

## E462 71 AR C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
12	<a href="#">E462</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 462)	<a href="#">6278</a>	контакт левой боковой сдвижной двери
17	<a href="#">E462</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 462)	<a href="#">6279</a>	контакт правой боковой сдвижной двери
24	<a href="#">ICW2</a>	внутреннее соединение W2	<a href="#">E462</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 462)

## E464 71 AR C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
-----------	-----------	------------	------------	------------

13	<a href="#">E464</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 464)	<a href="#">6278</a>	контакт левой боковой сдвижной двери
18	<a href="#">E464</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 464)	<a href="#">6279</a>	контакт правой боковой сдвижной двери
21	<a href="#">ICW2</a>	внутреннее соединение W2	<a href="#">E464</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 464)

## E470A 71 G AR/G/C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
1	<a href="#">E470A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 470)	<a href="#">2648</a>	центральный левый габаритный фонарь
3	<a href="#">E470A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 470)	<a href="#">2650</a>	задний левый габаритный фонарь
5	<a href="#">ICW1</a>	внутреннее соединение W1	<a href="#">E470A</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 470)

## E470B 71D AR/D/C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
1	<a href="#">E470B</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 470)	<a href="#">2649</a>	центральный правый габаритный фонарь
3	<a href="#">E470B</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 470)	<a href="#">2655</a>	задний правый габаритный фонарь
5	<a href="#">ICW0</a>	внутреннее соединение W0	<a href="#">E470B</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 470)

## E665 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
34	<a href="#">E665</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 665)	<a href="#">BS11</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
58	<a href="#">2120</a>	двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /	<a href="#">E665</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 665)
169	<a href="#">E665</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 665)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /

## E701 16 GMV

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
21	<a href="#">E701</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 701)	<a href="#">1506</a>	сопротивление / двухскоростного вентилятора
23	<a href="#">E701</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 701)	<a href="#">1519</a>	сопротивление 2 двухскоростного вентилятора
26	<a href="#">E702</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 702)	<a href="#">E701</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 701)

## E702 16 GMV

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
10	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке	<a href="#">E702</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 702)
24	<a href="#">E702</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 702)	<a href="#">1508</a>	реле питания вентилятора на низкой скорости
25	<a href="#">E702</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 702)	<a href="#">1508</a>	реле питания вентилятора на низкой скорости
26	<a href="#">E702</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 702)	<a href="#">E701</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 701)

## E703 16 GMV

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
11	<a href="#">E703</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 703)	<a href="#">1506</a>	сопротивление / двухскоростного вентилятора
12	<a href="#">1509</a>	реле питания вентилятора на высокой скорости	<a href="#">E703</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 703)
13	<a href="#">E703</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 703)	<a href="#">1512</a>	левый вентилятор

## E704 16 GMV

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
22	<a href="#">E704</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 704)	<a href="#">1519</a>	сопротивление 2 двухскоростного вентилятора
27	<a href="#">E704</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 704)	<a href="#">1511</a>	правый вентилятор

28	<a href="#">1508</a>	реле питания вентилятора на низкой скорости	<a href="#">E704</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 704)
----	----------------------	---	----------------------	---

## E705 16 GMV

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
20	<a href="#">E705</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 705)	<a href="#">1512</a>	левый вентилятор
29	<a href="#">1509</a>	реле питания вентилятора на высокой скорости	<a href="#">E705</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 705)
30	<a href="#">E705</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 705)	<a href="#">1506</a>	сопротивление / двухскоростного вентилятора

## E706 16 GMV

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
16	<a href="#">BF01</a>	модуль предохранителей в моторном отсеке	<a href="#">E706</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 706)
31	<a href="#">E706</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 706)	<a href="#">1509</a>	реле питания вентилятора на высокой скорости
32	<a href="#">E706</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 706)	<a href="#">1509</a>	реле питания вентилятора на высокой скорости

## E766 46 HAV

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
61	<a href="#">BSI1</a>	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)	<a href="#">E766</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 766)
94	<a href="#">E766</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 766)	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя
97	<a href="#">E766</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 766)	<a href="#">IC71A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира

## E830 55 SGC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
1	<a href="#">ICL3</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны водителя со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья водителя /	<a href="#">E830</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 830)
2	<a href="#">E830</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 830)	<a href="#">8300</a>	переключатель обогрева водительского сиденья
3	<a href="#">E830</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 830)	<a href="#">8300</a>	переключатель обогрева водительского сиденья

## E831 56 SGP

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
1	<a href="#">ICL5</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны переднего пассажира со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья переднего пассажира /	<a href="#">E831</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 831)
2	<a href="#">E831</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 831)	<a href="#">8305</a>	переключатель обогрева пассажирского сиденья
3	<a href="#">E831</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 831)	<a href="#">8305</a>	переключатель обогрева пассажирского сиденья

## E832 55 SGC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
4	<a href="#">ICL3</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны водителя со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья водителя /	<a href="#">E832</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 832)
5	<a href="#">E832</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 832)	<a href="#">8300</a>	переключатель обогрева водительского сиденья
6	<a href="#">E832</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 832)	<a href="#">8328</a>	чехол спинки сиденья водителя с обогревом

## E833 56 SGP

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
4	<a href="#">ICL5</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны переднего пассажира со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья переднего пассажира /	<a href="#">E833</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 833)
5	<a href="#">E833</a>	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 833)	<a href="#">8305</a>	переключатель обогрева пассажирского сиденья

6	<a href="#">E833</a>	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 833)	<a href="#">8330</a>	чехол спинки сиденья пассажира с обогревом
---	----------------------	---	----------------------	--

## EM02 20 MOT

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
52	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">4121</a>	блок уровня моторного масла
54	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
73	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">1273</a>	подогрев патрубка системы вентиляции картера 1

## EM12 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
133	<a href="#">MC12</a>	точка соединения с массой кузова номер 12	<a href="#">EM12</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)
136	<a href="#">EM12</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
137	<a href="#">EM12</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
142	<a href="#">EM12</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
151	<a href="#">EM12</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)	<a href="#">12D2</a>	термистор топлива + наличия воды в фильтре
153	<a href="#">EM12</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)	<a href="#">1158</a>	блок управления предпусковым-последующим подогревом
154	<a href="#">EM12</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 12)	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)

## EM02 10 PR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
8	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">IC09</a>	соединение главного жгута проводов с дополнительным жгутом проводов двигателя
112	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">1158</a>	блок управления предпусковым-последующим подогревом
117	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
122	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
127	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
131	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">1320</a>	компьютер управления двигателем /
134	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">IC02</a>	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (I)
159	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">4050</a>	датчик наличия воды (сепаратор топлива)
162	<a href="#">MC12A</a>	точка соединения с массой кузова номер 12A	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)
170	<a href="#">EM02</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 02)	<a href="#">ICK5A</a>	соединение главного жгута проводов с дополнительным главным жгутом проводов

## EM46A 60 P/C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
3	<a href="#">EM46A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)	<a href="#">6036</a>	плата управления стеклоподъемником/наружным зеркалом двери водителя
14	<a href="#">EM46A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)	<a href="#">6410</a>	наружное зеркало со стороны водителя (зеркало с электроприводом / зеркало с электроподогревом)
17	<a href="#">IC70A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери водителя	<a href="#">EM46A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
18	<a href="#">EM46A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)	<a href="#">6202</a>	замок двери водителя

## EM46B 65 P/P

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
8	<a href="#">EM46B</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))	<a href="#">6415</a>	наружное зеркало со стороны пассажира (зеркало с электроприводом / зеркало с электроподогревом)
9	<a href="#">EM46B</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))	<a href="#">6207</a>	замок передней пассажирской двери
10	<a href="#">IC71A</a>	соединение жгута проводов салона со жгутом проводов передней двери пассажира	<a href="#">EM46B</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер (46B))

11	<a href="#">EM46B</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер (46B))	<a href="#">6004</a>	переключатель стеклоподъемника пассажира
----	-----------------------	--	----------------------	--

## EM51 59 CLM/C1

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
17	<a href="#">ICP1</a>	внутреннее соединение P1	<a href="#">EM51</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51)
18	<a href="#">EM51</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51)	<a href="#">8037</a>	датчик температуры воздуха, подаваемого через вентиляционную решетку
19	<a href="#">EM51</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 51)	<a href="#">8034</a>	датчик температуры воздуха, подаваемого в зону ног

## EM55 46 HAC

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
31	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
34	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
37	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
41	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
42	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">ICM2A</a>	внутреннее соединение M2
45	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">PSF0</a>	коммутационная плата - блок плавких предохранителей (в салоне)
48	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">8013</a>	электромагнитный клапан дополнительной системы отопления /
50	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">8078</a>	электродвигатель заднего вентилятора /
55	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">2640</a>	передний левый габаритный фонарь
57	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">2645</a>	передний правый габаритный фонарь
74	<a href="#">MC45</a>	точка соединения с массой кузова номер 45	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)
83	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">80C6</a>	
85	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">80C7</a>	
103	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">ICM9</a>	внутреннее соединение M9
106	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
109	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
113	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">BCM2</a>	блок правого многофункционального выключателя BCM2
139	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">ICM2B</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего жгута
141	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">8058</a>	реле управления r2 и r3
146	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">8019</a>	реле управления низкой скоростью системы подачи воздуха
148	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">8056</a>	реле управления второй группой сопротивлений /
150	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">8056</a>	реле управления второй группой сопротивлений /
154	<a href="#">EM55</a>	срачивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">ICM2A</a>	внутреннее соединение M2

164	<a href="#">EM55</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">ICL5</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны переднего пассажира со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья переднего пассажира /
166	<a href="#">EM55</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55)	<a href="#">ICL3</a>	межсоединение дополнительного жгута проводов салона со стороны водителя со жгутом проводов электрического привода регулировок сиденья водителя /

## EM55B 71 AR

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
14	<a href="#">EM55B</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)	<a href="#">8105</a>	задний прикуриватель
15	<a href="#">EM55B</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)	<a href="#">CP04</a>	розетка на / В центральная задняя
20	<a href="#">ICM2B</a>	межсистемное соединение дополнительного жгута салона и заднего жгута	<a href="#">EM55B</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)

## EM60A 61 PARGB

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
2	<a href="#">EM60A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60A)	<a href="#">2636</a>	левый светильник номерного знака
4	<a href="#">EM60A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60A)	<a href="#">2633</a>	правый светильник номерного знака
6	<a href="#">ICW3A</a>	правый задний межсистемный жгут жгута левой распашной двери	<a href="#">EM60A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 60A)

## EM61 71G AR/G

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
26	<a href="#">EM61</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 61)	<a href="#">ICW5A</a>	левый задний межсистемный жгут жгута подвески
27	<a href="#">EM61</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 61)	<a href="#">ICW5B</a>	левый задний межсистемный жгут жгута подвески
28	<a href="#">MC61</a>	точка соединения с массой кузова номер 61	<a href="#">EM61</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 61)

## EM70A 71 AR C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
14	<a href="#">EM70A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70A)	<a href="#">6278</a>	контакт левой боковой сдвижной двери
19	<a href="#">EM70A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70A)	<a href="#">6279</a>	контакт правой боковой сдвижной двери
25	<a href="#">ICW2</a>	внутреннее соединение W2	<a href="#">EM70A</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70A)

## EM70D 71 G AR/G/C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
2	<a href="#">EM70D</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)	<a href="#">2648</a>	центральный левый габаритный фонарь
4	<a href="#">EM70D</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)	<a href="#">2650</a>	задний левый габаритный фонарь
6	<a href="#">ICW1</a>	внутреннее соединение W1	<a href="#">EM70D</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)

## EM70E 71D AR/D/C

№ провода	departure	назначение	назначение	назначение
2	<a href="#">EM70E</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)	<a href="#">2649</a>	центральный правый габаритный фонарь
4	<a href="#">EM70E</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)	<a href="#">2655</a>	задний правый габаритный фонарь
6	<a href="#">ICW0</a>	внутреннее соединение W0	<a href="#">EM70E</a>	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70)

собственность PSA Peugeot Citroen

20/06/2023