

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1010	null	стартер
1020	null	генератор
1031	null	блок состояния заряда аккумуляторной батареи
10C2	null	резервная антенна аутентификации/идентификации идентификатора "свободные руки"/
1320	null	компьютер управления двигателем /
1405	null	Датчик мертвой точки
1604	null	датчик положения рабочей части привода сцепления
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
7800	null	calculateur controle de stabilite
8235	null	кнопка запуска двигателя / переключатель запуска
84C6	null	многофункциональная панель управления
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E742	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 742)
E934A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E935C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
E936	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 936)
E936C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 936)
E937	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 937)
E938	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E938B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
E949	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 949)
E953	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 953)
EB13	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 13
EM10B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10B)
EM47C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47C)
EM47E	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47E)
EM51A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51A)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
MC10B	null	точка соединения с массой кузова номер 10B
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC47C	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC47E	null	точка соединения с массой кузова номер 47E
MC53B	null	точка соединения с массой кузова номер 53B
MC53C	null	точка соединения с массой кузова номер 53
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A