

ПЕРЕХОД НА НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ

В некоторых ситуациях (например, во время буксировки, перевозки железнодорожным или морским транспортом, на роликовом стенде или автоматической мойке (режим мойки)) необходимо включить нейтральную передачу.

Включение нейтральной передачи зависит от типа коробки передач и стояночного тормоза.



Процедура отпущения

→ На неподвижном автомобиле с работающим двигателем включите режим **N** и выключите зажигание.

До истечения **5** секунд:

→ Вновь включите зажигание.

→ Удерживая нажатой педаль тормоза, переместите селектор вперед или назад для подтверждения режима **N**.

→ Удерживая нажатой педаль тормоза, нажмите рычаг и отпустите стояночный тормоз.

→ Отпустите педаль тормоза и выключите зажигание.

В случае отсутствия каких-либо действий в течение 5 секунд коробка передач переключается в режим **P**; процедуру необходимо повторить.

Возврат к обычному режиму работы

→ Удерживая нажатой педаль тормоза, перезапустите двигатель..

Бесконтактный ключ дистанционного доступа и пуска

Запрещается нажимать педаль тормоза при повторном включении зажигания и его выключении. Иначе двигатель запустится, и процедуру придется повторить.