





код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
65B4	null	реверсивная катушка ремня безопасности водителя
65B5	null	реверсивная правая катушка ремня безопасности
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BB00	null	сервисная аккумуляторная батарея
BFH3	null	блок предохранителей и реле салона 1
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E650	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 650)
E902A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E902B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 902B)
E903A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E903B	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 903B)
E917A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 917A)
E918A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 918A)
E934A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EC38	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC38A	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 38
EC39	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EC39A	null	срачивание "+ от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 39
EM01	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM02	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 02)
EM10C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
EM11C	null	соединение EM11C
EM46A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM47A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
MC10A	null	точка соединения с массой кузова номер 10A
MC11C	null	точка соединения с массой кузова номер 11
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MC46B	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC56	null	точка соединения с массой кузова номер 56
MM01A	null	точка "массы" двигателя № 01A
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке