

























































## ТАБЛИЦА : КОД НЕИСПРАВНОСТИ - КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (МСР) (СОДЕРЖАНИЕ)

6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ STT ИЛИ МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ

Коды неисправности	Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания
P0556 ⓘ	Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Выключатель заблокирован
P0559 ⓘ	Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Связь
P0561 ⓘ	Ошибка питания компьютера : + постоянный : Короткое замыкание
P0562 ⓘ	Ошибка питания компьютера : + постоянный : Не характеризуется
P0563 ⓘ	Ошибка питания компьютера : + постоянный : Короткое замыкание
P0573 ⓘ	Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Короткое замыкание
P0603 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0604 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0605 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0606 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0608 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0609 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0613 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0634 ⓘ	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P0807 ⓘ	Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Короткое замыкание на «массу»
P0808 ⓘ	Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0811 ⓘ	Неисправность: перегрев сцепления : Не характеризуется
P0840 ⓘ	Неисправность сигнала о давлении масла : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0841 ⓘ	Неисправность сигнала о давлении масла : Связь
P0842 ⓘ	Неисправность сигнала о давлении масла : Короткое замыкание на «массу»
P0868 ⓘ	Неисправность: недостаточное давление масла : Давление слишком мало
P0896 ⓘ	Неисправность селектора передач : Не характеризуется
P0900 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления сцепления : Короткое замыкание
P0901 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления сцепления : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0902 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления сцепления : Короткое замыкание на «массу»
P0903 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления сцепления : Короткое замыкание на плюс
P0919 ⓘ	Информация о передаче, включенной в коробке передач - Передача не выключается : Не характеризуется
P0920 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Короткое замыкание
P0921 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0922 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Короткое замыкание на «массу»
P0923 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 2 переключения передач : Короткое замыкание на плюс
P0924 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Короткое замыкание
P0925 ⓘ	Информация о передаче, включенной в коробке передач - Передача не включается : Не характеризуется
P0926 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Короткое замыкание на «массу»
P0927 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Короткое замыкание на плюс
P0929 ⓘ	Неисправность выхода электроклапана изменения давления 1 переключения передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0942 ⓘ	Неисправность: перегрев узла электронасоса : Слишком частая смена передач
P0943 ⓘ	Неисправность: перегрев узла электронасоса : Не характеризуется
P0944 ⓘ	Неисправность: разряжен аккумулятор давления масла : Не характеризуется
P0945 ⓘ	Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Короткое замыкание на плюс
P0946 ⓘ	Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Короткое замыкание на «массу»
P0947 ⓘ	Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Реле заблокировано в состоянии "закрыто"
P0948 ⓘ	Неисправность управления электроприводом узла электронасоса : Реле заблокировано в состоянии "открыто"
P0949 ⓘ	Ошибка - "обучение" фрикциона произведено не полностью или не выполнено : Не характеризуется
P1208 ⓘ	Неверная информация, передаваемая блоком управления двигателем : Получаемая информация неверна
P1586 ⓘ	Неисправность питания датчиков положения привода коробки передач : Короткое замыкание на «массу»
P1587 ⓘ	Неисправность питания датчиков положения привода коробки передач : Короткое замыкание на плюс

P1589 	Неисправность питания датчика давления масла : Короткое замыкание на «массу»
P1590 	Неисправность питания датчика давления масла : Короткое замыкание на плюс
P1621 	Ошибка компьютера : Не характеризуется
P162B 	Ошибка компьютера : Вторичный микропроцессор - Информация о частоте вращения сцепления : Не характеризуется
P162C 	Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Контроль входов : Ошибка не характерная
P162D 	Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Контроль заданных значений крутящего момента сцепления : Не характеризуется
P162E 	Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Контроль расстояния до мишени : Не характеризуется
P162F 	Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Проверка эталонного значения момента двигателя : Не характеризуется
P166A 	Уровень безопасности 2 : Основной микропроцессор - Контроль положения сцепления : Не характеризуется
P1701 	Ошибка компьютера : Ошибка управления переключения передач
P1702 	Неисправность: фаза перехода компьютера в "спящий" режим (power latch) не осуществлена или не закончена : Не характеризуется
P1704 	Ошибка сигнала торможения (контактор/CAN) : Связь
P1705 	Неисправность сигнала о частоте вращения на входе в коробку передач : Связь
P1708 	Ошибка сигнала рычага переключения передач : Короткое замыкание на «массу»
P1711 	Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P1712 	Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Связь
P1713 	Неисправность сигнала о положении привода сцепления : Короткое замыкание на «массу»
P1716 	Ошибка сигнала рычага переключения передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P1718 	Ошибка сигнала рычага переключения передач : Связь
P1719 	Ошибка сигнала рычага переключения передач : Связь
P171A 	Ошибка: несоответствие информации тормозной системы по сети CAN и по проводам : Связь
P1723 	Неисправность соответствия скорости автомобиля : Связь
P1724 	Дефект сигнала положения исполнительного механизма коробки передач на оси переключения передач: обрыв цепи или короткое замыкание на "плюс".
P1726 	Дефект сигнала положения исполнительного механизма коробки передач на оси переключения передач: короткое замыкание на "массу"
P1731 	Дефект сигнала положения исполнительного механизма коробки передач на оси переключения передач: несоответствие
P1732 	Неисправность сигнала о положении привода коробки передач на оси селектора передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P1733 	Неисправность сигнала о положении привода коробки передач на оси селектора передач : Связь
P1734 	Неисправность сигнала о положении привода коробки передач на оси селектора передач : Короткое замыкание на «массу»
P1738	Неисправность сигнала о частоте вращения на входе в коробку передач : Разрыв цепи, короткое замыкание на + или на "массу"
P1739 	Неисправность сигнала о частоте вращения на входе в коробку передач : Отсутствие сигнала
P1749 	Информация о передаче, включенной в коробке передач - Передача не остается включенной : Не характеризуется
P1750 	Неисправность сигнала от механизма переключения передач на рулевом колесе : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P1752 	Неисправность сигнала от механизма переключения передач на рулевом колесе : Короткое замыкание на «массу»
P1755 	Неисправность проверки положения привода сцепления : Связь
P1764 	Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Короткое замыкание на «массу»
P1765 	Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Короткое замыкание на плюс
P1766 	Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Короткое замыкание
P1767 	Неисправность селектора передач : Не характеризуется
P1772 	Неисправность выхода электроклапана селектора передач : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P17A8 	Чрезмерная продолжительность включения насоса : Не характеризуется
P1800 	Неисправность: неполная настройка коробки передач или ее отсутствие : Не характеризуется
P1830 	Неисправность соответствия скорости автомобиля : Отсутствие сигнала
P1832 	Ошибка сигнала частоты вала двигателя : Связь
P1837 	Неисправность сигнала от механизма переключения передач на рулевом колесе : Связь
P1842 	Ошибка постоянного питания ("+" ) компьютера : Короткое замыкание
P1843	Внешний дефект коробки передач в фазе повторного пуска : Не характеризуется
P2712 	Неисправность: недостаточное давление масла : Внутренние / внешние утечки
P2785	Неисправность проверки положения привода сцепления : Связь

U0415 	Ошибка информации, переданной калькулятором ABS / ESP или СТЭ (Стояночный Тормоз с Электроприводом) : Полученное значение неправильное
U1000 	Неисправность связи между компьютером коробки передач и другими компьютерами сети : Отсутствие сигнала
U1003 	Ошибка отсутствия связи с сетью CAN : Отсутствие сигнала
U1108 	Ошибка связи с блоком управления двигателем : Отсутствие сигнала
U1113 	Ошибка связи с компьютером системы ABS или компьютером системы динамической стабилизации (ESP) : Отсутствие сигнала
U1118 	Ошибка связи с интеллектуальным сервисным модулем (CM) : Отсутствие сигнала
U1208 	Неверная информация, передаваемая блоком управления двигателем : Полученное значение неправильное
U1213 	Ошибка информации, переданной калькулятором ABS / ESP или СТЭ (Стояночный Тормоз с Электроприводом) : Полученное значение неправильное
U1218 	Ошибка информации, передаваемой компьютером BSI : Полученное значение неправильное
U2000 	Ошибка приема информации о команде на основной переход в рабочий режим : Не характеризуется
U2003 	Неисправность: несоответствие между состоянием автомобиля и информацией о запросе на основной переход в рабочий режим : Не характеризуется