



VERINS_MOTORISES Состояние разрешения на
 работу электропривода крышки багажника
 Expert/Общий тест/Блок управления электрическим приводом
 крышки багажника/Измерение стандартных
 параметров/Состояние разрешения на работу электропривода
 крышки багажника
 Vehicle\B78\BCM\VERINS_MOTORISES
 B78_VERINS_MOTORISES_mesures_parametres_standard.s : 1256_01

Наименование	Значение	Единица	Помощь
Общее состояние разрешения на работу электропривода крышки багажника	Разрешено		Состояние "Отсутствие разрешения" указывает на отсутствие одного или нескольких условий для разрешения на работу электропривода крышки багажника
Работа электропривода крышки багажника в экономичном режиме активирована	Разрешено		В режиме экономии электроэнергии электропривод крышки багажника может осуществить только 10 циклов открытия / закрытия
Состояние пуска теплового двигателя	Нет запуска		На этапе запуска теплового двигателя : - работа электропривода крышки багажника разрешается - выполняемое электроприводом

<p>Основное состояние электрооборудования автомобиля</p>	<p>При выключенном или включенном зажигании</p>	<p>движение прекращается до завершения пуска теплового двигателя</p> <p>На этапе запуска теплового двигателя :</p> <ul style="list-style-type: none"> - работа электропривода крышки багажника разрешается - выполняемое электроприводом движение прекращается до завершения пуска теплового двигателя
<p>Скорость автомобиля</p>	<p>Меньше 5 км/ч</p>	<p>Работа электропривода крышки багажника не разрешается, если параметр находится в состоянии "Скорость автомобиля выше или равна 5 км/ч"</p>
<p>Состояние блокировки замков автомобиля</p>	<p>Автомобиль разблокирован</p>	<p>Работа электропривода крышки багажника не разрешается, если параметр находится в состоянии "Автомобиль заблокирован"</p>
<p>Информация о наличии прицепа</p>	<p>Прицеп отсутствует</p>	<p>Работа электропривода крышки багажника не разрешается, если параметр находится в состоянии</p>

Состояние отключения пользователем электропривода крышки багажника

Функция активирована

"Отсутствие прицепа"

Дверь багажного отделения с электроприводом не может работать, если параметр имеет значение "Функция отключена"

Работа электропривода крышки багажника не разрешается, если параметр находится в состоянии "Наличие информации"

Состояние информации, поступающей от коммутационного блока прицепа

Информация отсутствует

Параметр переходит в состояние "Информация отсутствует", если коммутационный блок прицепа телекодирован как "Наличие", в то время как блок электропривода крышки багажника на получает никакой информации от коммутационного блока прицепа

Состояние тепловой защиты газонаполненных упоров крышки багажника с электроприводом

Тепловая защита отключена

Показание счетчика
тепловой защиты
газонаполненных
упоров крышки
багажника с
электроприводом

0

%

Занесенная в
память причина 1
остановки или
запрета на
использование
электропривода
крышки багажника

Остановка или
запрещение
работы :
автомобиль
заблокирован или
остаётся
заблокированным
замок крышки
багажника с
электроприводом

Как только значение
достигнет 100%,
работа
электропривода
крышки багажника
больше не
разрешается
Показания счетчика
обнуляются после
каждого "засыпания"
интеллектуального
коммутационного
блока с
последующим
"пробуждением"

Занесенные в память
причины остановки
или запрещения
работы

электропривода
крышки багажника
классифицируются в
хронологическом
порядке

Занесенная в память
причина 1 является
более частой, чем
причина 6

После занесения в
память 6 причин
начинают
постепенно
стираться самые
старые причины

Занесенные в память
причины могут быть
стерты с помощью
теста "Обнуление
причин остановки
или запрещения
работы

**Занесенная в
память причина 2
остановки или
запрета на
использование
электропривода
крышки багажника**

**Остановка или
запрещение
работы :
автомобиль
заблокирован или
остаётся
заблокированным
замок крышки
багажника с
электроприводом**

**Занесенная в
память причина 3
остановки или
запрета на
использование
электропривода
крышки багажника**

**Остановка или
запрещение
работы : наличие
кодов ошибок**

**электропривода
крышки багажника"**

**Занесенные в память
причины остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника
классифицируются в
хронологическом
порядке**

**Занесенная в память
причина 1 является
более частой, чем
причина 6**

**После занесения в
память 6 причин
начинают
постепенно
стираться самые
старые причины**

**Занесенные в память
причины могут быть
стерты с помощью
теста "Обнуление
причин остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника"**

**Занесенные в память
причины остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника
классифицируются в
хронологическом
порядке
Занесенная в память
причина 1 является**

**Занесенная в
память причина 4
остановки или
запрета на
использование
электропривода
крышки багажника**

**Остановка или
запрещение
работы : наличие
кодов ошибок**

**более частой, чем
причина 6
После занесения в
память 6 причин
начинают
постепенно
стираться самые
старые причины
Занесенные в память
причины могут быть
стерты с помощью
теста "Обнуление
причин остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника"**

**Занесенные в память
причины остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника
классифицируются в
хронологическом
порядке**

**Занесенная в память
причина 1 является
более частой, чем
причина 6
После занесения в
память 6 причин
начинают
постепенно
стираться самые
старые причины
Занесенные в память
причины могут быть
стерты с помощью
теста "Обнуление
причин остановки**

**Занесенная в
память причина 5
остановки или
запрета на
использование
электропривода
крышки багажника**

**Остановка или
запрещение
работы : наличие
кодов ошибок**

**Занесенная в
память причина 6
остановки или
запрета на
использование
электропривода
крышки багажника**

**В памяти причины
отсутствуют**

**или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника"**

**Занесенные в память
причины остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника
классифицируются в
хронологическом
порядке**

**Занесенная в память
причина 1 является
более частой, чем
причина 6**

**После занесения в
память 6 причин
начинают
постепенно**

**стираться самые
старые причины**

**Занесенные в память
причины могут быть
стерты с помощью
теста "Обнуление
причин остановки
или запрещения
работы**

**электропривода
крышки багажника"**

**Занесенные в память
причины остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника
классифицируются в
хронологическом
порядке**

**Занесенная в память
причина 1 является
более частой, чем
причина 6
После занесения в
память 6 причин
начинают
постепенно
стираться самые
старые причины
Занесенные в память
причины могут быть
стерты с помощью
теста "Обнуление
причин остановки
или запрещения
работы
электропривода
крышки багажника"**

Помощь