

код элемента	назначение	информация
1014	null	устройство поддержания напряжения в сети
62B6	null	компьютер открытия элемента без помощи рук с правой стороны или сзади
63C3	null	команда блокировки "Hands Free" багажника, дверей и крышек
8235	null	кнопка запуска двигателя / переключатель запуска
8239	null	считывающее устройство электронного ключа
8241	null	внутренняя антенна 1 панели управления
8242	null	внутренняя центральная антенна
8243	null	внутренняя антенна багажника
8249	null	наружная антенна багажника
8250	null	модуль наружной ручки передней левой двери
8251	null	модуль наружной ручки передней правой двери
8254	null	внутренняя центральная антенна
AE00	null	электрическая блокировка рулевого колеса
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E938A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	срачивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EB27	null	срачивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 27
EM01	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 01)
EM46C	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 46C)
EM63	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 63)
MC46A	null	точка соединения с массой кузова номер 46
MC47D	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51A	null	точка соединения с массой кузова номер 51
MC63A	null	точка соединения с массой кузова номер 63