

Описание обмена информацией

	<p>Ответ идентификатора режима "свободные руки"</p> <p>Требование аутентификации транспондера идентификатора "свободные руки" (Случайное число "RANDOM" и пароль транспондера идентификатора "свободные руки")</p> <p>Требование идентификации транспондера идентификатора "свободные руки" BSI1 / 8240</p> <p>Требование поиска идентификатора функции "свободные руки" в салоне и багажнике</p>		
3	Включение внутренней антенной панели управления	8241 / 8240	Проводной
4	Включение центральной внутренней антенны	8242 / 8240	Проводной
5	Включение внутренней антенны багажника	8243 / 8240	Проводной
6	Ответ идентификатора режима "свободные руки"	6232 / 8240	Высокочастотны
7	Поиск идентификатора "свободные руки" внутренней антенной багажника	8243 / 6232	Низкая частота
8	Поиск идентификатора "свободные руки" внутренней центральной антенной	8242 / 6232	Низкая частота
9	Поиск идентификатора "свободные руки" внутренней антенной панели управления	8241 / 6232	Низкая частота
10	<p>Состояние работающего двигателя</p> <p>BSI1 (после процедуры аутентификации транспондера идентификатора режима "свободные руки")</p> <p>Требование запуска двигателя</p> <p>Передача "ключа блока BSI"</p>	<p>1320 / 7800</p> <p>7800 / 1320</p>	CAN Is
11 (*)	<p>Состояние работающего двигателя</p> <p>Информация о скорости автомобиля</p> <p>BSI1 (после процедуры аутентификации транспондера идентификатора режима "свободные руки")</p> <p>Требование запуска двигателя</p> <p>Передача "ключа блока BSI"</p>	<p>7800 / 7500</p> <p>7500 / 7800</p>	CAN Is
12 (*)	<p>Состояние работающего двигателя</p> <p>Информация о скорости автомобиля</p> <p>BSI1 (после процедуры аутентификации транспондера идентификатора режима "свободные руки")</p> <p>Требование запуска двигателя</p> <p>Передача "ключа блока BSI"</p>	<p>7500 / BSI1</p> <p>BSI1 / 7500</p>	CAN Is
13	Сигнал запуска считывающего устройства электронного ключа	8239 / BSI1	Проводной
14	<p>Распознавание идентификатора режима "свободные руки"</p> <p>Требование аутентификации транспондера идентификатора "свободные руки" (Случайное число "RANDOM" и пароль транспондера идентификатора "свободные руки")</p> <p>Состояние требования запуска в считывающем устройстве электронного ключа</p> <p>Включение считывающего устройства электронного ключа</p>	<p>8239 / BSI1</p> <p>BSI1 / 8239</p>	CAN CAR
15	<p>Информация электрического замка рулевой колонки</p> <p>Привод блокировки/разблокирования электрического замка рулевого колеса</p>	AE00 / BSI1	CAN CAR
16	<p>Обнаружение переключателя запуска двигателя</p> <p>Запрос на включение подсветки переключателя запуска двигателя</p>	8239 / 8235	Проводной
17	Состояние требования запуска в считывающем устройстве электронного ключа	8235 / 8239	Проводной
18	Управление пуском	BSI1 / PSF1	CAN CAR
19	Требование запуска двигателя	8235 / BSI1	Проводной
(*) В зависимости от версии			