

автомобиль : XSARA II		OPR : 8729	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	распределение соединений
составные части			
D3B04QP0	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ		

Жгут 10 PR					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E206	206	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E206	
-	2060	E206		левая фара	2610
-	2061	E206		правая фара	2615
-	207	E206		приборная панель	0004
-					
E210	210	контакт стоп	2100	E210	
-	210A	E210		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	210B	E210		E210B (50 P/B)	
-	7046	E210		калькулятор антиблокировки колеса	7020
-					
E445	445	передний левый контакт износа тормозных колодок	4430	E445	
-	4441	E445		приборная панель	0004
-	447	E445		E446	
-					
E446	446	передний правый контакт износа тормозных колодок	4431	E446	
-	447	E446		E445	
-					
E673K	6739	датчик скорости автомобиля	1620	E673K	
-	6739A	E673K		Компьютер управления двигателем	1320
-	6739B	E673K		калькулятор системы навигации	8500
-					
E900I	9006	Компьютер управления двигателем	1320	E900I	
-	9006A	E900I		компьютер автоматической коробки передач	1630
-	9006B	E900I		диагностический разъем	C001
-					
EC24	CM24	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC24	
-	CM24A	EC24		Компьютер управления двигателем	1320
-	CM24D	EC24		EC24A	
-	CM24E	EC24		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509
-	CM24L	EC24		форсунка дополнительной системы обогрева	8099
-					
EC24C	CM24	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC24C	
-	CM24A	EC24C		Компьютер управления двигателем	1320
-	CM24D	EC24C		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM24E	EC24C		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509
-					
EM13	ME13	"Магса"	MC13	EM13	
-	M2340	EM13		левый боковой повторитель	2340
-	M2665	EM13		сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34
-	M5015	EM13		привод очистителя ветрового стекла	5015
-					
EM20	ME20	"Магса"	MC20	EM20	
-	M2345	EM20		правый боковой повторитель	2345

Жгут 16 GMV					
соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E151	151	реле питания вентилятора на	1509	E151	

		высокой скорости			
-	1514	E151		вентилятор	1510
-	152	E151		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	152A	E151		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	153A	E151		сопротивление двухскоростного вентилятора	1519
-	1599	E151		Компьютер управления двигателем	1320
-					
E153	1512	реле питания вентилятора на низкой скорости	1508	E153	
-	1512A	E153		сопротивление двухскоростного вентилятора	1506
-	1512B	E153		реле питания вентилятора на средней скорости	1514
-					
E156	1510	E151A		E156	
-	155	E156		реле питания левого вентилятора	1502
-	156	E156		левый вентилятор	1512
-	157	E156		реле питания правого вентилятора	1503
-					
EB15	BM15	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB15	
-	BM15A	EB15		реле питания вентилятора на высокой скорости	1509
-	BM15B	EB15		реле питания вентилятора на низкой скорости	1508

### Жгут 20 MOT (DW8B/L4) (WJY)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E133M	1337	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	E1304	E133N	
-	1337A	E133N		воздушный расходомер	1310
-	1337B	E133N		Электроклапан открытия заслонки	1145
-	1590	E133N		реле питание последовательного подключения правого и левого вентилятора	1504
-					
EB26	BM26	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26C	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EC24	CM24C	модуль предварительного обогрева	1150	EC24	
-	CM24D	EC24		EC24C	
-	CM24F	EC24		датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре)	4050
-	CM24J	EC24		датчик скорости автомобиля	1620
-	CM24K	EC24		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EM01	ME01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1150	EM01		модуль предварительного обогрева	1150
-	M1203	EM01		Инерционный выключатель	1203
-	M1310	EM01		воздушный расходомер	1310
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020
-	M8208	EM01		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208

### Жгут 20 MOT (DW10TD/L4) (RHY)

соединение	№	подключение 1	метка	подключение 2	метка
------------	---	---------------	-------	---------------	-------

	провода		аппарата		аппарата
E151E	1514	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E151E	
-	1514A	E151E		Регулятор высокого давления дизельного топлива	1322
-	1590	E151E		реле питания вентилятора на низкой скорости	1508
-					
E673J	6739A	Компьютер управления двигателем	1320	E673J	
-	6739B	E673J		датчик скорости автомобиля	1620
-					
E730	E730	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	E730	
-	E730A	E730		насос высокого давления впрыска дизельного топлива	1208
-	E730B	E730		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	E730C	E730		электроклапан РВГ + заслонка	1263
-	E730D	E730		электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре	1233
-					
E809C	8092	Компьютер управления двигателем	1320	E809C	
-	1380	E809C		датчик положения педали акселератора	1261
-	8092B	E809C		Датчик высокого давления дизельного топлива	1321
-	8092C	E809C		реле давления	8007
-					
E809E	8094	Компьютер управления двигателем	1320	E809E	
-	1379	E809E		датчик положения педали акселератора	1261
-	8094B	E809E		Датчик высокого давления дизельного топлива	1221
-	8094C	E809E		реле давления	8007
-	8094E	E809E		воздушный расходомер	1310
-					
EB26	BM26	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EB27	BM27	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM27B	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EC24A	CM24	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC24A	
-	CM24B	EC24A		воздушный расходомер	1310
-	CM24C	EC24A		модуль предварительного обогрева	1150
-	CM24G	EC24A		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	CM24H	EC24A		модуль блокировки защиты 3 реле	BCP3
-	CM24I	EC24A		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	CM24J	EC24A		датчик скорости автомобиля	1620
-					
EC32	CM32	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC32	
-	CM32C	EC32		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	CM32E	EC32		Система подогрева топлива	1276
-					
EM01	MM01	"Магса"	MM01	EM01	
-	M1150	EM01		модуль предварительного обогрева	1150
-	M1276	EM01		Система подогрева топлива	1276
-	M1310	EM01		воздушный расходомер	1310
-	M1320	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132A	EM01		Компьютер управления двигателем	1320

-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M4010	EM01		контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя	4010
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020

### Жгут 20 MOT (EW10J4) (RFN)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E123	123	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E123	
-	123A	E123		передний кислородный зонд	1350
-	123B	E123		задний кислородный зонд	1351
-	123C	E123		логический электроклапан (РВГ)	1253
-					
E132A	1320	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E132A	
-	1320A	E132A		инжектор цилиндр № 1	1331
-	1320B	E132A		инжектор цилиндр № 2	1332
-	1320C	E132A		инжектор цилиндр № 3	1333
-	1320D	E132A		инжектор цилиндр № 4	1334
-					
E138A	1380	Компьютер управления двигателем	1320	E138A	
-	1380A	E138A		Датчик номера цилиндра	1115
-	1380B	E138A		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	1380C	E138A		Датчик позиции заслонки	1316
-					
EB26	BM26	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EB27	BM27	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM27B	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EM01	ME01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1241	EM01		насос системы подачи воздуха	1241
-	M1270	EM01		сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки	1270
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132D	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M7001	EM01		маноконтакт жидкости гидроусилителя	7001
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020
-					
EM08	M1240	датчик температуры впускаемого воздуха	1240	EM08	
-	D1302	EM08		задний кислородный зонд	1351
-	M1240	EM08		датчик температуры впускаемого воздуха	1240
-	M1312	EM08		Датчик давления входящего воздуха	1312
-					
EM09	M1115	Датчик номера цилиндра	1115	EM09	
-	D130	EM09		передний кислородный зонд	1350
-	D132	EM09		Датчик частоты вращения двигателя	1313
-	M1253	EM09		логический электроклапан (РВГ)	1253
-	M1316	EM09		Датчик позиции заслонки	1316
-	M132F	EM09		Компьютер управления двигателем	1320

### Жгут 20 MOT (TU3JP/L4/IFL5) (KFW) - (TU5JP/L4/K') (NFU - N6A)

соединение	№	подключение 1	метка	подключение 2	метка
------------	---	---------------	-------	---------------	-------

	провода		аппарата		аппарата
E115A	1150A	катушка зажигания	1135	E115A	
-	1150B	E115A		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
E135B	1351	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E115B	
-	1351A	E115B		задний кислородный зонд	1351
-	1351B	E115B		Нижний передний кислородный зонд	1352
-					
E136G	1366	Компьютер управления двигателем	1320	E136G	
-	1366A	E136G		датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя	1220
-	405	E136G		датчик температуры - термоконтакт жидкости двигателя (индикатор)	4025
-					
E678F	6785	Компьютер управления двигателем	1320	E678F	
-	6785A	E678F		Датчик позиции заслонки	1316
-	D134	E678F		датчик взрывного сгорания	1120
-					
EB26	BM26	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EB27	BM27	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM27B	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EM01	ME01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M132B	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM01		Компьютер управления двигателем	1320
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M1635	EM01		электро - гидравлический блок АКПП	1635
-	M7001	EM01		маноконтакт жидкости гидроусилителя	7001
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020

## Жгут 20 MOT (XU10J4RS) (RFS)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E115A	1150	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E115A	
-	1150A	E115A		Катушка зажигания цилиндра 1	1131
-	1150B	E115A		Катушка зажигания цилиндра 2	1132
-	1150C	E115A		Катушка зажигания цилиндра 3	1133
-	1150D	E115A		Катушка зажигания цилиндра 4	1134
-					
E123	123	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E123	
-	123A	E123		передний кислородный зонд	1350
-	123B	E123		задний кислородный зонд	1351
-					
E132A	1320	сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304	E132A	
-	1320A	E132A		инжектор цилиндр № 1	1331
-	1320B	E132A		инжектор цилиндр № 2	1332
-	1320C	E132A		инжектор цилиндр № 3	1333
-	1320D	E132A		инжектор цилиндр № 4	1334
-					
E138A	1130	Датчик номера цилиндра	1115	E138A	
-	1120	E138A		Датчик номера цилиндра	1115
-	1380	E138A		Датчик номера цилиндра	1115
-					
		сервисный модуль двигателя 34			

EB26	BM26	предохранителей	BM34	EB26	
-	BM26A	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM26B	EB26		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EB27	BM27	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EB27	
-	BM27A	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-	BM27B	EB27		сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя	1304
-					
EC32	CM32	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34	EC32	
-	CM32C	EC32		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	CM32d	EC32		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-					
EM01	ME01	"Масса"	MM01	EM01	
-	M1270	EM01		сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки	1270
-	M1273	EM01		подогрев патрубка системы вентиляции картера 1	1273
-	M1620	EM01		датчик скорости автомобиля	1620
-	M7001	EM01		маноконтакт жидкости гидроусилителя	7001
-	M8020	EM01		компрессор системы охлаждения	8020
-					
EM02	ME02	"Масса"	MM01	EM02	
-	M1320	EM02		Компьютер управления двигателем	1320
-	M132C	EM02		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EM08	M1240	датчик температуры впускаемого воздуха	1240	EM08	
-	M1312	EM08		Датчик давления входящего воздуха	1312
-	M132E	EM08		Компьютер управления двигателем	1320
-					
EM09	M132F	Компьютер управления двигателем	1320	EM09	
-	D132	EM09		передний кислородный зонд	1350
-	M1115	EM09		Датчик номера цилиндра	1115
-	M1316	EM09		Датчик позиции заслонки	1316

## Жгут 22 MOT/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E121	1210	Компьютер управления двигателем	1320	E121	
-	1211	E121		Инжектор цилиндра 1	1331
-	1212	E121		Инжектор цилиндра 2	1332
-	1213	E121		Инжектор цилиндра 3	1333
-	1214	E121		Инжектор цилиндра 4	1334

## Жгут 46 НАВ

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E210A	214	дополнительный фонарь стоп	2110	E210A	
-	2100	E210A		задний правый фонарь на кузове	2635
-	2101	E210A		задний левый фонарь на кузове	2630
-	210D	E210A		E210A	
-					
E300	300	передний светильник	3010	E300	
-	302	E300		интеллектуальный сервисный модуль	BSI1
-	3020	E300		задний плафон общего освещения	3020
-					
E620A	620A	E620 (50 P/B)		E620A	
-	6226D	E620A		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	6226G	E620A		группа замочных механизмов задней левой двери	6212

-					
E621A	6211A	E621A (50 P/B)		E621A	
-	6227D	E621A		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-	6227G	E621A		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-					
E900E	9004F	калькулятор системы навигации	8500	E900E	
-	9004L	E900E		E900G (50 P/B)	
-					
E900F	9005F	калькулятор системы навигации	8500	E900F	
-	9005L	E900F		E900C (50 P/B)	
-					
EA22A	АН22С	передний правый фонарь для чтения карт	3031	EA22A	
-	АН22D	EA22A		датчик осадков	5001
-	АН22E	EA22A		EA22A (50 P/B)	
-	АН22H	EA22A		подсветка зеркала в козырьке со стороны пассажира	3061
-	АН22J	EA22A		подсветка зеркала в козырьке со стороны водителя	3060
-					
EB06	ВН06	передний светильник	3010	EB06	
-	ВН06А	EB06		передний светильник	3010
-	ВН06В	EB06		задний плафон общего освещения	3020
-	ВН06С	EB06		задний плафон общего освещения	3020
-	ВН06D	EB06		модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28

### Жгут 46 НАВ (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM68	ME68	"Масса"	MC68	EM68	
-	M1211	EM68		насос топливной системы	1211
-	M3020	EM68		задний плафон общего освещения	3020
-	M3105	EM68		подсветка багажного отделения (или задней створки)	3105
-	M6212	EM68		группа замочных механизмов задней левой двери	6212
-	M6217	EM68		группа замочных механизмов задней правой двери	6217
-					
EM75	ME75	"Масса"	MC75	EM75	
-	M3010	EM75		передний светильник	3010
-	M3031	EM75		передний правый фонарь для чтения карт	3031
-	M3060	EM75		подсветка зеркала в козырьке со стороны водителя	3060
-	M3061	EM75		подсветка зеркала в козырьке со стороны пассажира	3061
-	M5001	EM75		датчик осадков	5001
-	M6800	EM75		контакт люка	6800
-	M6811	EM75		привод люка с механизмом импульсного управления	6811
-					
EX01A	XEL	EX01 (50 P/B)		EX01A	
-	XE1A	EX01A		калькулятор системы навигации	8500
-	XE1B	EX01A		калькулятор системы навигации	8500

### Жгут 50 P/B

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E210B	210B	E210		E210B	
-	210C	E210B		приборная панель	0004
-	210D	E210B		E210A	
-					
E280	280	переключатель подсветки сигнализации	0002	E280	
-	280D	E280		реле запрета включения противотуманных фар	2662

-					
E616	6163	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E616	
-	6163A	E616		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	6163B	E616		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	6163D	E616		передний контакт заднего правого стеклоподъемника	6115
-	6163E	E616		реле блокировки задних функций	6121
-	6163F	E616		переключатель блокировки задних стеклоподъемников	6120
-	6163G	E616		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	6806	E616		контакт люка	6800
-					
E620	620	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E620	
-	6201	E620		замочный механизм передней левой двери	6202
-	6202	E620		замочный механизм передней правой двери	6207
-	620A	E620		E620 (46 НАВ)	
-					
E621	621	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E621	
-	6211	E621		замочный механизм передней левой двери	6202
-	6212	E621		замочный механизм передней правой двери	6207
-	621A	E621		E621 (46 НАВ)	
-					
E900C	9005	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E900C	
-	9005C	E900C		Автомобильный радиоприемник	8410
-	9005D	E900C		приборная панель	0004
-	9005E	E900C		многофункциональный дисплей	7215
-	9005L	E900C		E900F (46 НАВ)	
-					
E900G	9004	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E900G	
-	9004C	E900G		Автомобильный радиоприемник	8410
-	9004D	E900G		приборная панель	0004
-	9004E	E900G		многофункциональный дисплей	7215
-	9005L	E900G		E900E (46 НАВ)	
-					
EA22	АН22	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	EA22	
-	АН22Е	EA22		EA22Е (46 НАВ)	

## Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
ЕВ07	ВН07	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	ЕВ07	
-	ВН07А	ЕВ07		калькулятор системы навигации	8500
-	ВН07С	ЕВ07		Автомобильный радиоприемник	8410
-					
ЕВ08	ВН08	модуль 28 предохранителей в салоне	ВН28	ЕВ08	
-	ВН08А	ЕВ08		переключатель сигнала опасности	2300
-					
ЕВ10	ВН10	сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	ВМ34	ЕВ10	
-	ВН10В	ЕВ10		переключатель подсветки сигнализации	0002
-	ВН10С	ЕВ10		переключатель подсветки сигнализации	0002
-	ВН10D	ЕВ10		переключатель подсветки сигнализации	0002
-					

EB10A	BH10	модуль 28 предохранителей в салоне	BH28	EB10A	
-	BH10G	EB10A		реле омывателя фар	5401
-					
EB23	BH23A	модуль 28 предохранителей в салоне	BH28	EB23	
-	BH23B	EB23		передний прикуриватель	8100
-	BH23C	EB23		передний разъем 12 В	CP01
-					
ECC1	CC1	модуль 28 предохранителей в салоне	BH28	ECC1	
-	CC1A	ECC1		сервисный модуль двигателя 34 предохранителей	BM34
-	CC1B	ECC1		модуль подушек безопасности и преднатяжителей	6570
-					
EM13	ME31A	"Масса"	MC31	EM13A	
-	M0004	EM13A		приборная панель	0004
-	6202	EM13A		EM13A (60 P/C)	
-	M8048	EM13A		реле системы подачи воздуха	8048
-	M8308	EM13A		реле системы обогрева сиденья	8308
-					
EM31	ME31	"Масса"	MC31	EM31	
-	M005B	EM31		переключатель стеклоочистителя	0005
-	2662	EM31		реле запрета включения противотуманных фар	2662
-	M611A	EM31		передний контакт заднего правого стеклоподъемника	6115
-	M611B	EM31		передний контакт заднего правого стеклоподъемника	6115
-	M611C	EM31		передний контакт заднего левого стеклоподъемника	6110
-	M611D	EM31		передний контакт заднего левого стеклоподъемника	6110
-	M6120	EM31		переключатель блокировки задних стеклоподъемников	6120
-	M6121	EM31		реле блокировки задних функций	6121
-	M8100	EM31		передний прикуриватель	8100
-	M8220	EM31		импульсный повторитель аналоговый модуль	8220
-	MCP01	EM31		передний разъем 12 В	CP01

## Жгут 50 P/B (продолжение)

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM31A	ME31A	"Масса"	MC31	EM31A	
-	M0002	EM31A		переключатель подсветки сигнализации	0002
-	M0004	EM31A		приборная панель	0004
-	M6202	EM31A		EM30A (60 P/C)	
-	M6406	EM31A		переключатель зеркал заднего вида	6406
-	M8048	EM31A		реле системы подачи воздуха	8048
-					
EM34	ME34	"Масса"	MC34	EM34	
-	M6001	EM34		передний контакт левого стеклоподъемника	6001
-	M600A	EM34		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M600B	EM34		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-	M600C	EM34		передний контакт правого стеклоподъемника	6002
-					
EM34A	ME34A	"Масса"	MC37	EM34A	
-	M630A	EM34A		модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331
-	M630C	EM34A		контакт спинки пассажирского сиденья	6340
-	M8315	EM34A		модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332
-					
EM40	ME40	"Масса"	MC40	EM40	

-	M2300	EM40		переключатель сигнала опасности	2300
-					
EP01	P1	реле системы подачи воздуха	8048	EP01	
-	P2	EP01		управление скоростью системы подачи воздуха (если отдельно)	8040
-	P4	EP01		реле системы обогрева сиденья	8308
-					
EP15	P15	реле системы обогрева сиденья	8308	EP15	
-	6366	EP15		модуль регулировки обогрева водительского сиденья	8331
-	6367	EP15		модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья	8332
-	6370D	EP15		реостат системы обогрева сиденья пассажира	8303
-	6370G	EP15		реостат системы обогрева сиденья водителя	8302
-					
EV18	V18	модуль 28 предохранителей в салоне	BH28	EV18	
-	V18D	EV18		переключатель системы обогрева заднего стекла	8110
-	V18E	EV18		переключатель блокировки задних стеклоподъемников	6120
-	V18K	EV18		передний разъем 12 В	CP01
-	V18M	EV18		управление скоростью системы подачи воздуха (если отдельно)	8040
-	V18N	EV18		передний прикуриватель	8100
-	V18P	EV18		вращающийся контакт рулевого колеса	CT00
-					
EVV1	VV1	переключатель подсветки сигнализации	0002	EVV1	
-	VV2	EVV1		модуль 28 предохранителей в салоне	BH28
-	VV5	EVV1		интеллектуальный сервисный модуль	BS11
-					
EX01	XE	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	EX01	
-	XEC	EX01		Автомобильный радиоприемник	8410
-	XEF	EX01		приборная панель	0004
-	XEG	EX01		многофункциональный дисплей	7215
-	XEJ	EX01		импульсный повторитель аналоговый модуль	8220
-	XEL	EX01		EX01A (46 HAV)	

## Жгут 59 CLM

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E001	2	"Масса"	MC35	E001	
-	7	управление скоростью системы подачи воздуха (если отдельно)	8040		
-	9	E001		управление скоростью системы подачи воздуха (если отдельно)	8040
-	11	E001		управление скоростью системы подачи воздуха (если отдельно)	8040
-	15	E001		управление скоростью системы подачи воздуха (если отдельно)	8040
-					
E002	8	E002		привод системы подачи воздуха (если отдельно)	8050

## Жгут 60 P/C

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E621B	6216	интеллектуальный сервисный модуль	BS11	E621B	
-	6216A	E621B		замочный механизм передней левой двери	6202
-	692A	E621B		замочный механизм передней левой двери	6202
-					
EM30A	ME30A	EM31A (50 P/B)		EM30A	

-	M6032	EM30A		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя	6032
-	M6202	EM30A		замочный механизм передней левой двери	6202
-	M6415	EM30A		зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электрообогревом	6410

### Жгут 65 P/P

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
E621C	6216	интеллектуальный сервисный модуль	BSI1	E621C	
-	6216A	E621C		замочный механизм передней правой двери	6207
-	692A	E621C		замочный механизм передней правой двери	6207
-					
EM30B	ME30A	EM31A (50 P/B)		EM30B	
-	M6032	EM30B		привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира	6031
-	M6202	EM30B		замочный механизм передней правой двери	6207
-	M6415	EM30B		зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электрообогревом	6415

### Жгут 76 VL

соединение	№ провода	подключение 1	метка аппарата	подключение 2	метка аппарата
EM65	ME65	"Масса"	MC65	EM65	
-	M2110	EM65		дополнительный фонарь стоп	2110
-	M5215	EM65		привод заднего стеклоочистителя	5215
-	M6222	EM65		замочный механизм багажного отделения	6222
-	M6282	EM65		контакт открывания багажного отделения	6282

собственность PSA Peugeot Citroen

17/10/2011