

|                 |                                 |                          |                          |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| автомобиль : C2 |                                 | OPR : 10094              |                          |
| область         | Общие сведения (характеристики) | функция                  | распределение соединений |
| составные части |                                 |                          |                          |
| D3AZWFP0        |                                 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ |                          |

| Жгут 10 PR                                      |           |  |                |   |                |
|---|-----------|--|----------------|---|----------------|
| соединение                                      | № провода | подключение 1  | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
| E100  | 102C      | калькулятор механической пилотируемой коробки передач  | 1660           | E100  |                |
| -   | D01B      | E100   |                | Замок зажигания   | CA00           |
| -   | D01C      | E100   |                | реле запрета запуска двигателя                              | 1005           |
| -   | D01D      | E100   |                | реле запрета запуска двигателя                              | 1005           |
| -   |           |  |                |   |                |
| E210  | 210       | двух функциональный контакт тормозной системы          | 2120           | E210  |                |
| -   | 210B      | E210   |                | калькулятор механической пилотируемой коробки передач       | 1660           |
| -   | 210C      | E210   |                | интеллектуальный сервисный модуль                           | BS11           |
| -   | 210D      | E210   |                | двух функциональный контакт тормозной системы               | 2120           |
| -   |           |  |                |   |                |
| E276  | 276       | переключатель корректора луча фар                      | 6600           | E276  |                |
| -   | 276D      | E276   |                | правая фара   | 2615           |
| -   | 276G      | E276   |                | левая фара  | 2610           |
| -   |           |  |                |   |                |
| E631  | 6731      | калькулятор механической пилотируемой коробки передач  | 1660           | E631  |                |
| -   | 6731A     | E631   |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)             | CV00           |
| -   | 6731B     | E631   |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)             | CV00           |
| -   |           |  |                |   |                |
| E632  | 6732      | калькулятор механической пилотируемой коробки передач  | 1660           | E632  |                |
| -   | 6732A     | E632   |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)             | CV00           |
| -   | 6732B     | E632   |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)             | CV00           |
| -   |           |  |                |   |                |
| E633  | 6733      | калькулятор механической пилотируемой коробки передач  | 1660           | E633  |                |
| -   | 6733A     | E633   |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)             | CV00           |
| -   | 6733B     | E633   |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)             | CV00           |
| специфический обогрев (вентиляция - охлаждение) |           |  |                |   |                |
| E806  | PM04      | привод системы подачи воздуха (если отдельно) (59 CLM) | 8050           | E806  |                |
| -   | PM04A     | E806   |                | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           |
| -   | PM04B     | E806   |                | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           |
| специфическое регулируемое охлаждение           |           |  |                |   |                |
| E806  | PM04      | привод системы подачи воздуха                          | 8085           | E806  |                |
| -   | PM04A     | E806   |                | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           |
| -   | PM04B     | E806   |                | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           |
| -   |           |  |                |   |                |
| E900  | 9006A     | диагностический разъем                                 | C001           | E900  |                |
| -   | 9006F     | E900   |                | Компьютер управления двигателем                             | 1320           |
| -   | 9006G     | E900   |                | калькулятор механической пилотируемой коробки передач       | 1660           |
| -   |           |  |                |   |                |
| E910  | 9000E     | Компьютер управления двигателем                        | 1320           | E910  |                |
| -   | 9000G     | E910   |                | калькулятор механической пилотируемой коробки передач       | 1660           |
| -   | 9000H     | E910   |                | калькулятор антиблокировки колеса                           | 7020           |
| -   | 9000H     | E910   |                | калькулятор контроля стабильности                           | 7800           |

## Жгут 10 PR (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E911       | 9001E     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E911  |                |
| -          | 9001G     | E911  |                | калькулятор механической пилотируемой коробки передач         | 1660           |
| -          | 9001H     | E911  |                | калькулятор антиблокировки колеса                             | 7020           |
| -          | 9001H     | E911  |                | калькулятор контроля стабильности                             | 7800           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E930       | 9000A     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E930  |                |
| -          | 9000B     | E930  |                | калькулятор электрического усилителя рулевого колеса          | 7126           |
| -          | 9000D     | E930  |                | E940 (10 PR)  |                |
| -          | 9000I     | E930  |                | калькулятор антиблокировки колеса                             | 7020           |
| -          | 9000I     | E930  |                | калькулятор контроля стабильности                             | 7800           |
| -          | 9000P     | E930  |                | интеллектуальный сервисный модуль                             | BS11           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E931       | 9001A     | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E931  |                |
| -          | 9001B     | E931  |                | калькулятор электрического усилителя рулевого колеса          | 7126           |
| -          | 9001D     | E931  |                | E941 (10 PR)  |                |
| -          | 90001I    | E931  |                | калькулятор антиблокировки колеса                             | 7020           |
| -          | 90001I    | E931  |                | калькулятор контроля стабильности                             | 7800           |
| -          | 9001P     | E931  |                | интеллектуальный сервисный модуль                             | BS11           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E940       | 9000D     | E930 (10 PR)  |                | E940  |                |
| -          | 9000J     | E940  |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)               | CV00           |
| -          | 9000K     | E940  |                | интеллектуальный сервисный модуль                             | BS11           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E941       | 9001D     | E931 (10 PR)  |                | E941  |                |
| -          | 9001J     | E941  |                | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)               | CV00           |
| -          | 9001K     | E941  |                | интеллектуальный сервисный модуль                             | BS11           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EB01V      | BM01      | модуль макси предохранителей                                | BMF1           | EB01V   |                |
| -          | BM01A     | EB01V   |                | калькулятор механической пилотируемой коробки передач         | 1660           |
| -          | BM01B     | EB01V   |                | калькулятор механической пилотируемой коробки передач         | 1660           |
| -          | BM01C     | EB01V   |                | калькулятор механической пилотируемой коробки передач         | 1660           |
| -          |           |   |                |   |                |
| EC15A      | CM15A     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | EC15A   |                |
| -          | CM15B     | EC15A   |                | модуль блокировки защиты 3 реле                               | BSP3           |
| -          | CM15C     | EC15A   |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | CM15D     | EC15A   |                | контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя | 4010           |
| -          | CM15E     | EC15A   |                | двух функциональный контакт тормозной системы                 | 2120           |
| -          | CM15F     | EC15A   |                | контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)        | 7306           |
| -          | CM15G     | EC15A   |                | Компьютер управления двигателем                               | 1320           |
| -          | CM15J     | EC15A   |                | калькулятор электрического усилителя рулевого колеса          | 7126           |

## Жгут 10 PR (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2                                  | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|--|----------------|
| EM10A      | MC10A     | "Масса"       | MC10           | EM10A  |                |
| -          | M132A     | EM10A         |                | Компьютер управления двигателем                | 1320           |
| -          | M132B     | EM10A         |                | Компьютер управления двигателем                | 1320           |
| -          | M132C     | EM10A         |                | Компьютер управления двигателем                | 1320           |
| -          | M132D     | EM10A         |                | Компьютер управления двигателем                | 1320           |
| -          | M999A     | EM10A         |                | реле калькулятора системы антиблокировки колес | 7018           |
| -          | M999B     | EM10A         |                | реле калькулятора системы антиблокировки колес | 7018           |

|       |       |         |       |   |      |
|-------|-------|---------|-------|---|------|
| -     | MPSFA | EM10A   |       | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке   | PSF1 |
| -     |       |         |       |   |      |
| EM12  | MC12  | "Магса" | MC12  | EM12  |      |
| -     | M2340 | EM12    |       | левый боковой повторитель                                     | 2340 |
| -     | M2520 | EM12    |       | звуковая сигнализация   | 2520 |
| -     | M260A | EM12    |       | левая фара  | 2610 |
| -     | M260B | EM12    |       | левая фара  | 2610 |
| -     | M2670 | EM12    |       | левая противотуманная фара                                    | 2670 |
| -     | MBCP  | EM12    |       | модуль блокировки защиты 3 реле                               | BSP3 |
| -     | MI08  | EM12    |       | вентилятор  | 1510 |
| -     | MI08A | EM12    |       | группа вентилятора с изменяемой скоростью                     | 1513 |
| -     | MI08D | EM12    |       | вентилятор  | 1510 |
| -     |       |         |       |   |      |
| EM14B | MC14B | "Магса" | MC14B | EM14B   |      |
| -     | M166A | EM14B   |       | калькулятор механической пилотируемой коробки передач         | 1660 |
| -     | M166B | EM14B   |       | калькулятор механической пилотируемой коробки передач         | 1660 |
| -     | M166C | EM14B   |       | калькулятор механической пилотируемой коробки передач         | 1660 |
| -     |       |         |       |   |      |
| EM20A | MC20  | "Магса" | MC20  | EM20A   |      |
| -     | M2345 | EM20A   |       | правый боковой повторитель                                    | 2345 |
| -     | M265A | EM20A   |       | правая фара   | 2615 |
| -     | M265B | EM20A   |       | правая фара   | 2615 |
| -     | M2675 | EM20A   |       | правая противотуманная фара                                   | 2675 |
| -     | M4010 | EM20A   |       | контактная пара датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя | 4010 |
| -     | M5110 | EM20A   |       | датчик уровня очистительной жидкости                          | 5110 |
| -     | M5405 | EM20A   |       | насос омывателей фар  | 5405 |
| -     |       |         |       |   |      |
| EM30C | MC30C | "Магса" | MC30  | EM30C   |      |
| -     | M260C | EM30C   |       | левая фара  | 2610 |
| -     | M265C | EM30C   |       | правая фара   | 2615 |
| -     | M4410 | EM30C   |       | контакт уровня тормозной жидкости                             | 4410 |
| -     | M441A | EM30C   |       | контакт уровня тормозной жидкости                             | 4410 |
| -     | M6600 | EM30C   |       | переключатель корректора луча фар                             | 6600 |
| -     | M7803 | EM30C   |       | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)               | CV00 |
| -     | MBSIA | EM30C   |       | интеллектуальный сервисный модуль                             | BSI1 |
| -     | MC00A | EM30C   |       | диагностический разъем  | C001 |
| -     | MPSFB | EM30C   |       | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке   | PSF1 |
| -     | MPSFC | EM30C   |       | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке   | PSF1 |

### Жгут 10 PR (продолжение)

| соединение   | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|--|-----------|---------------|----------------|--|----------------|
| специфическое вентилирование (обогрев - охлаждение) бензиновый |           |               |                |  |                |
| EM32   | ME32      | "Магса"       | MC32           | EM32   |                |
| -  | M1211     | EM32          |                | насос топливной системы  | 1211           |
| -  | M1663     | EM32          |                | контакт автоматического режима механической пилотируемой коробки передач | 1670           |
| -  | M806A     | EM32          |                | привод системы подачи воздуха (если отдельно)                            | 8050           |
| -  | MBSIB     | EM32          |                | интеллектуальный сервисный модуль  | BSI1           |
| -  | MC00B     | EM32          |                | диагностический разъем   | C001           |
| специфическое вентилирование (обогрев - охлаждение) дизельный  |           |               |                |  |                |
| EM32   | ME32      | "Магса"       | MC32           | EM32   |                |
| -  | M1211     | EM32          |                | насос топливной системы  | 1211           |
| -  | M1663     | EM32          |                | контакт автоматического режима механической пилотируемой коробки передач | 1670           |
| -  | M806A     | EM32          |                | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)                | 8025           |
| -  | MBSIB     | EM32          |                | интеллектуальный сервисный модуль  | BSI1           |
| -  | MC00B     | EM32          |                | диагностический разъем   | C001           |
| специфическое регулируемое охлаждение                          |           |               |                |  |                |
| EM32   | ME32      | "Магса"       | MC32           | EM32   |                |

|   |       |      |  |  |      |
|---|-------|------|--|--|------|
| - | M1211 | EM32 |  | насос топливной системы  | 1211 |
| - | M1663 | EM32 |  | контакт автоматического режима механической пилотируемой коробки передач | 1670 |
| - | M806A | EM32 |  | привод системы подачи воздуха  | 8085 |
| - | MBSIB | EM32 |  | интеллектуальный сервисный модуль  | BSI1 |
| - | MC00B | EM32 |  | диагностический разъем   | C001 |

## Жгут 20 MOT TU1JP (HFX)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2                                     | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E136       | 1150A     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E136  |                |
| -          | 1150B     | E136  |                | катушка зажигания                                 | 1135           |
| -          | 1226B     | E136  |                | конденсатор катушки зажигания                     | 1136           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136F      | 1364      | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E136F   |                |
| -          | 1364A     | E136F   |                | Датчик давления входящего воздуха                 | 1312           |
| -          | D131      | E136F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0B          |
| -          | D136      | E136F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0A          |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136G      | 1366      | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E136G   |                |
| -          | 1366A     | E136G   |                | датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | 1220           |
| -          | 1366B     | E136G   |                | термоконтакт температуры двигателя                | 4021           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E678F      | 6785      | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E678F   |                |
| -          | 6785A     | E678F   |                | Датчик позиции заслонки                           | 1316           |
| -          | D130      | E678F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0C          |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM01       | MC11      | "Масса"   | MC11           | EM01  |                |
| -          | M132B     | EM01  |                | Компьютер управления двигателем                   | 1320           |
| -          | M132C     | EM01  |                | Компьютер управления двигателем                   | 1320           |
| -          | M1620     | EM01  |                | датчик скорости автомобиля                        | 1620           |
| -          | M8020     | EM01  |                | компрессор системы охлаждения                     | 8020           |

## Жгут 20MOT TU1JP/IFL5 (HFX)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2                                     | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E100B      | 1342A     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке (10 PR) | PSF1           | E100B   |                |
| -          | 1342      | E100B   |                | насос системы подачи воздуха                      | 1241           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136       | 1150A     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке         | PSF1           | E136  |                |
| -          | 1150B     | E136  |                | катушка зажигания                                 | 1135           |
| -          | 1226B     | E136  |                | конденсатор катушки зажигания                     | 1136           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136F      | 1364      | Компьютер управления двигателем                                     | 1320           | E136F   |                |
| -          | 1364A     | E136F   |                | Датчик давления входящего воздуха                 | 1312           |
| -          | D131      | E136F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0B          |
| -          | D136      | E136F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0A          |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136G      | 1366      | Компьютер управления двигателем                                     | 1320           | E136G   |                |
| -          | 1366A     | E136G   |                | датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | 1220           |
| -          | 1366B     | E136G   |                | термоконтакт температуры двигателя                | 4021           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E678F      | 6785      | Компьютер управления двигателем                                     | 1320           | E678F   |                |
| -          | 6785A     | E678F   |                | Датчик позиции заслонки                           | 1316           |
| -          | D130      | E678F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0C          |

|      |       |         |      |                                 |      |
|------|-------|---------|------|---------------------------------|------|
| -    |       |         |      |                                 |      |
| EM01 | MC11  | "Масса" | MC11 | EM01                            |      |
| -    | M1241 | EM01    |      | насос системы подачи воздуха    | 1241 |
| -    | M132B | EM01    |      | Компьютер управления двигателем | 1320 |
| -    | M132C | EM01    |      | Компьютер управления двигателем | 1320 |
| -    | M1620 | EM01    |      | датчик скорости автомобиля      | 1620 |
| -    | M8020 | EM01    |      | компрессор системы охлаждения   | 8020 |

## Жгут 20 MOT TU3JP (KFV)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2                                     | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E136       | 1150A     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E136  |                |
| -          | 1150B     | E136  |                | катушка зажигания                                 | 1135           |
| -          | 1226B     | E136  |                | конденсатор катушки зажигания                     | 1136           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136G      | 1366      | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E136G   |                |
| -          | 1366A     | E136G   |                | датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | 1220           |
| -          | 1366B     | E136G   |                | термоконтакт температуры двигателя                | 4021           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E678F      | 1300      | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E678F   |                |
| -          | D134      | E678F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0A          |
| -          |           |   |                |   |                |
| E679F      | 1135A     | "Масса"   | MM02           | E679F   |                |
| -          | 1135D     | E679F   |                | дренажный патрубок                                | DRA0B          |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM01       | MC11      | "Масса"   | MC11           | EM01  |                |
| -          | M132B     | EM01  |                | Компьютер управления двигателем                   | 1320           |
| -          | M132C     | EM01  |                | Компьютер управления двигателем                   | 1320           |
| -          | M1620     | EM01  |                | датчик скорости автомобиля                        | 1620           |
| -          | M8020     | EM01  |                | компрессор системы охлаждения                     | 8020           |

## Жгут 20 MOT TU3JP/IFL5 (KFV)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2   | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E100       | 1342      | насос системы подачи воздуха                                | 1241           | E100  |                |
| -          | 1342A     | E100  |                | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке (10 PR) | PSF1           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136       | 1150A     | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E136  |                |
| -          | 1150B     | E136  |                | катушка зажигания   | 1135           |
| -          | 1226B     | E136  |                | конденсатор катушки зажигания                                       | 1136           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E136G      | 1366      | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E136G   |                |
| -          | 1366A     | E136G   |                | датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя                   | 1220           |
| -          | 1366B     | E136G   |                | термоконтакт температуры двигателя                                  | 4021           |
| -          |           |   |                |   |                |
| E678F      | 1300      | Компьютер управления двигателем                             | 1320           | E678F   |                |
| -          | D134      | E678F   |                | дренажный патрубок  | DRA0A          |
| -          |           |   |                |   |                |
| E679F      | 1135A     | "Масса"   | MM02           | E679F   |                |
| -          | 1135D     | E679F   |                | дренажный патрубок  | DRA0B          |
| -          |           |   |                |   |                |
| EM01       | MC11      | "Масса"   | MC11           | EM01  |                |
| -          | M1241     | EM01  |                | насос системы подачи воздуха  | 1241           |
| -          | M132B     | EM01  |                | Компьютер управления двигателем                                     | 1320           |

|   |       |      |  |                                 |      |
|---|-------|------|--|---------------------------------|------|
| - | M132C | EM01 |  | Компьютер управления двигателем | 1320 |
| - | M1620 | EM01 |  | датчик скорости автомобиля      | 1620 |
| - | M8020 | EM01 |  | компрессор системы охлаждения   | 8020 |

### Жгут 20 MOT TU5JP4 (NFU)

| соединение | № провода | подключение 1                   | метка аппарата | подключение 2                                     | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------------------------|----------------|---|----------------|
| E136G      | 1366      | Компьютер управления двигателем | 1320           | E136G   |                |
| -          | 1366A     | E136G                           |                | датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | 1220           |
| -          | 1366B     | E136G                           |                | термоконтакт температуры двигателя                | 4021           |
| -          |           |                                 |                |   |                |
| EM12A      | MC11      | "Масса"                         | MC11           | EM12A   |                |
| -          | M132A     | EM12A                           |                | Компьютер управления двигателем                   | 1320           |
| -          | M132C     | EM12A                           |                | Компьютер управления двигателем                   | 1320           |
| -          | M8020     | EM12A                           |                | компрессор системы охлаждения                     | 8020           |

### Жгут 20 MOT DV4TD (8HX)

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| E133       | 7313      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | E133   |                |
| -          | 7313A     | E133  |                | воздушный расходомер                                     | 1310           |
| -          | 7313B     | E133  |                | логический электроклапан (РВГ)                           | 1253           |
| -          | 7313C     | E133  |                | насос высокого давления впрыска дизельного топлива       | 1208           |
| -          | 7313E     | E133  |                | Регулятор высокого давления дизельного топлива           | 1322           |
| -          |           |   |                |  |                |
| EB01       | 1203      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | EB01   |                |
| -          | 1203A     | EB01  |                | Компьютер управления двигателем                          | 1320           |
| -          | 1203B     | EB01  |                | Компьютер управления двигателем                          | 1320           |
| -          | 1203C     | EB01  |                | Компьютер управления двигателем                          | 1320           |
| -          |           |   |                |  |                |
| EC17       | CM17      | сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке | PSF1           | EC17   |                |
| -          | CM17A     | EC17  |                | датчик скорости автомобиля                               | 1620           |
| -          | CM17B     | EC17  |                | контакт фонарей заднего хода                             | 2200           |
| -          | CM17C     | EC17  |                | модуль предварительного обогрева                         | 1150           |
| -          | CM17D     | EC17  |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре) | 4050           |
| -          |           |   |                |  |                |
| EM12A      | ME01      | "Масса"   | MM01           | EM12A  |                |
| -          | M1150     | EM12A   |                | модуль предварительного обогрева                         | 1150           |
| -          | M1276     | EM12A   |                | Система подогрева топлива                                | 1276           |
| -          | M1320     | EM12A   |                | воздушный расходомер                                     | 1310           |
| -          | M132A     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем                          | 1320           |
| -          | M132C     | EM12A   |                | Компьютер управления двигателем                          | 1320           |
| -          | M1620     | EM12A   |                | датчик скорости автомобиля                               | 1620           |
| -          | M4050     | EM12A   |                | датчик наличия воды (водоотделитель в топливном фильтре) | 4050           |
| -          | M8020     | EM12A   |                | компрессор системы охлаждения                            | 8020           |

### Жгут 46 HAV

| соединение | № провода | подключение 1                     | метка аппарата | подключение 2                             | метка аппарата |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| E501       | 6173      | интеллектуальный сервисный модуль | BS11           | E501                                      |                |
| -          | 6173E     | E501                              |                | передний контакт левого стеклоподъемника  | 6001           |
| -          | 6173F     | E501                              |                | передний контакт правого стеклоподъемника | 6002           |
| -          |           |                                   |                |   |                |
| E620       | 6233      | интеллектуальный сервисный        | BS11           | E620                                      |                |

|       |       |   |      |   |      |
|-------|-------|---|------|---|------|
|       |       | модуль  |      |   |      |
| -     | 6233C | E620  |      | замочный механизм передней правой двери (65 P/P)            | 6207 |
| -     | 6233D | E620  |      | замочный механизм передней левой двери (60 P/C)             | 6202 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E621  | 6232  | интеллектуальный сервисный модуль             | BS11 | E621  |      |
| -     | 6232C | E621  |      | замочный механизм передней правой двери (65 P/P)            | 6207 |
| -     | 6232D | E621  |      | замочный механизм передней левой двери (60 P/C)             | 6202 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E655  | 6549  | модуль подушек безопасности и преднатяжителей | 6570 | E655  |      |
| -     | 6549A | E655  |      | модуль левой верхней боковой подушки безопасности           | 6552 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E655A | 6528  | модуль подушек безопасности и преднатяжителей | 6570 | E655A   |      |
| -     | 6528A | E655A   |      | модуль правой верхней боковой подушки безопасности          | 6551 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E750A | M7500 | "Масса"                                       | MC40 | E750A   |      |
| -     | MC40C | E750A   |      | калькулятор системы помощи при парковке                     | 7500 |
| -     |       |   |      |   |      |
| E813  | 813   | интеллектуальный сервисный модуль             | BS11 | E813  |      |
| -     | 813AB | E813  |      | левое зеркало заднего вида                                  | 6411 |
| -     | 813B  | E813  |      | правое зеркало заднего вида                                 | 6416 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EA02  | AE    | интеллектуальный сервисный модуль             | BS11 | EA02  |      |
| -     | AE20B | EA02  |      | передний разъем 12 В  | CP01 |
| -     | AE20C | EA02  |      | передний прикуриватель                                      | 8100 |
| -     | AE20D | EA02  |      | верхняя консоль + интегрированные функции                   | 3015 |
| -     | AE20E | EA02  |      | переключатель зеркал заднего вида                           | 6406 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EM30  | MC30  | "Масса"                                       | MC30 | EM30  |      |
| -     | M507B | EM30  |      | датчик осадков / уровня освещенности                        | 5007 |
| -     | MCV0A | EM30  |      | модуль управления на рулевой колонке (COM 2002)             | CV00 |
| -     |       |   |      |   |      |
| EM31  | MC31A | "Масса"                                       | MC31 | EM31  |      |
| -     | M3015 | EM31  |      | верхняя консоль + интегрированные функции                   | 3015 |
| -     | M640A | EM31  |      | переключатель зеркал заднего вида                           | 6406 |
| -     | M6563 | EM31  |      | модуль передней левой боковой подушки безопасности (53 SLG) | 6563 |
| -     | M656D | EM31  |      | модуль передней левой боковой подушки безопасности (53 SLG) | 6563 |
| -     | M6575 | EM31  |      | контакт ремня безопасности водителя (54G CEINT/G)           | 4730 |
| -     | MIC70 | EM31  |      | E100C (60 P/C)  |      |

## Жгут 46 НАВ (продолжение)

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2                             | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|---|----------------|
| EM35A      | MC35A     | "Масса"       | MC35           | EM35A                                     |                |
| -          | M4400     | EM35A         |                | контакт стояночного тормоза               | 4400           |
| -          | M6001     | EM35A         |                | передний контакт левого стеклоподъемника  | 6001           |
| -          | M6002     | EM35A         |                | передний контакт правого стеклоподъемника | 6002           |
| -          | M8100     | EM35A         |                | передний прикуриватель                    | 8100           |
| -          | MCP01     | EM35A         |                | передний разъем 12 В                      | CP01           |
| -          |           |               |                |   |                |
| EM40       | MC40A     | "Масса"       | MC40           | EM40                                      |                |

|      |       |                                   |      |   |      |
|------|-------|-----------------------------------|------|---|------|
| -    | M4736 | EM40                              |      | блок управления пристегиванием ремня безопасности   | 4736 |
| -    | M6562 | EM40                              |      | модуль передней правой боковой подушки безопасности | 6562 |
| -    | M6564 | EM40                              |      | модуль подушки безопасности пассажира               | 6564 |
| -    | M656A | EM40                              |      | модуль передней правой боковой подушки безопасности | 6562 |
| -    | MIC71 | EM40                              |      | E100D (65 P/P)                                      |      |
| -    |       |                                   |      |   |      |
| EP01 | 1074  | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1 | EP01  |      |
| -    | 1074A | EP01                              |      | реостат системы обогрева сиденья водителя           | 8302 |
| -    | 1074B | EP01                              |      | реостат системы обогрева сиденья пассажира          | 8303 |
| -    |       |                                   |      |   |      |
| EV01 | VE    | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1 | EV01  |      |
| -    | VE1   | EV01                              |      | переключатель зеркал заднего вида                   | 6406 |
| -    | VE3   | EV01                              |      | передний прикуриватель                              | 8100 |
| -    | VE4   | EV01                              |      | передний разъем 12 В                                | CP01 |

## Жгут 50 P/B

| соединение | № провода | подключение 1                     | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--|----------------|
| E905       | 9004      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E905   |                |
| -          | 9004A     | E905                              |                | приборная панель   | 0004           |
| -          | 9004B     | E905                              |                | многофункциональный дисплей  | 7215           |
| -          | 9004C     | E905                              |                | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) (59 CLM) | 8025           |
| -          | 9004E     | E905                              |                | Автомобильный радиоприемник  | 8410           |
| -          | 9004Z     | E905                              |                | Приемник/передатчик системы телематики                             | 8480           |
| -          |           |                                   |                |  |                |
| E906       | 9005      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E906   |                |
| -          | 9005A     | E906                              |                | приборная панель   | 0004           |
| -          | 9005B     | E906                              |                | многофункциональный дисплей  | 7215           |
| -          | 9005C     | E906                              |                | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) (59 CLM) | 8025           |
| -          | 9005E     | E906                              |                | Автомобильный радиоприемник  | 8410           |
| -          | 9005Z     | E906                              |                | Приемник/передатчик системы телематики                             | 8480           |
| -          |           |                                   |                |  |                |
| E907       | XE15B     | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | E907   |                |
| -          | XE15C     | E907                              |                | приборная панель   | 0004           |
| -          | XE15D     | E907                              |                | Автомобильный радиоприемник  | 8410           |
| -          | XE15E     | E907                              |                | многофункциональный дисплей  | 7215           |
| -          | XE15F     | E907                              |                | E800 (59 CLM)  |                |
| -          | XE15G     | E907                              |                | Приемник/передатчик системы телематики                             | 8480           |
| -          |           |                                   |                |  |                |
| EB01       | BECE      | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1           | EB01   |                |
| -          | BECE2     | EB01                              |                | Автомобильный радиоприемник  | 8410           |
| -          | BECE-     | EB01                              |                | многофункциональный дисплей  | 7215           |
| -          |           |                                   |                |  |                |
| EM35       | MC311     | "Масса"                           | MC35           | EM35   |                |
| -          | M0004     | EM35                              |                | приборная панель   | 0004           |
| -          | M2300     | EM35                              |                | переключатель сигнала опасности                                    | 2300           |
| -          | M6220     | EM35                              |                | контакт блокировки дверей  | 6220           |
| -          | M7215     | EM35                              |                | многофункциональный дисплей  | 7215           |
| -          | M7220     | EM35                              |                | часы   | 7220           |
| -          | M8060     | EM35                              |                | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно)          | 8025           |
| -          | MBCM1     | EM35                              |                | левый многофункциональный модуль переключатель                     | BCM1           |
|            |           |                                   |                | правый многофункциональный модуль                                  |                |

|      |       |                                   |      |   |      |
|------|-------|-----------------------------------|------|---|------|
| -    | MBCM2 | EM35                              |      | переключатель   | BCM2 |
| -    |       |                                   |      |   |      |
| EVV5 | VE    | интеллектуальный сервисный модуль | BSI1 | EVV5  |      |
| -    | VE1   | EVV5                              |      | левый многофункциональный модуль переключатель            | BCM1 |
| -    | VE2   | EVV5                              |      | правый многофункциональный модуль переключатель           | BCM2 |
| -    | VE3   | EVV5                              |      | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) | 8025 |
| -    | VE4   | EVV5                              |      | часы  | 7220 |
| -    | VE5   | EVV5                              |      | контакт блокировки дверей                                 | 6220 |

## Жгут 58 NSC

| соединение | № провода | подключение 1                                     | метка аппарата | подключение 2                              | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| E830       | 2         | "Масса"   | MC40           | E830                                       |                |
| -          | 4         | E830  |                | реостат системы обогрева сиденья водителя  | 8302           |
| -          | 12        | E830  |                | E831 (58 NSC)                              |                |
| -          |           |   |                |  |                |
| E831       | 5         | модуль регулировки обогрева водительского сиденья | 8331           | E831                                       |                |
| -          | 6         | E831  |                | чехол спинки сиденья водителя с обогревом  | 8328           |
| -          | 7         | E831  |                | чехол подушки сиденья водителя с обогревом | 8327           |
| -          | 12        | E831  |                | E830 (58 NSC)                              |                |

## Жгут 58 NSP

| соединение | № провода | подключение 1                                     | метка аппарата | подключение 2                               | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|---|----------------|
| E832       | 2         | "Масса"   | MC40           | E832  |                |
| -          | 4         | E832  |                | реостат системы обогрева сиденья пассажира  | 8303           |
| -          | 12        | E832  |                | E833 (58 NSP)                               |                |
| -          |           |   |                |   |                |
| E833       | 5         | модуль регулировки обогрева пассажирского сиденья | 8332           | E833  |                |
| -          | 6         | E833  |                | чехол спинки сиденья пассажира с обогревом  | 8330           |
| -          | 7         | E833  |                | чехол подушки сиденья пассажира с обогревом | 8329           |
| -          | 12        | E833  |                | E832 (58 NSP)                               |                |

## Жгут 59 CLM

| соединение | № провода | подключение 1   | метка аппарата | подключение 2                            | метка аппарата |
|------------|-----------|---|----------------|--|----------------|
| E800       | 10        | передняя панель системы кондиционирования (если отдельно) | 8025           | E800                                     |                |
| -          | 16        | E800  |                | E907 (50 P/B)                            |                |
| -          | 17        | E800  |                | моторедуктор впускной воздушной заслонки | 8070           |

## Жгут 60 P/C

| соединение | № провода | подключение 1  | метка аппарата | подключение 2                          | метка аппарата |
|------------|-----------|--|----------------|--|----------------|
| E100C      | M6032     | привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя | 6032           | E100C                                  |                |
| -          | M6202     | E100C  |                | замочный механизм передней левой двери | 6202           |
| -          | M620A     | E100C  |                | замочный механизм передней левой двери | 6202           |
| -          | M6411     | E100C  |                | левое зеркало заднего вида             | 6411           |
| -          | MIC70     | E100C  |                | EM31 (46 HAV)                          |                |

## Жгут 65 P/P

| соединение | № | подключение 1 | метка | подключение 2 | метка |
|------------|---|---------------|-------|---------------|-------|
|------------|---|---------------|-------|---------------|-------|

|       | провода |   | аппарата |   | аппарата |
|-------|---------|---|----------|---|----------|
| E100D | M6031   | привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира | 6031     | E100D                                   |          |
| -     | M6207   | E100D   |          | замочный механизм передней правой двери | 6207     |
| -     | M627B   | E100D   |          | замочный механизм передней правой двери | 6207     |
| -     | M6411   | E100D   |          | правое зеркало заднего вида             | 6416     |
| -     | M6416   | E100D   |          | правое зеркало заднего вида             | 6416     |
| -     | MIC71   | E100D   |          | EM40 (46 HAV)                           |          |

## Жгут 76 VL

| соединение | № провода | подключение 1 | метка аппарата | подключение 2                          | метка аппарата |
|------------|-----------|---------------|----------------|--|----------------|
| EM75A      | MC751     | "Масса"       | MC75           | EM75A                                  |                |
| -          | MC75A     | EM75A         |                | заднее стекло с обогревом              | 8120           |
| -          | MC75B     | EM75A         |                | привод заднего стеклоочистителя        | 5215           |
| -          | MC75C     | EM75A         |                | левый светильник номерного знака       | 2636           |
| -          | MC75D     | EM75A         |                | правый светильник номерного знака      | 2633           |
| -          | MC75E     | EM75A         |                | контакт открывания багажного отделения | 6282           |
| -          | MC75F     | EM75A         |                | замочный механизм багажного отделения  | 6222           |
| -          | MC75G     | EM75A         |                | дополнительный фонарь стоп             | 2110           |

## Жгут 96 DEP

| соединение | № провода | подключение 1                                    | метка аппарата | подключение 2  | метка аппарата |
|------------|-----------|--|----------------|--|----------------|
| E515       | 7515      | калькулятор системы помощи при парковке (46 HAV) | 7500           | E515   |                |
| -          | 7515A     | E515   |                | задний левый внешний датчик контроля препятствия     | 7510           |
| -          | 7515B     | E515   |                | задний левый внутренний датчик контроля препятствия  | 7511           |
| -          | 7515C     | E515   |                | задний правый внутренний датчик контроля препятствия | 7513           |
| -          | 7515D     | E515   |                | задний правый внешний датчик контроля препятствия    | 7512           |
| -          |           |  |                |  |                |
| E516       | 7516      | калькулятор системы помощи при парковке          | 7500           | E516   |                |
| -          | 7516A     | E516   |                | задний левый внешний датчик контроля препятствия     | 7510           |
| -          | 7516B     | E516   |                | задний левый внутренний датчик контроля препятствия  | 7511           |
| -          | 7516C     | E516   |                | задний правый внутренний датчик контроля препятствия | 7513           |
| -          | 7516D     | E516   |                | задний правый внешний датчик контроля препятствия    | 7512           |

собственность PSA Peugeot Citroen

02/11/2011