

ТАБЛИЦА : КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ - КОМПЬЮТЕР ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ)

Код неисправности	Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания
7150	Ошибка информации о скорости автомобиля : Не характеризуется
71AD	Наличие неисправности в компьютере выявления наезда на пешехода : Не характеризуется
7362	Неисправность сигнализатора выключателя подушки безопасности переднего пассажира : Не характеризуется
7363	Неисправность общего сигнализатора : Не характеризуется
7364	Ошибка в распознавании пассажира на сиденье : Не характеризуется
7365	Ошибка концевого выключателя определения непристегнутого ремня безопасности водителя : Не характеризуется
7366	Неисправность контактора непристегнутого ремня переднего пассажира : Не характеризуется
7C57	Ошибка в распознавании пассажира на сиденье : Не характеризуется
7CC0	Ошибка датчика ремня безопасности водителя : Не характеризуется
7CC2	Ошибка датчика ремня безопасности пассажира : Не характеризуется
8610	Дефект: отсутствие связи с левым боковым передним спутником : Отсутствие сигнала
8611	Défaut d'absence de communication avec le satellite avant droit : Отсутствие сигнала
8612	Отсутствие связи с задним левым датчиком бокового удара : Отсутствие сигнала
8613	Отсутствие связи с задним правым датчиком бокового удара : Отсутствие сигнала
8614	Ошибка переднего периферийного датчика с левой стороны : Отсутствие сигнала
8615	Неисправность фронтального правого спутника : Отсутствие сигнала
8616	Ошибка спутника передней левой двери (дополнительного) : Отсутствие сигнала
8617	Ошибка спутника передней правой двери (дополнительного) : Отсутствие сигнала
9601	Неисправность подушки безопасности водителя (уровень 1) присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9602	Неисправность подушки безопасности водителя (уровень 2) присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9603	Неисправность подушки безопасности 1 имеется, но не определена : Ошибка соответствия
9604	Неисправность подушки безопасности 2 имеется, но не определена : Ошибка соответствия
9605	Преднатяжитель ремня безопасности водителя имеется, но отсутствует его конфигурация : Ошибка соответствия
9606	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира имеется, но отсутствует его конфигурация : Ошибка соответствия
9607	Неисправность боковой подушки безопасности, расположенной спереди слева,

	присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9608	Неисправность боковой подушки безопасности, расположенной спереди справа, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9609	Неисправность боковой подушки безопасности, расположенной сзади слева, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
960A	Неисправность боковой подушки безопасности, расположенной сзади справа, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
960B	Неисправность боковой левой подушки безопасности шторного типа присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
960C	Неисправность боковой правой подушки безопасности шторного типа присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
960D	Неисправность подушки безопасности для защиты коленей водителя присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
960E	Неисправность подушки безопасности для защиты коленей пассажира присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9610	Неисправность переднего левого датчика бокового удара присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9611	Неисправность переднего правого датчика бокового удара присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9612	Задний левый датчик бокового удара имеется, но отсутствует его конфигурация : Ошибка соответствия
9613	Задний правый датчик бокового удара имеется, но отсутствует его конфигурация : Ошибка соответствия
9614	Ошибка переднего периферийного датчика с левой стороны : Ошибка соответствия
9615	Неисправность фронтального правого сателлита : Ошибка соответствия
9616	Ошибка сателлита передней левой двери (дополнительного) : Ошибка соответствия
9617	Ошибка сателлита передней правой двери (дополнительного) : Ошибка соответствия
9650	Ошибка напряжения питания : Ошибка соответствия
9651	Ошибка напряжения питания : Ошибка соответствия
9660	Ошибка выключателя подушки безопасности пассажира : Ошибка соответствия
9665	Неисправность датчика положения сиденья водителя : Ошибка соответствия
9666	Неисправность датчика положения сиденья переднего пассажира : Ошибка соответствия
9670	Fault in driver's anti-submarining airbag present but not configured : Ошибка соответствия
9671	Fault in passenger's anti-submarining airbag present but not configured : Ошибка соответствия
9675	Fault on the LH front and rear lateral airbags in series, present but not configured : Ошибка соответствия
9676	Fault on the RH front and rear lateral airbags in series, present but not configured : Ошибка соответствия
9677	Неисправность преднатяжителя обратной ветви ремня безопасности водителя присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9677	Дефект: преднатяжитель возврата переднего правого ремня имеется, но не конфигурирован : Ошибка соответствия

9690	Fault on the LH lateral and LH curtain airbags in series, present but not configured : Ошибка соответствия
9691	Fault on the RH lateral and RH curtain airbags in series, present but not configured : Ошибка соответствия
9692	Неисправность левых преднатяжителей (ряд 1 и 2), устанавливаемых серийно, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9693	Неисправность правых преднатяжителей (ряд 1 и 2), устанавливаемых серийно, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9694	Неисправность левых преднатяжителей (ряд 2 и 3), устанавливаемых серийно, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9695	Неисправность правых преднатяжителей (ряд 2 и 3), устанавливаемых серийно, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9696	Неисправность центрального преднатяжителя (ряд 2) присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9697	Неисправность центрального преднатяжителя (ряд 3) присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9698	Неисправность преднатяжителей ремней безопасности водителя и пассажира, устанавливаемых серийно, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
9699	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 2), устанавливаемых серийно, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
969A	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 3), устанавливаемых серийно, присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
969B	Неисправность преднатяжителя обратной ветви ремня безопасности пассажира присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
969B	Дефект: преднатяжитель возврата переднего правого ремня имеется, но не конфигурирован : Ошибка соответствия
969C	Неисправность задней левой дуги безопасности : Ошибка соответствия
969D	Неисправность задней правой дуги безопасности : Ошибка соответствия
969F	Неисправность центрального преднатяжителя (ряд 1) присутствует, но не определена : Ошибка соответствия
A601	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 1) : Короткое замыкание на плюс
A602	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 2) : Короткое замыкание на плюс
A603	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 1) : Короткое замыкание на плюс
A604	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 2) : Короткое замыкание на плюс
A605	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности водителя : Короткое замыкание на плюс
A606	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности пассажира : Короткое замыкание на плюс
A607	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant gauche : Короткое замыкание на плюс
A608	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant droit : Короткое замыкание на плюс
A609	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади слева : Короткое замыкание на плюс

A60A	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади справа : Короткое замыкание на плюс
A60B	Неисправность воспламенителя модуля левой оконной подушки безопасности : Короткое замыкание на плюс
A60C	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора правой шторки безопасности : Короткое замыкание на плюс
A60D	Ошибка электродетонатора коленной подушки безопасности водителя : Короткое замыкание на плюс
A60E	Неисправность детонатора коленной подушки безопасности пассажира : Короткое замыкание на плюс
A610	Неисправность переднего левого спутника : Короткое замыкание на плюс
A611	Неисправность переднего правого спутника : Короткое замыкание на плюс
A612	Неисправность заднего левого спутника : Короткое замыкание на плюс
A613	Неисправность заднего правого спутника : Короткое замыкание на плюс
A614	Ошибка переднего периферийного датчика с левой стороны : Короткое замыкание на плюс
A615	Неисправность фронтального правого спутника : Короткое замыкание на плюс
A616	Ошибка спутника передней левой двери (дополнительного) : Короткое замыкание на плюс
A617	Ошибка спутника передней правой двери (дополнительного) : Короткое замыкание на плюс
A660	Ошибка выключателя подушки безопасности пассажира : Короткое замыкание на плюс
A665	Неисправность датчика положения сиденья водителя : Короткое замыкание на плюс
A666	Неисправность датчика положения сиденья переднего пассажира : Короткое замыкание на плюс
A670	Fault in driver's anti-submarining airbag : Короткое замыкание на плюс
A671	Fault in passenger's anti-submarining airbag : Короткое замыкание на плюс
A675	Fault on the LH front and rear lateral airbag igniters in series : Короткое замыкание на плюс
A676	Fault on the RH front and rear lateral airbag igniters in series : Короткое замыкание на плюс
A677	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности водителя : Короткое замыкание на плюс
A677	Дефект преднатяжителя возврата переднего левого ремня : Короткое замыкание на плюс
A690	Неисправность детонаторов боковой левой подушки безопасности и боковой левой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на плюс
A691	Неисправность детонаторов боковой правой подушки безопасности и боковой правой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на плюс
A692	Fault on the LH row 1 and 2 pretensioners in series : Короткое замыкание на плюс
A693	Fault on the RH row 1 and 2 pretensioners in series : Короткое замыкание на плюс
A694	Fault on the LH row 2 and 3 pretensioners in series : Короткое замыкание на плюс
A695	Fault on the RH row 2 and 3 pretensioners in series : Короткое замыкание на плюс
A696	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 2 : Короткое

	замыкание на плюс
A697	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 3 : Короткое замыкание на плюс
A698	Неисправность преднатяжителей ремней безопасности водителя и пассажира, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на плюс
A699	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 2), устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на плюс
A69A	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 3), устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на плюс
A69B	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности пассажира : Короткое замыкание на плюс
A69B	Дефект преднатяжителя возврата переднего правого ремня : Короткое замыкание на плюс
A69C	Неисправность задней левой дуги безопасности : Короткое замыкание на плюс
A69D	Неисправность задней правой дуги безопасности : Короткое замыкание на плюс
A69F	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 1 : Короткое замыкание на плюс
B601	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 1) : Короткое замыкание на «массу»
B602	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 2) : Короткое замыкание на «массу»
B603	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 1) : Короткое замыкание на «массу»
B604	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 2) : Короткое замыкание на «массу»
B605	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности водителя : Короткое замыкание на «массу»
B606	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности пассажира : Короткое замыкание на «массу»
B607	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant gauche : Короткое замыкание на «массу»
B608	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant droit : Короткое замыкание на «массу»
B609	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади слева : Короткое замыкание на «массу»
B60A	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади справа : Короткое замыкание на «массу»
B60B	Ошибка электродетонатора левой надувной шторки безопасности : Короткое замыкание на «массу»
B60C	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора правой шторки безопасности : Короткое замыкание на «массу»
B60D	Ошибка воспламенителя подушки безопасности защиты колен со стороны водителя : Короткое замыкание на «массу»
B60E	Неисправность детонатора коленной подушки безопасности пассажира : Короткое замыкание на «массу»
B610	Неисправность переднего левого спутника : Короткое замыкание на «массу»
B611	Неисправность переднего правого спутника : Короткое замыкание на «массу»
B612	Неисправность заднего левого спутника : Короткое замыкание на «массу»



B613	Неисправность заднего правого сателлита : Короткое замыкание на «массу»
B660	Ошибка выключателя подушки безопасности пассажира : Короткое замыкание на «массу»
B665	Неисправность датчика положения сиденья водителя : Короткое замыкание на «массу»
B666	Неисправность датчика положения сиденья переднего пассажира : Короткое замыкание на «массу»
B670	Fault in driver's anti-submarining airbag : Короткое замыкание на «массу»
B671	Fault in passenger's anti-submarining airbag : Короткое замыкание на «массу»
B675	Fault on the LH front and rear lateral airbag igniters in series : Короткое замыкание на «массу»
B676	Fault on the RH front and rear lateral airbag igniters in series : Короткое замыкание на «массу»
B677	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности водителя : Короткое замыкание на «массу»
B677	Дефект преднатяжителя возврата переднего левого ремня : Короткое замыкание на «массу»
B690	Неисправность детонаторов боковой левой подушки безопасности и боковой левой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на «массу»
B691	Неисправность детонаторов боковой правой подушки безопасности и боковой правой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на «массу»
B692	Fault on the LH row 1 and 2 pretensioners in series : Короткое замыкание на «массу»
B693	Fault on the RH row 1 and 2 pretensioners in series : Короткое замыкание на «массу»
B694	Fault on the LH row 2 and 3 pretensioners in series : Короткое замыкание на «массу»
B695	Fault on the RH row 2 and 3 pretensioners in series : Короткое замыкание на «массу»
B696	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 2 : Короткое замыкание на «массу»
B697	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 3 : Короткое замыкание на «массу»
B698	Неисправность преднатяжителей ремней безопасности водителя и пассажира, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на «массу»
B699	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 2), устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на «массу»
B69A	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 3), устанавливаемых серийно : Короткое замыкание на «массу»
B69B	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности пассажира : Короткое замыкание на «массу»
B69B	Дефект преднатяжителя возврата переднего правого ремня : Короткое замыкание на «массу»
B69C	Неисправность задней левой дуги безопасности : Короткое замыкание на «массу»
B69D	Неисправность задней правой дуги безопасности : Короткое замыкание на «массу»

B69F	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 1 : Короткое замыкание на «массу»
C601	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 1) : Разрыв цепи
C602	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 2) : Разрыв цепи
C603	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 1) : Разрыв цепи
C604	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 2) : Разрыв цепи
C605	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности водителя : Разрыв цепи
C606	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности пассажира : Разрыв цепи
C607	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant gauche : Разрыв цепи
C608	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant droit : Разрыв цепи
C609	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади слева : Разрыв цепи
C60A	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади справа : Разрыв цепи
C60B	Ошибка электродетонатора левой надувной шторки безопасности : Разрыв цепи
C60C	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора правой шторки безопасности : Разрыв цепи
C60D	Ошибка воспламенителя подушки безопасности защиты колен со стороны водителя : Разрыв цепи
C60E	Неисправность детонатора коленной подушки безопасности пассажира : Разрыв цепи
C610	Неисправность переднего левого спутника : Разрыв цепи
C611	Неисправность переднего правого спутника : Разрыв цепи
C612	Неисправность заднего левого спутника : Разрыв цепи
C613	Неисправность заднего правого спутника : Разрыв цепи
C614	Ошибка переднего периферийного датчика с левой стороны : Разрыв цепи
C615	Неисправность фронтального правого спутника : Разрыв цепи
C616	Ошибка спутника передней левой двери (дополнительного) : Разрыв цепи
C617	Ошибка спутника передней правой двери (дополнительного) : Разрыв цепи
C660	Ошибка выключателя подушки безопасности пассажира : Разрыв цепи
C665	Неисправность датчика положения сиденья водителя : Разрыв цепи
C666	Неисправность датчика положения сиденья переднего пассажира : Разрыв цепи
C670	Fault in driver's anti-submarining airbag : Разрыв цепи
C671	Fault in passenger's anti-submarining airbag : Разрыв цепи
C675	Fault on the LH front and rear lateral airbag igniters in series : Разрыв цепи
C676	Fault on the RH front and rear lateral airbag igniters in series : Разрыв цепи
C677	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности водителя : Разрыв цепи
C677	Дефект преднатяжителя возврата переднего левого ремня : Разрыв цепи
C690	Неисправность детонаторов боковой левой подушки безопасности и боковой левой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
C691	Неисправность детонаторов боковой правой подушки безопасности и боковой

	правой подушки безопасности штормного типа, устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
C692	Fault on the LH row 1 and 2 pretensioners in series : Разрыв цепи
C693	Fault on the RH row 1 and 2 pretensioners in series : Разрыв цепи
C694	Fault on the LH row 2 and 3 pretensioners in series : Разрыв цепи
C695	Fault on the RH row 2 and 3 pretensioners in series : Разрыв цепи
C696	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 2 : Разрыв цепи
C697	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 3 : Разрыв цепи
C698	Неисправность преднатяжителей ремней безопасности водителя и пассажира, устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
C699	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 2), устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
C69A	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 3), устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
C69B	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности пассажира : Разрыв цепи
C69B	Дефект преднатяжителя возврата переднего правого ремня : Разрыв цепи
C69C	Неисправность задней левой дуги безопасности : Разрыв цепи
C69D	Неисправность задней правой дуги безопасности : Разрыв цепи
C69F	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 1 : Разрыв цепи
D601	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 1) : Короткое замыкание
D602	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 2) : Короткое замыкание
D603	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 1) : Короткое замыкание
D604	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 2) : Короткое замыкание
D605	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности водителя : Короткое замыкание
D606	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности пассажира : Короткое замыкание
D607	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant gauche : Короткое замыкание
D608	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant droit : Короткое замыкание
D609	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади слева : Короткое замыкание
D60A	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади справа : Короткое замыкание
D60B	Ошибка электродетонатора левой надувной шторки безопасности : Короткое замыкание
D60C	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора правой шторки безопасности : Короткое замыкание
D60D	Ошибка воспламенителя подушки безопасности защиты колен со стороны водителя : Короткое замыкание
D60E	Неисправность детонатора коленной подушки безопасности пассажира : Короткое замыкание
D650	Ошибка напряжения питания : Короткое замыкание

D651	Ошибка напряжения питания : Короткое замыкание
D660	Ошибка выключателя подушки безопасности пассажира : Короткое замыкание
D665	Неисправность датчика положения сиденья водителя : Короткое замыкание
D666	Неисправность датчика положения сиденья переднего пассажира : Короткое замыкание
D670	Fault in driver's anti-submarining airbag : Короткое замыкание
D671	Fault in passenger's anti-submarining airbag : Короткое замыкание
D675	Fault on the LH front and rear lateral airbag igniters in series : Короткое замыкание
D676	Fault on the RH front and rear lateral airbag igniters in series : Короткое замыкание
D677	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности водителя : Короткое замыкание
D677	Дефект преднатяжителя возврата переднего левого ремня : Короткое замыкание
D690	Неисправность детонаторов боковой левой подушки безопасности и боковой левой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание
D691	Неисправность детонаторов боковой правой подушки безопасности и боковой правой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание
D692	Fault on the LH row 1 and 2 pretensioners in series : Короткое замыкание
D693	Fault on the RH row 1 and 2 pretensioners in series : Короткое замыкание
D694	Fault on the LH row 2 and 3 pretensioners in series : Короткое замыкание
D695	Fault on the RH row 2 and 3 pretensioners in series : Короткое замыкание
D696	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 2 : Короткое замыкание
D697	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 3 : Короткое замыкание
D698	Неисправность преднатяжителей ремней безопасности водителя и пассажира, устанавливаемых серийно : Короткое замыкание
D699	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 2), устанавливаемых серийно : Короткое замыкание
D69A	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 3), устанавливаемых серийно : Короткое замыкание
D69B	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности пассажира : Короткое замыкание
D69B	Дефект преднатяжителя возврата переднего левого ремня : Короткое замыкание
D69F	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 1 : Короткое замыкание
E601	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 1) : Разрыв цепи
E602	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны водителя (уровень 2) : Разрыв цепи
E603 	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 1) : Разрыв цепи
E604	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора подушки безопасности со стороны пассажира (уровень 2) : Разрыв цепи
E605	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности водителя : Разрыв цепи
E606	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности пассажира : Разрыв цепи
E607	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant gauche : Разрыв цепи

E608	Défaut de l'allumeur coussin gonflable latéral avant droit : Разрыв цепи
E609	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади слева : Разрыв цепи
E60A	Неисправность детонатора боковой подушки безопасности, расположенной сзади справа : Разрыв цепи
E60B	Ошибка электродетонатора левой надувной шторки безопасности : Разрыв цепи
E60C	Ошибка срабатывания воспламенителя газогенератора правой шторки безопасности : Разрыв цепи
E60D	Ошибка воспламенителя подушки безопасности защиты колен со стороны водителя : Разрыв цепи
E60E	Неисправность детонатора коленной подушки безопасности пассажира : Разрыв цепи
E650	Ошибка напряжения питания : Напряжение слишком высоко
E651	Ошибка напряжения питания : Напряжение слишком высоко
E660	Ошибка выключателя подушки безопасности пассажира : Разрыв цепи
E665	Неисправность датчика положения сиденья водителя : Разрыв цепи
E666	Неисправность датчика положения сиденья переднего пассажира : Разрыв цепи
E670	Fault in driver's anti-submarining airbag : Разрыв цепи
E671	Fault in passenger's anti-submarining airbag : Разрыв цепи
E675	Fault on the LH front and rear lateral airbag igniters in series : Разрыв цепи
E676	Fault on the RH front and rear lateral airbag igniters in series : Разрыв цепи
E677	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности водителя : Разрыв цепи
E677	Дефект преднатяжителя возврата переднего левого ремня : Разрыв цепи
E690	Неисправность детонаторов боковой левой подушки безопасности и боковой левой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
E691	Неисправность детонаторов боковой правой подушки безопасности и боковой правой подушки безопасности шторного типа, устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
E692	Fault on the LH row 1 and 2 pretensioners in series : Разрыв цепи
E693	Fault on the RH row 1 and 2 pretensioners in series : Разрыв цепи
E694	Fault on the LH row 2 and 3 pretensioners in series : Разрыв цепи
E695	Fault on the RH row 2 and 3 pretensioners in series : Разрыв цепи
E696	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 2 : Разрыв цепи
E697	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 3 : Разрыв цепи
E698	Неисправность преднатяжителей ремней безопасности водителя и пассажира, устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
E699	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 2), устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
E69A	Неисправность левого и правого преднатяжителей (ряд 3), устанавливаемых серийно : Разрыв цепи
E69B	Ошибка натяжного устройства возврата ремня безопасности пассажира : Разрыв цепи
E69B	Дефект преднатяжителя возврата переднего правого ремня : Разрыв цепи
E69F	Ошибка преднатяжителя ремня безопасности центрального ряда 1 : Разрыв цепи

F003	Отсутствие связи с интеллектуальным коммутационным блоком : Не характеризуется
F00A 	Неисправность сети CAN : Не характеризуется
F00F	Fault: airbag ECU mute on the CAN network : Не характеризуется
F300 	Ошибка телезагрузки калибровки : Не характеризуется
F610	Неисправность переднего левого спутника : Не характеризуется
F611	Неисправность переднего правого спутника : Не характеризуется
F612	Неисправность заднего левого спутника : Не характеризуется
F613	Неисправность заднего правого спутника : Не характеризуется
F620	Внутренняя неисправность/сбой компьютера : Не характеризуется
F621	Внутренняя неисправность/сбой компьютера : Не характеризуется
F622	Défaut interne du calculateur (réserve d'énergie) : Не характеризуется
F623	Défaut interne du calculateur (capteur de sécurité) : Не характеризуется
F624	Défaut interne du calculateur (capteur de sécurité) : Не характеризуется
F625	Внутренняя неисправность/сбой компьютера : Не характеризуется
F626	Внутренняя неисправность/сбой компьютера : Не характеризуется
F627	Ошибка программирования компьютера : Не характеризуется
F630	Неисправность: попытка воспламенения заряда неподтверждена датчиком безопасности : Не характеризуется
F631	Внутренняя неисправность компьютера (система поджига подушки безопасности водителя уровня 1) : Не характеризуется
F632	Внутренняя неисправность компьютера (система поджига подушки безопасности водителя уровня 2) : Не характеризуется
F633	Fault internal to the ECU (passenger's airbag firing system, level 1) : Не характеризуется
F634	Fault internal to the ECU (passenger's airbag firing system, level 2) : Не характеризуется
F635	Fault internal to the ECU (driver's pretensioner firing system) : Не характеризуется
F636	Fault internal to the ECU (passenger's pretensioner firing system) : Не характеризуется
F637	Fault internal to the ECU (front LH lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F638	Fault internal to the ECU (front RH lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F639	Fault internal to the ECU (rear LH lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F63A	Fault internal to the ECU (rear RH lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F63B	Внутренняя неисправность/сбой компьютера (Система поджига боковой левой шторы безопасности) : Не характеризуется
F63C	Внутренняя неисправность/сбой компьютера (Система поджига боковой правой шторы безопасности) : Не характеризуется
F63D	Fault internal to the ECU (driver's knees airbag firing system) : Не характеризуется
F63E	Fault internal to the ECU (passenger's knees airbag firing system) : Не характеризуется
F640	Fault internal to the ECU (LH front and curtain in series lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F641	Fault internal to the ECU (RH front and curtain in series lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F642	Fault internal to the ECU (LH row 1 and 2 in series pretensioner firing system) : Не

	характеризуется
F643	Fault internal to the ECU (RH row 1 and 2 in series pretensioner firing system) : Не характеризуется
F644	Fault internal to the ECU (LH row 2 and 3 in series pretensioner firing system) : Не характеризуется
F645	Fault internal to the ECU (RH row 2 and 3 in series pretensioner firing system) : Не характеризуется
F646	Fault internal to the ECU (central row 2 pretensioner firing system) : Не характеризуется
F647	Fault internal to the ECU (central row 3 pretensioner firing system) : Не характеризуется
F648	Fault internal to the ECU (driver and passenger pretensioner firing system in series) : Не характеризуется
F649	Fault internal to the ECU (LH and RH row 2 in series pretensioner firing system) : Не характеризуется
F64A	Внутренняя неисправность/сбой компьютера (Интерфейс CAN) : Не определяется
F64B	Fault internal to the ECU (driver's seat belt pretensioner igniter system) : Не характеризуется
F64B	Внутренняя неисправность компьютера (система поджига переднего левого преднатяжителя)
F65A	Дефект проводной связи для передачи информации об ударе : Не характеризуется
F660	Ошибка выключателя подушки безопасности пассажира : Не характеризуется
F665	Неисправность датчика положения сиденья водителя : Не характеризуется
F666	Неисправность датчика положения сиденья переднего пассажира : Не характеризуется
F671	Ошибка системы, препятствующей "подныриванию "пассажира : Не характеризуется
F680	Fault internal to the ECU (driver's anti-submarining airbag firing system) : Не характеризуется
F681	Fault internal to the ECU (passenger's anti-submarining airbag firing system) : Не характеризуется
F685	Fault internal to the ECU (LH and RH row 3 in series pretensioner firing system) : Не характеризуется
F686	Внутренняя ошибка компьютера (Система детонатора задней левой арки безопасности) : Не характеризуется
F687	Внутренняя ошибка компьютера (Система детонатора задней правой арки безопасности) : Не характеризуется
F688	Fault internal to the ECU (LH front and rear in series lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F689	Fault internal to the ECU (RH front and rear in series lateral airbag firing system) : Не характеризуется
F68A	Fault internal to the ECU (passenger pretensioner seat belt firing system) : Не характеризуется
F68A	Внутренняя неисправность компьютера (система поджига переднего правого преднатяжителя) : Не характеризуется
F68C	Fault internal to the ECU (central row 1 pretensioner firing system) : Не характеризуется

F698	Ошибка преднатяжителей ремней безопасности 1 ряда сидений (водителя и пассажира), соединенных последовательно : Не характеризуется
F699	Ошибка преднатяжителей ремней безопасности ряда сидений 2, соединенных последовательно (левого и правого) : Не характеризуется
F69B	Неисправность преднатяжителя переднего пассажира : Не характеризуется
F69F	Ошибка центрального преднатяжителя ремня безопасности 1 ряда сидений : Не характеризуется
F6A0	Pretensioners fired fault : Не характеризуется
F6A1	Неисправность воспламенения заряда подушек безопасности, предотвращающих "подныривание" человека под ремень безопасности : Не характеризуется
F6A2	Неисправность воспламенения заряда преднатяжителей обратной ветви ремня безопасности пассажира : Не характеризуется
F6A3	Неисправность воспламенения заряда подушек безопасности для защиты коленей : Не характеризуется
F6B0	Неисправность воспламенения заряда фронтальных подушек безопасности : Не характеризуется
F6B1	Неисправность воспламенения заряда подушки безопасности водителя : Не характеризуется
F6C0	Неисправность воспламенения заряда боковых левых подушек безопасности : Не характеризуется
F6C1	RH lateral airbags firing fault : Не характеризуется
F6C2	Неисправность воспламенения заряда боковой левой подушки безопасности шторного типа : Не характеризуется
F6C3	Неисправность воспламенения заряда боковой правой подушки безопасности шторного типа : Не характеризуется
F6C4	Срабатывание задней дуги безопасности : Не характеризуется
F6E0	Неисправность определения удара сзади автомобиля : Не характеризуется