


Схема установки Mitsubishi



AA		
Разъем 1	USB	(Для подключения USB-Flash)
Разъем 2	USB	(Для подключения USB-модема)

BB		
TV-CONT	Коричн	(Соединить с проводом TV-Cont ТВ тюнера)
BRAKE	Розовый	(Провод ручного тормоза (-))
AMP-CONT	Зеленый	(На включение внешнего усилителя (+))
REVERSE	Синий	(Для включения входа камеры (+))
ANT-CONT	Белый	(Управление радио антенны (+))
AD2	Фиолет	(Не используется)
AD1	Серый	(Не используется)
BATT+12V-OUT	Желтый	(Выход +12 В (MAX 500mA))
GND	Черный	(Выход масса)
CCD+12V-OUT	Оранж	(Не используется)

CC		
CCD-IN	Желт	(Вход камеры)
CDC-IN	Оранж	(Вход чейнджера)
FR-OUT	Красный	(Фронт правый аудио выход)
FL-OUT	Белый	(Фронт левый аудио выход)
RR-OUT	Красный	(Тыл правый аудио выход)
RL-OUT	Белый	(Тыл левый аудио выход)
WOOF-OUT	Черный	(Выход на сабвуфер)
R-IN	Красный	(Вход аудио правый)
L-IN	Белый	(Вход аудио левый)
V-IN	Желтый	(Вход видео)
DVD-R-OUT	Красный	(DVD правый аудио выход)
DVD-L-OUT	Белый	(DVD левый аудио выход)