

03 СИСТЕМА GPS



ВВОД АДРЕСА И АКТИВИРОВАНИЕ НАВЕДЕНИЯ

Картографический компакт-диск системы навигации :
Загрузите компакт-диск системы навигации в дисковод на передней панели, чтобы воспользоваться функцией навигации.

1



Нажмите на кнопку MENU ("Меню").



2



Вращая ручку, выберите функцию NAVIGATION ("Навигация").



3



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию DESTINATION CHOICE ("Выбор пункта назначения").

DESTINATION CHOICE



5



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



6



Вращая ручку настройки, выберите функцию ENTER AN ADDRESS ("Внести адрес").

ENTER AN ADDRESS



7



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



8



Вращая ручку, выберите функцию TOWN ("Город").

TOWN



9



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



10



Вращая ручку, наберите по буквам название города, подтверждая каждую из них нажатием на ручку.



PARIS



Пользуйтесь буквенно-цифровой клавиатурой для выбора букв и цифр и * чтобы их исправлять.



11



Вращая ручку, выберите функцию ОК.

OK



12



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



13

Повторите действия с 8 по 12 для функций ROAD и N°.

14



Выберите функцию OK в окне функции ENTER AN ADDRESS ("Внести адрес").



OK

15



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



Выберите функцию STORE ("Внести в архив"), чтобы зарегистрировать адрес, выбранный из записной книжки и нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.

STORE

03 СИСТЕМА GPS



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1



Нажмите на кнопку MENU.



2



Вращая ручку, выберите функцию NAVIGATION ("Навигация").



3



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию GUIDANCE OPTIONS ("Дополнительные возможности").

GUIDANCE OPTIONS



5



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



6



Вращая ручку, выберите функцию DEFINE CALCULATION CRITERIA ("Задать критерии расчета").

DEFINE CALCULATION CRITERIA



7



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



8



Вращая ручку, выберите, например, функцию FASTEST ROUTE ("Наиболее быстрый маршрут").

FASTEST ROUTE



РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР



9



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



10



Вращая ручку, выберите функцию WITH TOLLS ("По платной автодороге"), если она не отмечена.

WITH TOLLS



1



Нажмите на кнопку MENU.



2



Вращая ручку, выберите функцию NAVIGATION.



11



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



12



Вращая ручку, выберите функцию OK.

OK



3



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию GUIDANCE OPTIONS.

GUIDANCE OPTIONS



13



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



5



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



03 СИСТЕМА GPS



РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАТОР



6



Вращая ручку, выберите функцию
ADJUST SPEECH SYNTHESIS
("Настроить речевой информатор").



ADJUST SPEECH SYNTHESIS

7



Нажмите на ручку, чтобы
подтвердить выбор.



8



Вращая ручку, выберите функцию
ACTIVATE ("Активировать").



ACTIVATE

9



Нажмите на ручку, чтобы
подтвердить функцию.



ДЕЙСТВИЯ С КАРТОЙ (Только для цветных дисплеев DT)



1



Нажмите на клавишу MENU
("Меню").



2



Вращая ручку, выберите функцию
MAP ("Карта").



3



Нажмите на ручку, чтобы
подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию
MAP DETAILS ("Показать
подробнее").
Позволяет выбрать пункты оказания
услуг, обозначенные на карте
(гостиницы, рестораны...).

MAP DETAILS



АКТИВИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА ИНФОРМАЦИИ НА МАРШРУТЕ

1



Нажмите на клавишу MENU ("Меню").



2



Вращая ручку, выберите функцию NAVIGATION ("Навигация").



3



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию TRAFFIC INFORMATION ("Дорожная информация").

TRAFFIC INFORMATION



5



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



6



Вращая ручку, выберите функцию FILTER THE TMC INFORMATION ("Фильтровать дорожную информацию").

FILTER THE TMC INFORMATION



7



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



8



Вращая ручку, выберите функцию ACTIVATE ROUTE FILTER ("Активировать фильтр информации на маршруте").

ACTIVATE ROUTE FILTER



ДОБАВЛЕНИЕ ЭТАПОВ

1



Нажмите на клавишу MENU ("Меню").



2



Вращая ручку, выберите функцию NAVIGATION ("Навигация").



3



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию STAGES AND ROUTES ("Этапы и маршруты").

STAGES AND ROUTES



5



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



6



Вращая ручку, выберите функцию ADD A STAGE ("Добавить этап"). Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.

ADD A STAGE



7



Наберите адрес (см. главу "GPS") или выберите CHOICE OF A SERVICE ("Центры оказания услуг"- рестораны, гостиницы...).

CHOICE OF A SERVICE



8



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



8



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить очередность этапов.



Этап следует пройти или удалить, чтобы система навигации могла продолжить наведение на следующий пункт назначения.