

08 КОНФИГУРАЦИЯ



НАСТРОЙКА КАЛЕНДАРЯ И ЧАСОВ

1



Нажмите на кнопку MENU.



2



Вращая ручку, выберите функцию CONFIGURATION ("Конфигурация").



3



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию DISPLAY CONFIGURATION ("Конфигурация дисплея").

DISPLAY CONFIGURATION



5



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



6



Вращая ручку, выберите функцию INTERNATIONAL PARAMETERS ("Международные параметры") и подтвердите.

INTERNATIONAL PARAMETERS



7



Вращая ручку, выберите функцию ADJUST THE DATE AND TIME ("Настроить календарь и часы").

ADJUST THE DATE AND TIME



8



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



9



Настройте все параметры, подтверждая каждый из них нажатием на кнопку OK. Выделите на дисплее закладку OK и подтвердите.

OK



АКТИВИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА (AUX) ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ DT

Дополнительный разъем служит для подключения переносного аудиооборудования (напр., MP3-плеера и др. ...).

1



Нажмите на клавишу MENU.



2



Вращая ручку, выберите функцию CONFIGURATION.



3



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



4



Вращая ручку, выберите функцию DISPLAY CONFIGURATION, а затем подтвердите.

DISPLAY CONFIGURATION



5



Вращая ручку, выберите функцию SOUND, а затем подтвердите.

SOUND



6



Вращая ручку, выберите функцию ACTIVATE AUX INPUT.

ACTIVATE AUX INPUT



7



Нажмите на ручку, чтобы подтвердить выбор.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА (AUX) ШНУР В ПОСТАВКУ НЕ ВКЛЮЧЕН

1



Подключите дополнительное оборудование (напр., MP3-плеер) к аудиоразъемам (они помечены белым и красным цветом, тип RCA), расположенным в перчаточном ящике.

2



Последовательно нажимая на клавишу SOURCE, выберите функцию AUX.

