



Рисунок : C5FM0LDD

Положение стрелки	Температура охлаждающей жидкости двигателя
"ax"	60 °c
"ay"	75 °c
"az"	100 °c
"ba"	118 °c
"bb"	120 °c

Предупреждение о перегреве охлаждающей жидкости двигателя :

- Звуком в коммутационном блоке под рулевым колесом
- На многофункциональный дисплей выводится предупреждение о недопустимой температуре охлаждающей жидкости (при необходимости)
- На панели приборов высвечивается индикатор STOP "х"
- На панели приборов высвечивается тревожный индикатор температуры/уровня охлаждающей жидкости "n"
- Стрелка указателя "температура охлаждающей жидкости" в положении максимального значения

3.9. Указатель уровня топлива