

## ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0808 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

*6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ STT ИЛИ МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ*

<b>Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением</b>	
Код ошибки	P0808
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Неисправность сигнала о положении привода сцепления - Вторичный контур : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
Описание диагностики	Разрыв цепи или короткое замыкание на "+" в клеммах 7 или 9 12-клеммного черного разъема компьютера
	Время подтверждения ошибки : 1с
Условия возникновения кода ошибки	Должны выполняться следующие условия - Зажигание включено - Не работает стартер
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	Правильное напряжение питания составляет от 8 В до 16 В (Клемма 3 28-клеммного разъема)
Условия исчезновения кодов неисправности	Отсутствие неисправности (В течение, по меньшей мере, 1 с)
Аварийные режимы при наличии неисправности	Включение передачи невозможно, и срочное требование включения нейтрали при приближении режима холостого хода
	Разрыв в передаче мощности при приближении к режиму холостого хода
	Движение с пониженной подачей выключено
	Если нарушение происходит при переключении передачи - Разрыв в передаче мощности - Срочное требование нейтрали при приближении режима холостого хода
	Кроме действия фазы Stop and Start - Если двигатель останавливается при наличии неисправности и включенной передаче : Запуск невозможен
	Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена
	Если неисправность возникает во время фазы Stop and Start, повторный пуск двигателя в режиме Stop and Start невозможен
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Сигнализатор обслуживания
	Индикатор спортивного режима
	Индикатор режима "снег"
	Сигнализаторы автоматизированной коробки передач с ручным управлением 6 скоростей или автоматической коробки передач (Оранжевый треугольник PRND)
	Индикация "-" на панели приборов
Основные возможные претензии клиентов	Запрет переключения передач
	Размыкание цепи привода
	Запуск двигателя невозможен, если двигатель остановлен при включенной передаче
	Сложно/невозможно переключить передачу
	Недостаток мощности
	Проблема с запуском
	Отсутствие автоматической остановки двигателя
	Проблема автоматического запуска двигателя автомобиля

	Невозможность привести автомобиль в движение
Подозрительные зоны	Частые случаи Датчик положения сцепления
	Другие возможные случаи - 12-канальный жгут проводов компьютера автоматизированной коробки передач - 12-клеммный разъем компьютера автоматизированной коробки передач с ручным управлением - Компьютер коробки передач

(\*) : В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.