

## ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0925 (КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ)

*МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ ИЛИ 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМСТТ*

<b>Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением</b>	
Код ошибки	P0925
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Информация о передаче, включенной в коробке передач - Не включается передача : Не характеризуется
Описание диагностики	Требуемая передача не включена через 2с (Кроме N)
Условия возникновения кода ошибки	Переключение передачи включено (Только включение)
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	Отсутствие кодов ошибок P1726, P1724, P1731, P1586, P1587
Условия исчезновения кодов неисправности	После выключения и включения зажигания
Аварийные режимы при наличии неисправности	Попытки включения намеченной передачи и включение режима ручного переключения (Игнорируются требования переключения передачи)
	В случае ошибки при включении намеченной передачи - Срочный выбор нейтрали (Учитываются следующие команды переключения передач) - При неудавшемся включении намеченной передачи автоматический режим отключается
	В случае неудач после нескольких попыток : Выбор нейтрали
	Для автомобилей, оснащенных системой "Stop and Start" (остановка и возобновление движения) : Функция stop and start отключена
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Трудность/невозможность переключения передачи коробки передач
	Недостаток мощности
	Отсутствие автоматической остановки двигателя
	Загорание сигнализатора автодиагностики двигателя
	Проблема с запуском
	Регулировка Утечки
Подозрительные зоны	Комплект сцепления
	Датчик включения передачи
	Датчик выбора
	Электрический жгут
	Трубка
	гидравлический узел системы
	Блок электронасоса
	Центральная сфера
	электроклапанов
	Механическая автоматизированная коробка передач
Механическое повреждение (Механизм выбора передач, Палец включения)	
Механизм коробки передач (Внутреннее управление)	

(\*) : В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.