

Пользователь:
 Автомобиль : 3008
 Номер VIN: VF30U9HR8CS212393

Дата печати : 5 Февраль 2014 г. 15:57:21
 Начало процедуры для автомобиля : 05/02/2014 12:38
 Версия диагностического оборудования : 07.33



3008 - VF30U9HR8CS212393 - 05/02/2014
12:38
 Отчеты /Измерения параметров графические

Версия пути (диагностики) : 3.23.02

Дата и время : 2014-02-05 12:38:55

Информация диагностического оборудования

Серийный номер оборудования	NX-M6AER
Нш серии VCI	013162
Тип VCI	V4.3.0
Версия DiagBox :	07.33

Инфо PDV

Код RRDI :	
Название предприятия:	svc
Профиль	RA
Имя техника	tSerg

Информация автомобиля

Тип автомобиля	3008
Конфигурация Автомобиля	3008
НОМЕР VIN:	VF30U9HR8CS212393
DAM / OPR	
Пробег	

Идентификация автомобиля

Дата и время : 2014-02-05 12:38:55

Марка : PEUGEOT
 Имя : 3008
 Тип электрической схемы : 3008
 Автоматическое считывание или ручной ввод номера VIN: : MANUAL
 VIN код автомобиля : VF30U9HR8CS212393

ИТЕМ_МЕСА

Дата и время : 2014-02-05 12:39:01

Глобальный тест :

Дата и время : 2014-02-05 12:39:28

Присутствуют компьютеры

ВМФ :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ААС :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ABRASR :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

AFFICHEUR :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

AIRBAG :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ALARMES :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

AMPLIFI :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ARTIV :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

AUTORADIO :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

BECB :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

BIR :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

BOITEVIT :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

BSM :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

BSR :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

CHANGEURCD :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

CLIM :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

COMBINE :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

CORPRO :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

CPL :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

DIRECTN :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

DSG :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ESSUIV :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

ASRPLUS :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

FSE :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

HDC :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

INJ :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

KML :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

MATT :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

MDS :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

PADDITIVATION :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи

Номер (реферанс) 1:

Номер (реферанс) 2:

Присутствующие ошибки :

PORTEC :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

TELEMAT :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

VTH :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

RHF :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

TNB :

Пакет сигналов ответа

Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки :

DMTC : централизованное устройство поддержания напряжения

Пакет сигналов ответа

○ R6180967834228000D9678342280FFFFFFFF0000FFFFFFFF

Состояние компьютера: DMTC
Номер (реферанс) 1: 9678342280
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0

OK_BTN

Дата и время : 2014-02-05 12:39:46

QUIT_BTN

Дата и время : 2014-02-05 12:39:48

QUIT_BTN

Дата и время : 2014-02-05 12:39:49