



назначение предохранителей BFDB

Рис. d3ap080d

блок питания (BFDB)

предохранители	A	назначение
F1	5A	Модуль состояния зарядки аккумулятора
F2	15A	диагностический разъем
F3	15A	сопротивление Выключатель педали тормоза
F4	-	-
F5	80A	питание группы электронасоса усилителя рулевого управления
F6	70A	Модуль управления предварительным пост-обогревом
F7	100A	модуль блокировки защиты 3 реле
F8	-	-
F9	-	-
F10	30A	простое реле контроля двигателя