

**ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P11A8 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ )***СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH**СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

<b>Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4</b>	
Код ошибки	P11A8
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Связь
Описание диагностики	Диагностика регулировки положения регулятора фазы газораспределения выпускного распредвала Расхождение, превышающее 17°, между теоретическим (оттарированным) положением сдвига фаз выпускного распредвала в состоянии покоя и измеряемым положением
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия -Регулировка регулятора фазы газораспределения выпускного распредвала завершена -Температура регулятора фазы газораспределения выпускного распредвала составляет от 0°C до 130°C
Условия исчезновения кодов неисправности	Неисправность пропадает при условии успешного завершения регулировки регулятора фазы газораспределения выпускного распредвала (при следующем запуске двигателя)
Аварийные режимы при наличии неисправности	Переход в режим работы дроссельной заслонки Отключенное положение выпускного распредвала (положение покоя) Адаптация состава смеси на базе аварийного режима Отключение контроля за продувкой адсорбера
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Нестабильная работа на холостом ходу Рывки двигателя Двигатель глохнет на холостом ходу
Подозрительные зоны	Фазовращатель выпускного распределительного вала Компьютер управления двигателем Датчик положения выпускного распределительного вала

<b>Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2</b>	
Код ошибки	P11A8
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Устройство сдвига фазы выпускного распредвала : Дефект обратной связи
Описание диагностики	Расхождение между теоретическим положением регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала в состоянии покоя и положением, полученным в ходе измерений
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Регулировка регулятора фазы газораспределения выпускного распредвала завершена - Температура регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала от 0 до 13 °C
Условия исчезновения кодов неисправности	Успешная адаптация регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала при ближайшем запуске
Аварийные режимы при наличии неисправности	Переход в режим работы дроссельной заслонки Отключенное положение выпускного распредвала (положение покоя) Адаптация состава смеси на базе аварийного режима Отключение контроля за продувкой адсорбера
Включение сигнализаторов и	Световой сигнализатор MIL

вывод предупреждающих сообщений	
Основные возможные претензии клиентов	Нестабильная работа на холостом ходу
	Глохнет после запуска
	Недостаток мощности
	Выброс вредных веществ в атмосферу превышает норму
	Повышенный расход топлива
	Рывки двигателя
	Падение частоты вращения
Подозрительные зоны	Уровень моторного масла
	Давление масла
	Регулировка привода ГРМ
	Электроклапан
	Жгуты электрических проводов
	Регулятор фазы газораспределения выпускного распредвала
	Вкладыши опоры выпускного распредвала
	Деформация головки цилиндров
Датчик позиции кулачкового вала	