



код элемента	назначение	информация
1032	null	блок защиты и управления различными видами электрического питания
1320	null	компьютер управления двигателем /
2120	null	двухфункциональный тормозной выключатель тормозной педали /
7020	null	калькулятор антиблокировки колеса
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
C001	null	диагностический разъем /
E210	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 210)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 276A)
E900B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900B)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901A)
E901B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901B)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
EM10C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 10с)
MC10C	null	точка соединения с массой кузова номер 10C
MC12	null	точка соединения с массой кузова номер 12
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке